

Philips
Manette de jeu pour PC

Sans fil

SGE2910BD



Jouez sans fil d'un bout à l'autre de la pièce

Jouez à votre meilleur sans l'encombrement des câbles. La manette pour jeux sur PC remplace le clavier pour un meilleur contrôle. Un logiciel intégré permet d'émuler des commandes de clavier pour améliorer le contrôle du jeu.

Jouez sans fil

- Technologie sans fil

Optimisez le jeu sur PC

- Manettes analogiques et touche directionnelle sensibles à la pression
- Prises de caoutchouc
- Émulation clavier
- 2 moteurs de vibration intégrés
- Câble USB rétractable
- 4 boutons interactifs
- 4 boutons de commande numérique
- Touche de direction sur 8 axes
- Bouton de tir turbo illuminé

PHILIPS
sense and simplicity

Spécifications

Emballage

- EAN/CUP/GTIN: 6 09585 11967 3
- Quantité: 1
- Poids brut: 0,548 kg
- Poids à vide: 0,148 kg
- Poids net: 0,400 kg
- Longueur: 22,5 cm
- Largeur: 5,6 cm
- Hauteur: 21,2 cm

Carton externe

- EAN/CUP/GTIN: 1 06 09585 11967 0
- Quantité: 4
- Poids brut: 2,190 kg
- Poids à vide: 0,340 kg
- Poids net: 1,85 kg
- Longueur (cm): 47,7 cm
- Largeur (cm): 21 cm
- Hauteur (cm): 17,8 cm

Points forts du produit

Manettes sensibles à la pression

Les manettes analogiques et la touche directionnelle sensibles à la pression permettent d'utiliser des logiciels dotés de fonctions tactiles.

Prises de caoutchouc

Des prises de caoutchouc moulées sur les poignées améliorent le confort et la dextérité durant les parties.

Technologie sans fil

La technologie infrarouge permet de jouer sans fil jusqu'à 30 m de la console.

Émulation clavier

Un logiciel intégré permet d'émuler des commandes de clavier pour améliorer le contrôle du jeu.

2 moteurs de vibration intégrés

2 moteurs de vibration intégrés dotés de poids inégaux génèrent des vibrations de rétroaction pour une immersion complète dans le jeu.

Câble USB rétractable

Câble USB rétractable de 1,8 m facilitant la connexion au PC ou au portable pour éliminer l'encombrement des câbles et pour un rangement pratique.

4 boutons interactifs

4 boutons interactifs sont placés sur la face avant de la manette et permettent de contrôler certaines fonctions du jeu.

4 boutons de commande numérique

Ces boutons de commande numérique sont placés sur la face avant de la manette et permettent de contrôler certaines fonctions du jeu.

Touche de direction sur 8 axes

Touche de direction pour les déplacements horizontaux, verticaux et diagonaux.

Bouton de tir turbo illuminé

Un bouton turbo permet de répéter des actions pour réagir plus rapidement aux événements qui surviennent durant la partie.

