

PHILIPS

Têtes de rasoir

Shaver series 3000

Lames ComfortCut

Compatible avec S3000 (S3xxx)

Compatible avec S1000 (S1xxx)

Compatible avec rasoir Star Wars SW37xx

SH30/50



Remettez votre rasoir à neuf

Pour des résultats optimaux, remplacez les têtes tous les 2 ans

En l'espace de deux ans, vos têtes de rasage coupent 9 millions de poils sur votre visage. Remplacez-les pour retrouver des performances optimales. Compatible avec les rasoirs Series 3000 et Series 1000.

Compatibilité

- Têtes de rechange pour rasoirs Series 3000 et 1000

Facile à utiliser

- Remplacez les têtes de rasage en seulement deux étapes
- Têtes de rasage faciles à remplacer
- Réinitialisez votre rasoir après remplacement des têtes de rasage



asimpleswitch.com

Points forts

Compatibilité



Les têtes de recharge SH30 (lot de 3) sont compatibles avec les rasoirs Series 3000 (S3xxx), 1000 (S1xxx) et Star Wars SW3700.

Indicateur de remplacement



Les rasoirs Philips dernière génération disposent d'un indicateur de remplacement en forme de tête de rasage. Ce symbole s'allume pour vous prévenir que vous devez remplacer les têtes de rasage.

Facile à remplacer



1. Ouvrez le rasoir en appuyant sur le bouton de déverrouillage ; 2. Retirez la fixation en faisant tourner le système de verrouillage dans

le sens inverse des aiguilles d'une montre ; 3. Retirez les têtes de rasage usagées et insérez soigneusement les têtes de remplacement ; veillez à ce que les têtes soient parfaitement alignées avec leur support ; 4. Remplacez la fixation et fixez-la en faisant tourner le système de verrouillage dans le sens des aiguilles d'une montre ; 5. Lorsque vous fermez la tête de rasage correctement, vous entendez un clic.

Remettez votre rasoir à neuf



Les rasoirs Philips dernière génération incluent un indicateur de remplacement qui vous prévient quand les têtes de rasage doivent être changées. Après avoir remplacé celles-ci, vous pouvez réinitialiser le voyant de remplacement en appuyant sur le bouton marche/arrêt pendant plus de 7 secondes. Dans le cas contraire, la gâchette de remplacement s'éteint automatiquement après 9 rasages successifs.

Caractéristiques

Têtes de rasoir

Adapté aux types de produits: Rasoir Series 3000 (S3xxx), Rasoir Series 1000 (S1xxx)

Têtes de rasoir par lot: 3

Nettoyage

Utilisation: Utilisez le spray nettoyant HQ110



asimpleswitch.com

Logo « Produit Vert » Philips

Les produits verts de Philips permettent de réduire les coûts, la consommation énergétique et les émissions de CO₂. Comment ? Grâce à une amélioration environnementale significative dans un ou plusieurs de nos champs d'actions écologiques clés (efficacité énergétique, conditionnement, substances dangereuses, poids, recyclage, recyclabilité et durabilité).