



Scheerhoofden

- ComfortCut-mesjes
- Past op de S3000 (S3xxx)
- Past op de S1000 (S1xxx)
- Past op Star Wars-scheerapparaat SW37xx

SH30/50

Een scheerapparaat als nieuw

Vervang de scheerhoofden om de 2 jaar voor optimale resultaten

Binnen twee jaar scheren uw scheerhoofden 9 miljoen haren van uw gezicht. Vervang de scheerhoofden om weer van optimale prestaties te profiteren. Compatibel met scheerapparaten uit de 3000-serie en 1000-serie.

Voordelen

Compatibiliteit

- Vervangende scheerhoofden voor scheerapparaten uit de 3000- en 1000-serie

Comfortabel en glad scheren

- Afgeronde randen die soepel over de huid glijden voor een beschermende scheerbeurt

Gebruiksvriendelijk

- Vervang uw scheerhoofden in slechts twee stappen
- Eenvoudig te vervangen scheerhoofden
- Reset uw scheerapparaat nadat u de scheerhoofden hebt vervangen

PHILIPS

Kenmerken

Compatibiliteit



Vervangende SH30-scheerhoofden (verpakking met drie stuks) zijn compatibel met scheerapparaten uit de 3000-serie (S3xxx) en de 1000-serie (S1xxx) en met het Star Wars-scheerapparaat SW3700.

ComfortCut-messysteem



Met ons ComfortCut-messysteem kunt u comfortabel droog scheren. De scheerhoofden hebben een afgerond profiel en glijden daardoor soepel over uw huid. Bovendien beschermen ze tegen wondjes en sneetjes.

Vervangingsherinnering



De nieuwste Philips-scheerapparaten hebben een ingebouwde vervangingsherinnering in de vorm van een scheerunitsymbool. Dit symbool gaat branden en geeft aan wanneer u de scheerhoofden dient te vervangen.

Specificaties

Dit is een pre-salesfolder. De inhoud van deze folder geeft de informatie weer voor zover bekend op de datum en voor het land hierboven genoemd. De inhoud van deze folder kan zonder kennisgeving worden gewijzigd. Philips aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de inhoud van deze folder.

Scheerhoofden

Geschikt voor producttype	Shaver series 3000 (S3xxx)
Scheerhoofden per verpakking	Shaver series 1000 (S1xxx) 3

EAN	08710103767091
Aantal producten	1
Land van herkomst	NL
Harmonised Systems-code	851090

Reiniging

Gebruik	Gebruik reinigingsspray HQ110
---------	-------------------------------

Afmetingen van de verpakking

Hoogte	11,50 cm
Breedte	9,80 cm
Diepte	2,10 cm
Nettogewicht	0,00 kg
Brutogewicht	0,03 kg

Omdoos

Lengte	10,40 cm
Breedte	7,20 cm
Hoogte	12,40 cm
Brutogewicht	0,12 kg
EAN	18710103767098
Aantal consumentenverpakkingen	3

Eenvoudig vervangbaar



1. Open het scheerapparaat door op de ontgrendelknop te drukken; 2. Verwijder de houder door de vergrendeling linksom te draaien; 3. Verwijder de oude scheerhoofden en plaats voorzichtig de vervangende scheerhoofden; controleer of de hoofden precies in de houder zijn uitgelijnd; 4. Plaats de houder terug en bevestig deze door de vergrendelknop rechtsom te draaien; 5. Wanneer u het scheerhoofd goed sluit, hoort u dat het vastklikt.

Een scheerapparaat als nieuw



De nieuwste Philips-scheerapparaten hebben een ingebouwde indicator die aangeeft wanneer u de scheerhoofden moet vervangen. Na het vervangen van de scheerhoofden, kunt u deze opnieuw instellen door de aan-uitknop langer dan 7 seconden in te drukken. Anders wordt de indicator automatisch uitgeschakeld na 9 opeenvolgende scheerbeurten.



Wijziging van gegevens
voorbehouden
2019, mei 23

Versie: 8.1.1
EAN: 08710103767091

© 2019 Koninklijke Philips N.V.
Alle rechten voorbehouden.

Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Handelsmerken zijn het eigendom van Koninklijke Philips N.V. en hun respectieve eigenaren.

www.philips.com