



Skjærehoder

- MultiPrecision-blader
- Til S5000 (S5xxx)
- Til AquaTouch (S5xxx)
- Passer til S6000 (S6XXX)

SH50/50

Gjør barbermaskinen like god som ny

Bytt hoder annet hvert år for å få det beste resultatet

Skjærehodene kutter 9 millioner hår i ansiktet ditt i løpet av to år. Skift skjærehodene og få full ytelse igjen. Kompatibel med SHAVER Series 5000 og 6000 og AquaTouch-barbermaskiner.

Fordeler

Kompatibilitet

- Erstatningshoder til SHAVER Series 5000 og 6000

Tett, rask barbering

- Du får en rask barbering ettersom bladene først hever hårene og så kutter dem, lange som korte
- Super Lift & Cut Action løfter hårene for å gi en komfortabel glatt barbering

Lett å bruke

- Bytt skjærehoder på bare to trinn
- Enkelt å bytte skjærehodene
- Tilbakestill barbermaskinen når du har byttet skjærehodene
- Gjør barbermaskinen like god som ny

PHILIPS

Funksjoner

Kompatibel med S5000 og S6000



SH50-erstatningshodene er kompatible med SHAVER Series 5000 (S5xxx), SHAVER Series 6000 (S6xxx) og PowerTouch (PT8xx).

Byttepåminnelse



De nyeste Philips-barbermaskinene har en innebygd byttepåminnelse i form av et skjæreenhetssymbol. Dette symbolet lyser og minner deg på å bytte skjærehodene.

Enkelt å skifte ut



1. Åpne barbermaskinen ved å trykke på utløserknappen. 2. Ta av sikringsringene ved å vri dem mot klokken. 3. Ta ut de gamle skjærehodene, og sett forsiktig inn nye. Kontroller at skjærehodene står helt riktig. 4. Sett tilbake sikringsringene, og fest dem ved å vri låsen med klokken. 5. Når du lukker skjærehodet riktig, hører du at det klikker på plass.

Slik tilbakestiller du barbermaskinen



Når du har byttet skjærehodene, kan du tilbakestille byttepåminnelsen ved å holde av/på-knappen inne i over syv sekunder. Hvis du ikke gjør dette, vil byttepåminnelsen slå seg av automatisk etter ni barberinger på rad.

spesifikasjoner

Vær oppmerksom på at dette er et hefte før salg. Innholdet i heftet representerer den kunnskapen vi har per dags dato og landet nevnt ovenfor. Innholdet i dette heftet kan endres uten varsel. Philips påtar seg ikke noe erstatningsansvar når det gjelder innholdet i dette heftet.

Skjærehoder

Passer til produkt-type	SHAVER Series 5000 (S5xxx) AquaTouch (S5xxx) PowerTouch (PT8xx, PT7xx) AquaTouch (AT8xx, AT7xx) SHAVER Series 6000 (S6xxx)
Skjærehoder per pakke	3

Rengjøring

Bruk	Bruk rensespray HQ110
------	-----------------------

Gjør barbermaskinen like god som ny



Skift skjærehodene annethvert år og få 100 % ytelse igjen.

MultiPrecision-blader



Få en rask og tett barbering. MultiPrecision-blader løfter og kutter alt av hår og skjeggstubber – med noen få bevegelser.

Super Lift & Cut-funksjon



Få en tettere barbering med de doble Super Lift & Cut Action-bladene. Det første bladet løfter hvert hår, mens det andre bladet komfortabelt kutter under hudnivå, noe som gir virkelig jevne resultater.

Mål, emballasje

Høyde	11,50 cm
Bredde	9,80 cm
Dybde	2,10 cm
Nettovekt	0,00 kg
Bruttovekt	0,03 kg
EAN	08710103736691
Antallet produkter som følger med	1
Opprinnelsesland	NL

Shaver series 5000

Harmonisert system-
kode 851090

Høyde 12,40 cm
Bruttovekt 0,12 kg
EAN 18710103736698
Antall emballasjer 3

Ytre eske

Lengde 10,40 cm
Bredde 7,20 cm



data kan endres
2019, Mai 8

Version: 11.2.1
EAN: 08710103736691

© 2019 Koninklijke Philips N.V.
Alle rettigheter forbeholdt.

Spesifikasjonene kan endres uten varsel. Varemerkene eies av Koninklijke Philips N.V. eller deres respektive eiere.

www.philips.com