

PHILIPS

Бритвенные головки

Shaver series 7000

Лезвия GentlePrecisionPRO

Для моделей серии S7000 (S7xxx)

Для бритв Star Wars SW77xx



SH70/60



Ваша бритва снова как новая

Меняйте бритвенные головки один раз в 2 года

За два года бритвенные головки срезают 9 миллионов волосков на лице. Своевременно заменяйте бритвенные головки, чтобы результат бритья всегда был идеальным. Совместимы с бритвами Series 7000.

Совместимость

- Сменные головки для бритв Series 7000

Чистое и гладкое бритье

- Лезвия защищают кожу и легко срезают даже трехдневную щетину

Легко использовать

- Сбросьте настройки бритвы после замены бритвенных головок
- Удобная замена бритвенных головок
- Замените бритвенные головки всего за два шага
- Ваша бритва снова как новая



asimpleswitch.com

Особенности

Совместимость с бритвами Series 7000




Сменные бритвенные головки SH70 совместимы с бритвами Series 7000 (S7xxx) и бритвой Star Wars SW7700.

Лезвия GendePrecision PRO



Наша усовершенствованная режущая система оснащена технологией защиты кожи для безопасного бритья. Лезвия V-образной формы не захватывают кожу, обеспечивая при этом гладкий и чистый результат — даже при бритье трехдневной щетины.

Индикатор замены



Последние модели бритв Philips оснащены индикатором замены, который представляет собой символ бритвенного блока. Этот символ загорается, сигнализируя о необходимости замены бритвенных головок.

Удобная замена



1. Откройте бритву с помощью кнопки отсоединения. 2. Извлеките удерживающее кольцо, повернув фиксатор против часовой стрелки. 3. Отсоедините старые бритвенные головки и аккуратно вставьте новые; убедитесь, что головки установлены надлежащим образом. 4. Установите удерживающее кольцо обратно и зафиксируйте его, повернув фиксатор по часовой стрелке. 5. Закройте бритвенную головку до щелчка.

Сброс параметров бритвы



Индикатор замены выключится автоматически после 9 сеансов бритья. Вы также можете сбросить напоминание вручную после замены бритвенных головок, нажав и удерживая кнопку включения/выключения в течение не менее 7 секунд.

Ваша бритва снова как новая



Чтобы поддерживать оптимальные результаты бритья, заменяйте бритвенные головки раз в два года.

Характеристики

Бритвенные головки

Совместимость: Shaver series 7000 (S7xxx)
Количество бритвенных головок в наборе: 3

Очистка

Использование: Используйте чистящий спрей HQ110



asimpleswitch.com

Экологотип Philips

Экологичная продукция Philips поможет снизить расходы, потребление энергии и выбросы CO₂. Каким образом? Она имеет отличные характеристики по ключевым параметрам экологической безопасности Philips — энергоэффективность, упаковка, отсутствие вредных веществ, вес, переработка и утилизация, надежность в течение всего срока службы.