

## Philips Shaver series 9000

Scherköpfe

- V-Track Präzisionsklingen

SH90/50

# So wird Ihr Rasierer wieder fast wie neu

Wechseln Sie alle 2 Jahre die Scherköpfe für optimale Ergebnisse

In zwei Jahren schneidet ein Scherkopf in Ihrem Gesicht 9 Millionen Haare ab. Ersetzen Sie den Scherkopf, um wieder 100 % Leistung zu erreichen.

### Produktübersicht

#### Gründliche Rasur in einem Zug

- V-Track Präzisionsklingen führen die Haare in die optimale Schneidposition – für eine gründliche Rasur
- Hebt das Haar an, für eine besonders gründliche Rasur


#### Einfache Bedienung

- Erinnerungsfunktion
- Leicht austauschbare Köpfe
- Setzen Sie den Rasierer nach dem Scherkopfwechsel zurück
- So wird Ihr Rasierer wieder fast wie neu

**PHILIPS**


## Besonderheiten

### V-Track Präzisionsklingen




Die patentierten V-Track Präzisionsklingen führen selbst flach anliegende Haare und Haare unterschiedlicher Länge sanft in die optimale Schneideposition. Das bedeutet bis zu 30 % mehr Gründlichkeit in weniger Zügen.

### So setzen Sie Ihren Rasierer zurück




Nachdem Sie die Scherköpfe ersetzt haben, können Sie die Erinnerungsfunktion zurücksetzen, indem Sie den Ein-/Aus-Schalter länger als 7 Sekunden gedrückt halten. Andernfalls schaltet sich die Erinnerungsfunktion automatisch nach 9 aufeinanderfolgenden Rasuren aus.

### Super Lift & Cut-Technologie




Rasieren Sie gründlicher mit der Super Lift & Cut Action mit zwei Klingen. Die erste Klinge hebt jedes Haar an, und die zweite Klinge schneidet es an der Hautoberfläche ab – für absolut glatte Ergebnisse.

### So wird Ihr Rasierer wieder fast wie neu




Um wieder 100 % Leistung zu erhalten, sollten Sie die Scherköpfe alle 2 Jahre auswechseln.

### Erinnerungsfunktion



Die neuesten Rasierer von Philips verfügen über eine integrierte Erinnerungsfunktion in Form eines Schereinheitssymbols. Dieses Symbol leuchtet auf und zeigt an, wenn Sie die Scherköpfe ersetzen müssen.

### Einfaches Ersetzen



1. Ziehen Sie den Scherkopfhalter ab. 2. Setzen Sie den Sicherungsringhalter auf den Sicherungsring, drehen Sie ihn gegen den Uhrzeigersinn, und heben Sie den Scherkopf an. 3. Tauschen Sie die Scherköpfe gegen neue aus. 4. Positionieren Sie den Sicherungsring mithilfe der Halterung auf dem Scherkopfhalter, und drehen Sie ihn im Uhrzeigersinn, um ihn wieder zu befestigen. 5. Bringen Sie den Scherkopfhalter wieder an. 6. Halten Sie zum Zurücksetzen des Rasierers den Ein-/Aus-Schalter mehr als 5 Sekunden lang gedrückt.

## Daten

Dies ist eine Vorverkaufsbroschüre. Die Inhalte dieser Broschüre spiegeln unser bestes Wissen bis zum heutigen Tag und für das oben genannte Land wider. Die Inhalte dieser Broschüre können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Philips schließt jegliche Haftung für die Inhalte dieser Broschüre aus.

### Scherköpfe

Eignet sich für  
Produkttyp:  
Scherköpfe pro  
Packung

Shaver Series 9000 (S9xxx)  
3

### Zubehör

Im Lieferumfang  
enthalten

Sicherungsringhalter



Ausstellungsdatum  
2016, November 25

Version: 8.0.1  
EAN:

© 2016 Koninklijke Philips Electronics N.V.  
Alle Rechte vorbehalten.

Technische Daten können ohne Vorankündigung geändert werden. Koninklijke Philips Electronics N.V. und/oder ihre Partner oder Lizenzgeber ist/sind Inhaber aller Urheber- (Copyright) und sonstigen Eigentumsrechte an den von Philips zur Verfügung gestellten Inhalten.

[www.philips.com](http://www.philips.com)