

# 快速入門指南

Philips 藍芽立體聲耳機 SHB1400



## 使用入門

- 1 移除 USB 護蓋。



- 2 將耳筒插入電腦上通電的 USB 埠，或插入帶有 USB 介面的電源適配器。



## 調校耳筒

將耳塞塞入耳中，向上或向下旋轉耳筒，直至其穩固地貼合您的耳朵。







## 可選

為使佩戴更加穩固，還可連接耳掛，其方法是按攏耳塞和耳筒主體之間的球形連接點。



## 配對耳筒與手機

- 1 請確保耳筒已充好電並已關閉。
- 2 請確保手機已打開，並已啟用其藍芽功能。
- 3 按住  直至 LED 指示燈開始呈紅色和藍色交替閃爍。若只看到藍色 LED 指示燈亮起，請繼續按住按鈕。
- 4 將耳筒與手機配對。有關詳細資訊，請參閱手機的用戶手冊。



某些手機不需要輸入 PIN 密碼“0000”。

## 使用耳筒

開啟/關閉耳筒	按  直到 LED 開啟/關閉。
檢查電池電量	同時按住 VOL + 和 VOL -。 > 50% : 1 盞藍燈閃爍 < 50% : 2 盞紅燈閃爍 < 25% : 3 盞紅燈閃爍
接聽電話/終止通話	按下  。
調節音量	按 VOL +/VOL -。
重撥上一個號碼	快速按  兩次。
拒絕來電	按住  。
啟動語音撥號功能	按住  直至聽到嗶聲。
將通話轉至手機	通話過程中按住  。
咪高風靜音	通話過程中快速按  兩次。

\* 手機支援時提供。

## LED 指示燈和聲音指示

LED 指示燈呈紅色/藍色交替閃爍。	耳筒已準備好配對。
LED 指示燈每隔 3 秒閃爍 1 次藍色。	耳筒已連接至手機。
LED 指示燈每隔 5 秒閃爍 2 次紅色。	未連接耳筒。
LED 指示燈每隔半秒閃爍 1 次藍色。	有來電或去電。
LED 指示燈每隔 1 秒閃爍 1 次藍色。	耳筒正用於通話。
LED 指示燈每隔 1 分鐘閃爍 3 次紅色並發出 2 聲嗶聲。	電池電量不足。
LED 指示燈呈紅色持續亮起	耳筒正在充電。
LED 指示燈熄滅。	耳筒已關閉。/充電已完成。
耳筒每隔 5 秒發出嗶聲	咪高風已靜音。

## Welcome to Philips!

For an optional experience, register your product at [www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome)

