

# Uputstvo za korišćenje

Registrujte svoj proizvod i potražite podršku na adresi  
[www.philips.com/support](http://www.philips.com/support)



# Sadržaj

1.	Važna bezbednosna uputstva.....	5
	Bezbednost za sluh.....	5
	Opšte informacije.....	5
2.	Vaše Bluetoot bežične slušalice.....	7
	Šta je u kutiji.....	7
	Drugi uređaji.....	8
	Pregled Bluetoot bežičnih slušalica.....	9
3.	Počnite.....	10
	Napunite bateriju.....	10
	Kućište za punjenje.....	10
	Slušalice.....	10
	Prvi puta uparite svoje slušalice sa Bluetoot uređajem.....	11
	Uparivanje pojedinačnih slušalica (mono režim).....	12
	Uparite slušalice sa drugim Bluetoot uređajem.....	13
4.	Korišćenje slušalica.....	14
	Ponovno povežite slušalice sa Bluetoot uređajem.....	14
	Uključivanje/isključivanje.....	14
	Upravljanje pozivima i muzikom.....	15
	Status LED indikatora.....	16
	LED indikator baterije na statusu baterije.....	16
	LED indikator baterije na kućištu za punjenje.....	17
	LED indikator baterije na kućištu za punjenje s USB kablom.....	18
	Kako se nosi.....	18
5.	Resetovanje slušalica na fabričke postavke.....	19
6.	Tehnički podaci.....	20
7.	Obavest.....	21
	Deklaracija o usaglašenosti.....	21
	Odlaganje starog proizvoda i baterije.....	21

Izvadite ugrađenu bateriju.....	21
Usaglašenost sa EMF-om.....	23
Informacije o životnoj sredini .....	23
Zaštitni znakovi.....	24
Blutut.....	24
Siri .....	24
Google .....	24
8. Najčešća pitanja.....	25

# 1. Važna bezbednosna uputstva

## Bezbednost za sluh



### Opasnost

- Da biste izbegli oštećenje sluha, ograničite vreme korišćenja slušalica na velikoj jačini zvuka i podesite jačinu na bezbedan nivo. Šta je viši nivo zvuka, to je kraće vreme sigurnog slušanja.

Obavezno poštujujte sledeće smernice kada koristite slušalice.

- Slušajte u razumnom trajanju na bezbednim nivoima jačine zvuka.
- Pazite da neprekidno ne pojačavate nivo zvuka kako se sluh prilagođava.
- Ne pojačavajte jačinu zvuka tako da ne možete da čujete šta se dešava oko vas.
- Trebali biste biti oprezni ili privremeno prekinuti korišćenje u potencijalno opasnim situacijama.
- Preteran zvučni pritisak u slušalicama može prouzrokovati gubitak sluha.
- Korišćenje slušalica na obema ušima za vreme vožnje nije preporučljivo i može biti nezakonito na nekim oblastima za vreme vožnje.
- Za vašu bezbednost izbegavajte da vas muzika ili telefonski pozivi ometaju dok ste u saobraćaju ili drugom potencijalnom opasnim okolinama.

## Opšte informacije

Da biste izbegli kvar

### Oprez

- Ne izlažite slušalice prevelikoj toploti.
- Ne bacajte slušalice na tlo.
- Slušalice ne smeju biti izložene kapanju ili prskanju.
- Nemojte potapati slušalice u vodi.
- Ne koristite sredstva za čišćenje koja sadrže alkohol, amonijak, benzen ili abrazive.
- Ako ih je potrebno očistiti, za čišćenje koristite meku krpu, po potrebi navlaženu minimalnom količinom vode ili razblaženim blagim sapunom.
- Integrisana baterija ne sme biti izložena prekomernoj toploti kao što je sunčeva svetlost, vatra ili slično.
- U slučaju da je baterija nepravilno zamenjena, postoji opasnost od eksplozije. Zamenite samo istim ili ekvivalentnim tipom baterije.

O radnim i skladišnim temperaturama te vlazi

- Temperatura skladištenja je između  $-10\text{ }^{\circ}\text{C}$  i  $65\text{ }^{\circ}\text{C}$ . Radna temperatura je  $45\text{ }^{\circ}\text{C}$  (maks.) (do 90 % relativne vlažnosti).
- Životni vek baterije može da bude kraći u uslovima visokih ili niskih temperatura.

## 2. Vaše Bluetooth bežične slušalice

Čestitamo na kupovini i dobrodošli u Philips! Da biste u potpunosti iskoristili podršku koju nudi Philips, registrujte svoj proizvod na [www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome).

Sa ovim bežičnim slušalicama Philips možete da:

- uživate u pogodnostima bežičnog funkcionisanja;
- zovete bez korišćenja ruku; uživate i kontrolišete bežičnu muziku;
- prebacujete se između poziva i muzike.

### Šta je u kutiji




Philips True Wireless slušalice Philips SHB2505



Zamenjive gumene kapke za uši x 2 para



Kućište za punjenje



USB kabl za punjenje (samo za punjenje)




Brzi vodič

## Drugi uređaji

Mobilni telefon ili uređaj (npr. laptop, Bluetooth adapteri, MP3 plejeri itd.) koji podržava Bluetooth i kompatibilan je sa slušalicama (pogledajte "Tehničke podatke" na stranici 10).



## Pregled Bluetooth bežičnih slušalica



1. Mikrofon
2. Mikrofon
3. LED indikator (slušalice)
4. Mikro USB utor za punjenje
5. LED indikator (kućište za punjenje)

# 3. Počnite

## Napunite bateriju

### Beleška

- Pre nego što ćete prvi puta koristiti slušalice, stavite ih u kućište za punjenje i punite bateriju 3 časa za optimalan kapacitet i vek trajanja baterije.
- Koristite samo originalan USB kabl za punjenje kako biste izbegli oštećenja.
- Završite svoj poziv pre nego šta počnete puniti slušalice jer će povezivanje slušalica radi punjenja isključiti slušalice.


## Kućište za punjenje

Jedan kraj USB kabla povežite sa kućištem za punjenje, a drugi kraj sa izvorom napajanja.

Kućište za punjenje započinje punjenje.

Proces punjenja potvrđuje plava LED lampica na prednjem panelu.

Kad se kućište za punjenje potpuno napuni, zasvetli se plavo svetlo.



### Savet


- Kućište za punjenje služi kao prenosna rezervna baterija za punjenje slušalica. Kada se kućište za punjenje napuni do kraja, podržava 3 puna ciklusa punjenja slušalica.

## Slušalice

Postavite slušalice u kućište za punjenje.

↳ Kućište se počinje puniti.

- Proces punjenja potvrđuju bela LED svetla na slušalicama.
- Kad se kućište za punjenje potpuno napuni, isključi se belo svetlo.




## Savet

- Obično su za potpuno punjenje potrebna 2 časa (za slušalice ili kućište za punjenje).

## Prvi puta uparite svoje slušalice sa Bluetooth uređajem

1. Proverite da su slušalice potpuno napunjene.
2. Uzmite obe slušalice iz kućišta za punjenje i one će se automatski uključiti i ući u režim uparivanja, a desna i leva slušalica će se povezati.



- ↳ Čuće se glas "Power on" (uključivanje) i "Pairing" (uparivanje).. Zatim, nakon što se upare, u desnoj slušalici čuće se glas "Right channel" (desni kanal), a u levoj slušalici čuće se glas "Left channel" (levi kanal).

- ↳ U desnoj slušalici čuće se glas "Pairing" (uparivanje), a LED lampica blešti u beloj i plavoj boji.
  - ↳ Slušalice su sada u režimu uparivanja i spremne su za uparivanje sa Bluetooth uređajem (npr. mobilnim telefonom).
3. Isključite Bluetooth funkciju na svom Bluetooth uređaju.
  4. Uparite slušalice sa Bluetooth uređajem. Pogledajte u uputstvo za korišćenje Bluetooth uređaja.
    - ↳ U desnoj slušalici čuće se glas "Connected" (povezan), a LED lampica ostaće svetliti 5 sekundi na obe slušalice. Svoj uređaj možete koristiti za reprodukovanje muzike ili upućivanje poziva.

## Beleška

- Nakon uključivanja, ako slušalice ne mogu da pronađu nijedan prethodno povezani Bluetooth uređaj, automatski će se prebaciti u režim uparivanja.

Sledeći primer prikazuje kako upariti slušalice sa Bluetooth uređajem.

5. Uključite Bluetooth funkciju na svom Bluetooth uređaju, odaberite Philips SHB2505.
6. Ako se to od vas zatraži, unesite lozinku za slušalice "0000" (4 nule). Za one Bluetooth uređaje koji podržavaju Bluetooth 3.0 ili noviji, nije potrebno unositi lozinku.



## Uparivanje pojedinačnih slušalica (mono režim)

1. Uzmite desnu slušalicu ("Glavni uređaj") iz kućišta za punjenje, slušalica će se automatski uključiti. Iz desne slušalice čuće se glas "Power on" (uključen).



2. Uključite Bluetooth funkciju na svom uređaju, potražite "Philips SHB2505" i dodirnite ga da biste se povezali. (molimo da pogledate stranicu 6)



3. Jednom kada je uparivanje uspešno, čućete glas "connected" (povezan) i indikatorna lampica će se ugasi.

### Beleška

- Ako uključite samo kanal leve slušalice, ne može da se poveže sa Bluetooth uređajem, treba da uključite,, desni kanal da bi se međusobno uparili.

## Uparite slušalice sa drugim Bluetooth uređajem.

Ako imate drugi Bluetooth uređaj koji želite da uparite sa slušalicama, proverite da je Bluetooth funkcija na bilo kojim drugim uparenim ili povezanim uređajima isključena. Zatim sledite korake iz odeljka "Prvo uparivanje slušalica sa Bluetooth uređajem".

### Beleška

- Ako imate drugi Bluetooth uređaj koji želite da uparite sa slušalicama, proverite da je Bluetooth funkcija na bilo kojim drugim uparenim ili povezanim uređajima isključena. Zatim sledite korake iz odeljka "Prvo uparivanje slušalica sa Bluetooth uređajem".

# 4. Korišćenje slušalica

## Ponovno povežite slušalice sa Bluetooth uređajem

1. Isključite Bluetooth funkciju na svom Bluetooth uređaju.
2. 2 Uzmite obe slušalice iz kućišta za punjenje i one će se automatski uključiti i povezati.
  - ↳ Ako nema povezanih uređaja, slušalice će se automatski isključiti nakon 3 minuta.
  - ↳ Obe slušalice su sada uključene i automatski međusobno uparene.
  - ↳ Slušalice će sada potražiti posljednji povezani Bluetooth uređaj i automatski se ponovno povezati. Ako posljednji povezan uređaj nije dostupan, slušalice će tražiti i povezati se na prethodni povezan uređaj.

### Savet

- Slušalice se ne mogu istovremeno povezati sa više od 1 uređajem. Ako imate dva uparena Bluetooth uređaja, uključite Bluetooth funkciju samo onog uređaja s kojim želite da se povežete.
- Ako nakon uključivanja slušalice uključite Bluetooth funkciju svog Bluetooth uređaja, morate da odete u Bluetooth meni uređaja i ručno povežete slušalice sa uređajem.

### Beleška

- Slušalice se ne mogu istovremeno povezati sa više od 1 uređajem. Ako imate dva uparena Bluetooth uređaja, uključite Bluetooth funkciju samo onog uređaja s kojim želite da se povežete.
- Ako nakon uključivanja slušalice uključite Bluetooth funkciju svog Bluetooth uređaja, morate da odete u Bluetooth meni uređaja i ručno povežete slušalice sa uređajem.

## Uključivanje/isključivanje

### Višefunkcijska dugmad

Zadatak	Višefunkcijsko dugme	Rukovanje
Uključite slušalice.	Slušalice	Uzmite obe slušalice iz kućišta za punjenje.
Isključite slušalice.	Desna/leva slušalica	Postavite obe slušalice u kućište za punjenje. Pritisnite i držite 5 sekundi. Bela LED lampica trepće 3 puta.

# Upravljanje pozivima i muzikom

## Kontrolisanje muzike

Zadatak	Višefunkcijsko dugme	Rukovanje
Reprodukujte ili pauzirajte muziku	Desna/leva slušalica	Pritisnite jednom
Preskočite napred	Desna slušalica	Pritisnite i držite 2 sekunde.
Preskočite unazad	Leva slušalica	Pritisnite i držite 2 sekunde.

## Upravljanje pozivima

Zadatak	Višefunkcijsko dugme	Rukovanje
Javljanje/prekidanje poziva	Desna/leva slušalica	Pritisnite jednom
Odbijte dolazni poziv	Desna/leva slušalica	Pritisnite i držite 2 sekunde
Prebacite pozivatelja tokom poziva	Desna/leva slušalica	Pritisnite i držite 2 sekunde

## Glasonva kontrola


Zadatak	Višefunkcijsko dugme	Rukovanje
Siri/Google	Desna/leva slušalica	Pritisnite dvaput

## Status LED indikatora

Status slušalica	Indikator
Slušalice su povezane sa Bluetooth uređajem.	Bela LED lampica ostaje upaljena na 5 sekundi.
Slušalice su uključene.	Bela LED lampica trepće 2 puta.
Slušalice su u režimu uparivanja.	Plava i bela LED lampica trepću.
Slušalice su uključene, ali nisu povezane sa Bluetooth uređajem.	Plava i bela LED lampica će bleštati. Ako ne može da se uspostavi veza, slušalice će se isključiti u roku od 3 minuta.
Nizak nivo baterije (slušalice).	Čućete „battery low“ (nizak nivo baterije) u slušalicama.
	Bela LED lampica blešti svaka 3 minuta.
Baterija je napunjena do kraja.	Svetlosna dioda je isključena.

## LED indikator baterije na statusu baterije

Prikazaće indikator baterije na Bluetooth uređaju nakon spajanja na slušalice.





## LED indikator baterije na kućištu za punjenje

Dok punimo slušalice, plava LED lampica će se zasvetliti


- 4 plave LED lampice ostaju uključene za nivo baterije od 75 do 100 %
- 3 plave LED lampice ostaju uključene za nivo baterije od 50 do 75 %
- 2 plave LED lampice ostaju uključene za nivo baterije od 25 do 50 %
- 1 plava LED lampica ostaje uključena za nivo baterije od 0 do 25 %



## LED indikator baterije na kućištu za punjenje s USB kablom

Dok punimo slušalice, plava LED lampica prikazaće status kao što je prikazano ispod:

- 4 plave LED lampice ostaju uključene za nivo baterije od 70 do 100 %
- 2 plave LED lampice ostaju uključene, a 3. LED lampica blešti svake sekunde za nivo baterije od 50 do 75 %
- 1 plava LED lampica ostaje uključena, a 2. LED lampica blešti svake sekunde za nivo baterije od 25 do 50 %
- 1 plava LED lampica blešti svake sekunde za nivo baterije od 0 do 25 %



## Kako se nosi



## 5. Resetovanje slušalica na fabričke postavke

Ako naiđete na bilo kakav problem sa uparivanjem ili povezivanjem, možete slediti sledeći postupak da biste slušalice resetovali na fabričke postavke.

1. Na svom Bluetut uređaju idite u Bluetut (Bluetooth) meni i sa liste uređaja uklonite Philips SHB2505.
2. Isključite Bluetut funkciju na svom Bluetut uređaju.
3. Stavite obe slušalice natrag u kućište za punjenje. Držite i pritisnite funkcijsko dugme leve i desne slušalice na 5 sekundi.
  - ↳ Uzmite obe slušalice iz kućišta za punjenje i one će se automatski uključiti. Čuće se glas "Power on" (uključivanje) i "Pairing" (uparivanje).
  - ↳ Zatim, nakon što se upare u desnoj slušalici čuće se glas "Right channel" (desni kanal), a u levoj slušalici čuće se glas "Left channel" (levi kanal). LED lampica na desnoj slušalici treperi 3 minute beloj i plavoj boji. Iz desnog kanala čuće se glas "Connected" (povezano).
  - ↳ Zatim LED lampica na desnoj slušalici treperi 3 minute u beloj i plavoj boji.
4. Da biste uparili slušalice sa Bluetut uređajem, uključite Bluetut funkciju svog Bluetut uređaja i izaberite Philips SHB2505.

# 6. Tehnički podaci

## Slušalice

- Vreme reprodukcije muzike: 3 časa (dodatnih 9 časova sa kućištem za punjenje)
- Vreme razgovora: 2,5 časa (dodatnih 7 časova sa kućištem za punjenje)
- Vreme na čekanju: 60 časa
- Vreme punjenja: 2 časa
- Punjiva litijum jonska baterija:

## 50 mAh na svakoj slušalici

- Verzija Bluetooth: 5.0
- Kompatibilni Bluetooth profili:
  - HSP (profil bez ruku - HFP)
  - A2DP (napredni profil distribucije zvuka)
  - AVRCP (profil za daljinsko upravljanje audio i video zapisima)
- Podržani audio kodek: SBC
- Frekvencijski opseg: 2,4 GHz
- Snaga predajnika: < 4 dBm
- Radni domet: Do 10 metara (33 stope)

## Kućište za punjenje

- Vreme punjenja: 2 časa
- Punjiva litijum jonska baterija: 500 mAh

## Beleška

- Specifikacije su podložne promenama bez prethodne najave.

# 7. Obavest

## Deklaracija o usaglašenosti

MMD Hong Kong Holding Limited ovim izjavljuje da je ovaj proizvod usaglašen sa suštinskim zahtevima i ostalim relevantnim odredbama direktive 2014/53/EU. Deklaraciju o usaglašenosti možete pronaći na adresi [www.p4c.philips.com](http://www.p4c.philips.com).

## Odlaganje starog proizvoda i baterije



Vaš proizvod dizajniran je i proizveden od visokokvalitetnih materijala i komponenti koje se mogu reciklirati i ponovo koristiti.



Ovaj simbol na proizvodu znači da je pokriven evropskom direktivom 2012/19/EU.




Ovaj simbol znači da proizvod sadrži ugrađenu punjivu bateriju koja je obuhvaćena evropskom direktivom 2013/56/EU i koja se ne može odlagati sa kućnim otpadom. Toplo vam savetujemo da svoj proizvod odnesete na službeno mesto za sakupljanje ili u Philipsov servisni centar kako bi Vam profesionalac uklonio punjivu bateriju. Informišite se o lokalnom sistemu odvojenog sakupljanja električnih i elektroničkih proizvoda i punjivih baterija. Pridržavajte se lokalnih pravila i nikad ne odlažite proizvod i punjive baterije sa kućnim otpadom. Pravilno odlaganje starih proizvoda i punjivih baterija pomaže u sprečavanju negativnih posledica za okolinu i zdravlje ljudi.


## Izvadite ugrađenu bateriju.

Ako u vašoj zemlji ne postoji sistem za sakupljanje/recikliranje elektroničkih proizvoda, okolinu možete zaštititi uklanjanjem i recikliranjem baterije pre odlaganja slušalica.

- Pre uklanjanja baterije, proverite jesu li slušalice isključene iz kućišta za punjenje.



Pre uklanjanja baterije, proverite je li kućište za punjenje isključeno iz USB kabla za punjenje.



## Usaglašenost sa EMF-om

Ovaj proizvod usaglašen je sa svim važećim standardima i propisima koji se odnose na izlaganje elektromagnetnim poljima.

## Informacije o životnoj sredini

Sve nepotrebno pakovanje je izostavljeno. Pokušali smo olakšati odvajanje pakovanja na tri materijala: karton (kutija), polistirenska pena (pufer) i polietilen (kesice, zaštitna penasta folija.) Vaš sistem se sastoji od materijala koji se mogu reciklirati i ponovo iskoristiti ako ih rastavi specijalizovana kompanija. Pridržavajte se lokalnih propisa koji se odnose na odlaganje materijala za pakovanje, istrošenih baterija i stare opreme.

# Zaštitni znakovi

## Bluetooth

Marka i logotip Bluetooth® (Bluetooth) su registrovani zaštitni znaci u vlasništvu kompanije Bluetooth SIG, Inc i svako korišćenje takvih marki od strane MMD Hong Kong Holding Limited je pod licencom.

## Siri

Siri je zaštitni znak kompanije Apple Inc., registrovan u SAD-u i drugim zemljama.

## Google

Google i Google logotip su registrovani zaštitni znakovi kompanije Google Inc.



## 8. Najčešća pitanja

### **Moje Bluetooth slušalice se ne uključuju.**

Nivo baterije je nizak. Napunite slušalice.

### **Ne mogu upariti Bluetooth slušalice s Bluetooth uređajem.**

Bluetooth je onemogućen. Omogućite funkciju Bluetootha na Bluetooth uređaju i uključite uređaj prije uključivanja slušalica.

### **Uparivanje ne radi.**

- Stavite obe slušalice u kućište za punjenje.
- Obavezno isključite Bluetooth funkciju svih prethodno povezanih Bluetooth uređaja.
- Na Bluetooth uređaju izbrišite „Philips SHB2505“ sa Bluetooth liste.
- Uparite slušalice (pogledajte "Prvo uparivanje slušalica sa Bluetooth uređajem" na stranici 6).

### **Kako resetovati uparivanje.**

Uzmite obe slušalice iz kućišta za punjenje. Dva puta pritisnite višefunkcijsku dugmad obe slušalice dok LED indikator ne počne svetliti belom bojom, pa pričekajte oko 10 sekundi. Čućete „Connected“ (povezano), „Left channel“ (levi kanal) i „Right channel“ (desni kanal).

### **Bluetooth uređaj ne može da nađe slušalice.**

- Slušalice su možda povezane sa prethodno uparenim uređajem. Isključite povezani uređaj ili ga pomaknite van dometa.
- Uparivanje je možda resetovano ili je slušalica prethodno uparena sa drugim uređajem. Ponovno uparite slušalice sa Bluetooth uređajem kao što je opisano u uputstvu za korišćenje (pogledajte "Prvo uparivanje slušalica sa Bluetooth uređajem" na stranici 6).

### **Moje Bluetooth slušalice povezane su sa Bluetooth mobilnim telefonom sa izlazom na stereo uređaj, ali muzika se reprodukuje samo na zvučniku mobilnog telefona.**

Pogledajte u uputstvo za korišćenje mobilnog telefona. Odaberite da biste slušali muziku preko slušalica.

### **Kvalitet zvuka je loš i čuje se pucketanje.**

- Bluetooth uređaj je van dometa. Smanjite udaljenost između slušalica i Bluetooth uređaja ili uklonite prepreke između njih.
- Napunite svoj slušalice.

## **Kvalitet zvuka je loš kada je tok podataka sa mobilnog telefona veoma spor ili kada tok zvuka uopšte ne funkcioniše.**

Uverite se da vaš mobilni telefon podržava ne samo (mono) HSP/HFP, već da i podržava A2DP i da kompatibilan sa BT4.k (ili novijim) (pogledajte "Tehničke podatke" na stranici 10).

## **Čujem, ali ne mogu da kontrolišem muziku na svom Bluetooth uređaju (npr. reprodukcija/pauza/preskakanje napred/nazad).**

Proverite podržava li Bluetooth audio izvor AVRCP (pogledajte "Tehničke podatke" na stranici 10).

## **Nivo jačine zvuka u slušalicama je prenizak.**

Neki Bluetooth uređaji ne mogu da povežu nivo jačine zvuka sa slušalicama putem sinhronizacije jačine zvuka. U ovom slučaju morate da podesite jačinu zvuka na svom Bluetooth uređaju da biste dostigli odgovarajući nivo jačine zvuka.

## **Ne mogu da povežem slušalice sa drugim uređajem, šta da uradim?**

- Proverite jeste li isključili Bluetooth funkciju prethodnog uparenog uređaja.
- Ponovite postupak uparivanja na drugom uređaju (pogledajte "Prvo uparivanje slušalica sa Bluetooth uređajem" na stranici 6).

## **Čujem zvuk samo iz jedne slušalice.**

- Ako se razgovarate, normalno je da zvuk dolazi iz obe slušalice.
- Ako slušate muziku, ali zvuk dolazi samo iz jedne slušalice:
  - baterija druge slušalice mogla bi biti prazna. Za optimalne performanse do kraja napunite obe slušalice.
  - Desna i leva slušalica više nisu međusobno povezane. Isključite obe slušalice, vratite ih natrag u kućište za punjenje na 5 sekundi i izvadite ih. To će uključiti slušalice i međusobno ih povezati. Ponovno povežite slušalice sa Bluetooth uređajem.
  - Slušalice su povezane sa više Bluetooth uređaja. Isključite Bluetooth funkciju svih povezanih Bluetooth uređaja. Isključite obe slušalice, vratite ih natrag u kućište za punjenje na 5 sekundi i izvadite ih. Ponovno povežite slušalice sa Bluetooth uređajem. Imajte na umu da su slušalice dizajnirane za istovremeno povezivanje sa samo jednim Bluetooth uređajem. Kada ponovo povežete slušalice sa Bluetooth uređajem, proverite je li Bluetooth funkcija ostalih uparenih/povezanih uređaja isključena.
  - Ako gore navedena rešenja ne pomažu, resetujte slušalice na fabričke postavke (pogledajte "Resetovanje slušalica na fabričke postavke" na stranici 9).

Za dalju podršku posetite [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support).



Znakovi Philips i Philips Shield su registrovani zaštitni znakovi kompanije Koninklijke Philips N.V. i koriste se pod licencom.

Ovaj proizvod je proizveden od strane kompanije MMD Hong Kong Holding Limited ili jedne od njenih pridruženih kompanija, a MMD Hong Kong Holding Limited je garant u vezi sa ovim proizvodom.



UM\_SHB2505\_00\_EN\_V1.0  
WK1851