

# Rádi vám vždy pomůžeme

Zregistrujte svůj výrobek a získajte podporu na adrese  
[www.philips.com/support](http://www.philips.com/support)



SHB4000



## Příručka pro uživatele

# PHILIPS



# Obsah

---

<b>1</b>	<b>Důležité informace</b>	<b>2</b>
	Bezpečnost poslechu	2
	Soulad se standardy EMF	2
	Obecné informace	2
	Likvidace starého výrobku	2
	Vyjmutí integrované baterie	3
	Oznámení pro Evropskou unii	3
	Ochranné známky	3

---

<b>2</b>	<b>Stereofonní sluchátka Bluetooth</b>	<b>4</b>
	Úvod	4
	Obsah balení	4
	Co jiného budete potřebovat	4
	Kompatibilita	4
	Popis stereofonních Bluetooth sluchátek	5

---

<b>3</b>	<b>Začínáme</b>	<b>6</b>
	Nabíjení sluchátek	6
	Spárování sluchátek s mobilním telefonem	6

---

<b>4</b>	<b>Použití sluchátek</b>	<b>7</b>
	Připojení sluchátek k mobilnímu telefonu	7
	Automatická úspora energie	7
	Používání sluchátek	7
	Používání sluchátek	8

---

<b>5</b>	<b>Technické údaje</b>	<b>9</b>
----------	------------------------	----------

---

<b>6</b>	<b>Nejčastější dotazy</b>	<b>11</b>
	Sluchátka Bluetooth se nezapnou.	10
	Nezdařilo se spárování s mobilním telefonem.	10
	Párování nefunguje.	10
	Mobilnímu telefonu se nedaří najít sluchátka.	10
	Hlasové vytáčení nebo opakované vytáčení nefunguje.	10
	Sluchátka jsou připojená k mobilnímu telefonu s podporou Bluetooth	

stereo, avšak hudba hraje pouze na reproduktoru mobilního telefonu. 10  
Kvalita zvuku je špatná a je slyšet praskání.10  
Kvalita zvuku je špatná při pomalém datovém toku z mobilního telefonu nebo pokud datový tok vůbec neprobíhá. 11  
Je slyšet hudba, ale není možné ji ovládat na zařízení (např. přepnout o skladbu vpřed/vzad). 11

# 1 Důležité informace

## Bezpečnost poslechu



### Nebezpečí

- Nepoužívejte sluchátka příliš dlouho při vysoké hlasitosti a nastavte hlasitost sluchátek na bezpečnou úroveň. Předjedete tak poškození sluchu. Čím vyšší je hlasitost, tím kratší je bezpečná doba poslechu.

### Při používání sluchátek dodržujte následující pravidla.

- Poslouchajte při přiměřené hlasitosti po přiměřené dlouhou dobu.
- Po přizpůsobení svého sluchu již průběžně nezvyšujte hlasitost.
- Nenastavujte hlasitost na tak vysokou úroveň, abyste neslyšeli zvuky v okolí.
- V situacích, kdy hrozí nebezpečí, buďte opatrní nebo zařízení přestaňte na chvíli používat.
- Nadměrný akustický tlak ze sluchátek může vést k trvalému poškození sluchu.
- Nedoporučuje se používat sluchátka nasazená na obou uších při řízení, což navíc může být v některých zemích nelegální.
- Kvůli své bezpečnosti se nenechte rušit hudbou nebo telefonními hovory v dopravě nebo v jiném potenciálně nebezpečném prostředí.

## Soulad se standardy EMF

Tento výrobek odpovídá všem platným normám a předpisům týkajícím se elektromagnetických polí.

## Obecné informace

### Poškození a chybné funkce výrobku lze předejít:

- Nevystavujte sluchátka nadměrné teplotě.
- Nedopust'te, aby sluchátka upadla.
- Přístroj nesmí být vystaven kapající nebo stříkající tekutině.
- Nedopust'te, aby byla sluchátka ponořena do vody.
- Nepoužívejte žádné čisticí prostředky obsahující alkohol, čpavek, benzen nebo abrazivní látky.
- Pokud je třeba, použijte k očištění výrobku měkký hadřík, v případě potřeby navlhčený minimálním množstvím vody nebo rozpuštěného jemného saponátu.

### Informace o provozní teplotě a teplotách skladování

- Nepoužívejte ani neskladujte přístroj v místě, kde je teplota nižší než  $-15\text{ }^{\circ}\text{C}$  nebo vyšší než  $55\text{ }^{\circ}\text{C}$ , protože by se tím mohla zkrátit životnost akumulátoru.
- Integrovaný akumulátor by neměl být vystavován nadměrnému teplu, např. slunečnímu záření, ohni a podobně.

## Likvidace starého výrobku



Symbol na výrobku znamená, že výrobek splňuje evropskou směrnici 2012/19/EU.

## Likvidace akumulátoru




Symbol na výrobku znamená, že výrobek obsahuje baterie splňující evropskou směrnici 2013/56/EU, takže nemůže být likvidován společně s běžným domácím odpadem. Zjistěte si informace o místním systému sběru tříděného odpadu elektrických a elektronických výrobků a baterií. Dodržujte místní předpisy a nikdy nelikvidujte výrobek nebo baterie společně s běžným domácím odpadem. Správnou likvidací starých výrobků a baterií pomůžete předejít negativním dopadům na životní prostředí a lidské zdraví.

## Vyjmutí integrované baterie

### Varování

- Než vyjmete baterii, ověřte si, zda je od sluchátek odpojený nabíjecí kabel USB.

Pokud ve vaší zemi neexistuje sběrný/recyklační systém pro elektronické produkty, můžete přispět k ochraně životního prostředí, když před likvidací sluchátek vyjmete baterii a necháte ji recyklovat.



## Oznámení pro Evropskou unii



Společnost Gibson Innovations tímto prohlašuje, že tento výrobek vyhovuje zásadním požadavkům a dalším příslušným ustanovením směrnice 1999/5/ES. Prohlášení o shodě naleznete na stránkách [www.p4c.philips.com](http://www.p4c.philips.com).

## Ochranné známky

### Bluetooth

Slovní označení a loga Bluetooth jsou vlastnictvím společností Bluetooth SIG, Inc. a případné použití těchto označení společností Gibson Innovations podléhá licenci.

## 2 Stereofonní sluchátka Bluetooth

Gratulujeme k nákupu a vítáme Vás mezi uživateli výrobků společnosti Philips! Chcete-li využívat všech výhod podpory nabízené společností Philips, zaregistrujte svůj výrobek na stránkách [www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome).

### Úvod


Stereofonní sluchátka Philips Bluetooth umožňují:

- Užívat si pohodlné bezdrátové handsfree volání
- Vychutnávat si hudbu pomocí bezdrátového ovládání
- Přepínat mezi hovory a hudbou

### Obsah balení



- Stereofonní sluchátka Philips **Bluetooth** SHB4000/SHB4000WT



- Nabíjecí kabel USB



- Stručný návod k rychlému použití

### Co jiného budete potřebovat

Mobilní telefon, který umožňuje datový tok Bluetooth stereo, je kompatibilní s profilem Bluetooth A2DP.

Další zařízení (notebooky, PDA, adaptéry Bluetooth, MP3 přehrávače atd.) jsou také kompatibilní, pokud sdílejí profily Bluetooth s podporou sluchátek. Tyto profily jsou:

#### Pro bezdrátovou handsfree komunikaci:

- Profily Bluetooth sluchátek (HSP) nebo profil Bluetooth handsfree (HFP).

#### Pro bezdrátový stereofonní poslech:

- Profil pokročilé distribuce zvuku Bluetooth (A2DP).


#### Pro bezdrátové ovládání hudby:


- Profil dálkového ovládání zvuku a videa (AVRCP).

### Kompatibilita

Sluchátka jsou kompatibilní s mobilními telefony podporujícími technologii Bluetooth. Obsahuje Bluetooth verze 3.0. Budou však fungovat také se zařízeními pracujícími s jinými verzemi standardu Bluetooth, které podporují profil Bluetooth sluchátek (HSP), handsfree (HFP), profil pokročilé distribuce zvuku (A2DP) nebo profil dálkového ovládání zvuku a videa (AVRCP).

## Popis stereofonních Bluetooth sluchátek



- ① Ovládání hlasitosti/skladeb
- ② • Zapnutí nebo vypnutí sluchátek  
• Přehrávání / pozastavení / příjem  
hovoru / ukončení hovoru / opakované  
volání / odmítnutí hovoru
- ③ Mikrofon
- ④ Nabíjecí slot

## 3 Začínáme

### Nabíjení sluchátek

#### ! Varování

- Před prvním použitím sluchátek nechejte nabíjet baterii po dobu čtyř hodin. Dosáhnete tak optimální kapacity a životnosti baterie.
- Používejte výhradně dodaný nabíjecí kabel USB, vyhněte se tak poškození zařízení.
- Než začnete sluchátka nabíjet, ukončete telefonní hovor; protože připojením sluchátek ke zdroji nabíjení dojde k vypnutí jednotky.

Připojte sluchátka nabíjecím kabelem USB do napájecího portu rozhraní USB.

- ↳ Během nabíjení začne bíle svítit kontrolka LED, která po plném nabití baterie zhasne.


#### \* Tip

- Obvykle trvá úplné nabití tři hodiny.

### Spárování sluchátek s mobilním telefonem

Než sluchátka poprvé použijete s mobilním telefonem, je třeba je s telefonem spárovat. Úspěšným spárováním dojde k vytvoření unikátního zašifrovaného připojení mezi sluchátkem a mobilním telefonem. Sluchátka uloží v paměti posledních osm připojení. Při pokusu o spárování více než osmi zařízení bude spojení s prvním spárovaným zařízením nahrazeno spojením s novým zařízením.

- 1 Zajistěte, aby byl mobilní telefon zapnutý a byla aktivovaná funkce Bluetooth.
- 2 Zajistěte, aby byla sluchátka nabitá a vypnutá.

- 3 Stiskněte a podržte tlačítko , dokud nezačne kontrolka LED blikat střídavě bíle a modře.

- ↳ Sluchátka jsou v režimu párování, který trvá pět minut.

- 4 Spárujte sluchátka s mobilním telefonem. Podrobnosti najdete v uživatelské příručce mobilního telefonu.

Ukázka párování je znázorněna níže.


- 1 Aktivujte v mobilním telefonu funkci Bluetooth a vyhledejte číslo modelu vašich sluchátek.
- 2 U mobilních telefonů s funkcí Bluetooth 2.1+EDR nebo vyšší nemusíte kód zadávat.
- 3 V nalezených zařízeních vyberte položku **Philips SHB4000**.
  - Pokud se zobrazí výzva k zadání kódu PIN sluchátek, zadejte „0000“ (4 nuly).





# 4 Použití sluchátek

## Připojení sluchátek k mobilnímu telefonu

- 1 Zapněte mobilní telefon.
- 2 Stisknutím a přidržím tlačítka  zapnete sluchátka.
  - ↳ Modrá kontrolka LED bliká.
  - ↳ Sluchátka se automaticky znovu připojí k poslednímu zařízení. Pokud poslední zařízení není k dispozici, sluchátka se pokusí znovu připojit k předposlednímu připojenému zařízení.








### Tip

- Pokud zapnete mobilní telefon nebo jeho funkci **Bluetooth** po zapnutí sluchátek, připojte sluchátka z nabídky **Bluetooth** v mobilním telefonu.

## Automatická úspora energie

Pokud se sluchátkům nepodaří připojit k žádnému zařízení **Bluetooth** v okolí do pěti minut, automaticky se vypnou kvůli úspoře baterií.

## Používání sluchátek


Úloha	Provoz	Zvukový indikátor nebo kontrolka LED
Zapnutí sluchátek.	Stiskněte tlačítko  a podržte jej nejméně 1 sekundu	1 krátké pípnutí
Vypnutí sluchátek.	Stiskněte a podržte tlačítko  po dobu delší než 4 sekundy.	<ul style="list-style-type: none"><li>• 1 dlouhé pípnutí</li><li>• 1 dlouhé bílé bliknutí</li></ul>
Přehrávání nebo pozastavení hudby.	Stiskněte tlačítko 	1 krátké pípnutí
Příjem nebo ukončení hovoru.	Stiskněte tlačítko 	1 krátké pípnutí
Odmítnutí hovoru.	Stiskněte a přidržte tlačítko 	1 krátké pípnutí
Opakované vytočení posledního čísla.	Dvakrát stiskněte tlačítko 	1 krátké pípnutí
Přepnutí volajícího během hovoru.	Dvakrát stiskněte tlačítko 	1 dlouhé pípnutí
Nastavení hlasitosti.	Stiskněte tlačítko +/-	1 krátké pípnutí
Přechod vpřed.	Stiskněte a podržte tlačítko +	1 krátké pípnutí
Přechod zpět.	Stiskněte a podržte tlačítko -	1 krátké pípnutí

## Další možnosti stavů a kontrolky

Stav sluchátek	Kontrolka
Sluchátka jsou stále připojená k zařízení <b>Bluetooth</b> , zatímco posloucháte hudbu nebo jsou sluchátka v pohotovostním režimu.	Modrá kontrolka LED blikne každých 6 sekund.
Sluchátka jsou připravena pro párování.	Kontrolka LED bliká střídavě bíleamodře.
Sluchátka jsou zapnutá, avšak nejsou připojená k zařízení <b>Bluetooth</b> .	Modrá kontrolka LED bliká rychle.
Příchozí hovor:	Modrá kontrolka LED bliká dvakrát za sekundu.
Slabá baterie.	Bílá kontrolka LED bliká.
Baterie je plně nabitá.	Bílá kontrolka LED není aktivní.

## Používání sluchátek

Přizpůsobte sluchátka tak, aby vám co nejlépe seděla.



## 5 Technické údaje

- Až 9 hodin přehrávání nebo hovoru
- Až 200 hodin v pohotovostním režimu
- Běžná doba úplného nabití: 3 hodiny
- Lithium-polymerová baterie (200 mAh)
- Bluetooth 3.0, podpora mono Bluetooth (profil sluchátek – HSP, profil handsfree – HFP), podpora stereo Bluetooth (profil pokročilé distribuce zvuku – A2DP; profil dálkového ovládnání zvuku a videa – AVRCP)
- Provozní dosah: Až 15 metrů
- Nastavitelný a složitelný sluchátkový oblouk
- Paměťová pěna izolující hluk
- Digitální redukce ozvěny a hluku
- Automatické vypnutí
- Kontrola stavu baterie

**Technické údaje lze měnit bez předchozího upozornění.**

## 6 Nejčastější dotazy

---

### Sluchátka Bluetooth se nezapnou.

Baterie je vybitá.

- Nabijte sluchátka.

---

### Nezdařilo se spárování s mobilním telefonem.


Funkce Bluetooth není aktivována.

- Aktivujte funkci **Bluetooth** v mobilním telefonu a zapněte mobilní telefon **před** zapnutím sluchátek.

---

### Párování nefunguje.

Sluchátka nejsou v režimu párování.

- Postupujte podle pokynů v této uživatelské příručce.
- Před uvolněním tlačítka  zkontrolujte, že kontrolka LED bliká střídavě bíle a modře. Pokud bude kontrolka LED svítit jen modře, držte tlačítko stále stisknuté.

---

### Mobilnímu telefonu se nedaří najít sluchátka.

Sluchátka mohou být připojena k jinému dříve spárovanému zařízení.

- Vypněte připojené zařízení nebo jej přesuňte mimo dosah.

Je možné, že údaje o párování byly vymazány nebo sluchátka byla dříve spárována s jiným zařízením.

- Sluchátka s mobilním telefonem znovu spárujte podle popisu v uživatelské příručce.

---

### Hlasové vytáčení nebo opakované vytáčení nefunguje.

Je možné, že daný mobilní telefon tuto funkci nepodporuje.

---

### Sluchátka jsou připojená k mobilnímu telefonu s podporou Bluetooth stereo, avšak hudba hraje pouze na reproduktoru mobilního telefonu.

Mobilní telefon může podporovat možnost poslechu hudby přes reproduktor nebo sluchátka.

- Další informace naleznete v uživatelské příručce k mobilnímu telefonu – jak přenést hudbu do sluchátek.

---

### Kvalita zvuku je špatná a je slyšet praskání.

Zdroj zvuku pro připojení Bluetooth je mimo dosah.

- Zmenšete vzdálenost sluchátek a zdroje zvuku pro připojení **Bluetooth** nebo odstraňte překážky, které se mezi nimi nachází.

---

**Kvalita zvuku je špatná při pomalém datovém toku z mobilního telefonu nebo pokud datový tok vůbec neprobíhá.**

Mobilní telefon může podporovat pouze (mono) HSP/HFP, nikoli A2DP.

- Podrobné informace o kompatibilitě naleznete v uživatelském manuálu k mobilnímu telefonu.

---

**Je slyšet hudba, ale není možné ji ovládat na zařízení (např. přepnout o skladbu vpřed/vzad).**

Zdroj zvuku pro připojení Bluetooth nepodporuje profil AVRCP.

- Podrobné informace o kompatibilitě naleznete v uživatelském manuálu ke zdroji zvuku.

Další podporu naleznete na webu [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support).







2016 © Gibson Innovations Limited. Všechna práva vyhrazena.

Společnost Gibson Innovations Ltd. je zodpovědná za výrobu a prodej tohoto výrobku a také je ručitelem za tento výrobek.

Philips a logo společnosti Philips se štitem jsou registrované ochranné známky společnosti Koninklijke Philips Electronics N.V. a jsou používány na základě licence udělené společností Koninklijke Philips N.V.

SHB4000\_UM\_00\_CS\_V3.0  
wk1605

**CE 0168**

