


PHILIPS

BASS+

SHB4385



Kullanım kılavuzu

Ürününüzü kaydettirmek ve destek almak için şu adrese gidin:

www.philips.com/support

İçindekiler

1	Önemli güvenlik talimatları	2
	İşitme Güvenliği	2
	Genel bilgiler	2
2	Bluetooth kablosuz kulaklığınız	3
	Kutunun içindekiler	3
	Diğer cihazlar	3
	Bluetooth kablosuz kulaklığınıza genel bakış	4
3	Başlarken	5
	Pili doldurun	5
	İlk seferinde kulaklığı Bluetooth cihazınızla eşleştirme	5
	Kulaklığı başka bir Bluetooth cihazıyla eşleştirme	6
4	Kulaklığın kullanımı	7
	Kulaklığı Bluetooth cihazınıza tekrar bağlama	7
	Güç açık/kapalı	7
	Aramalarınızı ve müziğinizi yönetme	7
	LED gösterge durumu	8
	Kulaklığı takma	9
5	Kulaklığı fabrika ayarlarına sıfırlama	10
6	Teknik veriler	11
7	Bildirim	12
	Uygunluk bildirimini	12
	Eski ürün ve pilin atılması	12
	EMF uyumluluğu	13
	Ticari markalar	13
8	Sıkça sorulan sorular	14

1 Önemli güvenlik talimatları

İşitme Güvenliği



⚡ Tehlike

- İşitme duyunuzun zarar görmemesi için kulaklığınızı yüksek sesle kullandığınız süreyi sınırlayın ve sesi güvenli bir seviyeye ayarlayın. Ses seviyesi arttıkça güvenli dinleme süresi kısalmır.

Kulaklığınızı kullanırken aşağıdaki hususları göz önünde bulundurun.

- Makul süreler boyunca, makul ses seviyelerinde dinleyin.
- İşitme duyunuz uyum sağlarsa bile ses seviyesini sürekli olarak arttırmamaya dikkat edin.
- Ses seviyesini, çevrenizi duyamayacağınız kadar yükseltmeyin.
- Potansiyel olarak tehlikeli durumlarda dikkatle davranmalı veya dinlemeye geçici olarak ara vermelisiniz.
- Kulaklıkların aşırı yüksek ses basıncı işitme kaybına neden olabilir.
- Araç kullanırken her iki kulağı kapatacak şekilde kulaklık kullanılması önerilmez ve bazı bölgelerde yasadışı olabilir.
- Güvenliğiniz için trafikte veya potansiyel olarak tehlikeli

ortamlarda telefon çağrıları veya müzik nedeniyle dikkatinizin dağılmasından kaçının.

Genel bilgiler

Hasarı veya arızayı önlemek için:

! Dikkat

- Kulaklığı aşırı ısıya maruz bırakmayın.
- Kulaklığı düşürmeyin.
- Kulaklığı sıvı damlamasına veya sıçramasına maruz bırakmayın.
- Kulaklık setinizin suya sokulmasına izin vermeyin.
- Alkol, amonyak, benzin veya aşındırıcı madde içeren temizlik malzemeleri kullanmayın.
- Ürünü temizlemek için, gerekirse çok az miktarda suyla veya sulandırılmış yumuşak sabunla nemlendirilmiş yumuşak bir bez kullanın.
- Dahili pili güneş ışığı, ateş veya benzeri ortamlara maruz bırakmayın.
- Pil yanlış takıldığında patlama tehlikesi söz konusu olur. Yalnızca aynı veya eşdeğer pille değiştirin.

Çalışma ve saklama sıcaklıkları ile nem hakkında

- Saklama sıcaklığı -15°C - 55°C arasındadır. Çalışma sıcaklığı 45°C'dir (maks.) (en fazla %90 bağıl nem).
- Yüksek veya düşük sıcaklık koşullarında pil ömrü kısalmabilir.


2 Bluetooth kablosuz kulaklığınız

Bu ürünü satın aldığınız için tebrikler, Philips'e hoş geldiniz! Philips tarafından sunulan destekten tam faydalanmak için lütfen ürününüzü şu adreste kaydettirin: www.philips.com/welcome Bu Philips kablosuz kulak üstü kulaklıkla şunları yapabilirsiniz:

- kolay, kablosuz ve eller serbest aramanın keyfini çıkarabilir;
- kablosuz müzik dinleyip müziğinizi kontrol edebilir;
- aramalar ve müzik arasında geçiş yapabilirsiniz.
-



Şarj çantası



USB şarj kablosu (yalnızca şarj için)



Hızlı başlangıç kılavuzu

Kutunun içindekiler



Philips True Kablosuz kulaklık BASS+ SHB4385





2 çift değiştirilebilir, kauçuk kulaklık kapağı

Diğer cihazlar

Bluetooth destekleyen ve kulaklıkla uyumlu olan cep telefonu veya cihazlar (ör. dizüstü bilgisayar, Bluetooth adaptörler, MP3 çalarlar vb.).(bkz. 'Teknik veriler' sayfa 11).

Bluetooth kablosuz kulaklığınıza genel bakış



- ① Mikrofon
- ② Çok işlevli düğmeler
- ③ LED gösterge (kulaklık)
- ④ Mikro USB şarj yuvası
- ⑤ LED gösterge (şarj etme kılıfı)

3 Başlarken

Pili doldurun

Not


- Kulaklığı ilk kez kullanmadan önce, optimum pil kapasitesi ve kullanım ömrü için kulaklığı şarj etme kılıfına yerleştirip pili 3 saat şarj edin.
- Hasarı önlemek için sadece orijinal USB şarj kablosunu kullanın.
- Kulaklığı şarj etmek için bağladığınızda gücü kesileceğinden, şarj etmeye başlamadan önce aramanızı sonlandırın.

Şarj çantası

USB kablosunun bir ucunu şarj etme kılıfına, diğer ucunu ise güç kaynağına bağlayın.

↳ Şarj etme kılıfı, şarj etmeye başlar.

- Şarj işlemi, kılıfın üzerindeki USB soketinin yanında bulunan beyaz LED ışık tarafından doğrulanır.
- Şarj etme kılıfı tamamen şarj olduğunda beyaz ışık söner.



İpucu


- Şarj etme kılıfı, kulaklığı şarj etmek için taşınabilir yedek pil görevi görür. Şarj etme kılıfı tamamen şarj olduğunda kulaklık için tam bir şarj döngüsünü destekler.

Kulaklık

Kulaklığı şarj etme kılıfına yerleştirin.

↳ Kulaklığı şarj etme kılıfına yerleştirin.

- Şarj işlemi, kulaklık başlıklarının üzerindeki beyaz LED ışıklar tarafından doğrulanır.
- Kulaklık tamamen şarj olduğunda beyaz ışık söner.




İpucu


- Normalde tam bir şarj işlemi 2 saat sürer (kulaklık veya şarj etme kılıfı için)..

İlk seferinde kulaklığı Bluetooth cihazınızla eşleştirme

- 1 Kulaklığın tamamen şarj olduğundan ve kapalı olduğundan emin olun.
- 2 Her iki kulaklık başlığında, çok işlevli düğmeleri yaklaşık 3 saniye boyunca basılı tutun.



- ↳ Her iki kulaklık başlığında bulunan LED 3 kez beyaz yanıp söner; ardından mavi renkte yanıp söner.
- ↳ Her iki kulaklık başlığı açılır ve birbirleriyle eşleştirilir.
- ↳ Kulaklık şu anda eşleştirme modundadır ve bir Bluetooth cihazıyla (ör. cep telefonu) eşleştirilmeye hazırdır.



- 3 Bluetooth cihazınızın Bluetooth işlevini açın.
- 4 Kulaklığı Bluetooth cihazınızla eşleştirin. Bluetooth cihazınızın kullanım kılavuzuna başvurun.

Not

- Kulaklık açıldıktan sonra önceden bağlanmış olan bir Bluetooth cihazı bulamazsa otomatik olarak eşleştirme moduna geçer.

Aşağıdaki örnekte, kulaklığınızı Bluetooth cihazınızla nasıl eşleştireceğiniz gösterilmektedir.

- 1 Bluetooth cihazınızın Bluetooth işlevini açın, Philips SHB4385 ögesini seçin.
- 2 İstenirse kulaklık parolasını "0000" (4 tane sıfır) olarak girin. Bluetooth 3.0 veya daha üstü bir sürüme sahip Bluetooth cihazlarda parola girmek gerekmez



Philips SHB4385

Kulaklığı başka bir Bluetooth cihazıyla eşleştirme

Kulaklıkla eşleştirmek istediğiniz başka bir Bluetooth cihazınız varsa daha önce eşleştirilen veya bağlanan cihazlarda Bluetooth işlevinin kapalı olduğundan emin olun. "İlk seferinde kulaklığı Bluetooth cihazınızla eşleştirme" bölümündeki adımları izleyin.

Not

- Kulaklık en fazla 2 cihazı bellekte depolar. 2 taneden fazla cihaz eşleştirmeye çalışırsanız ilk eşleştirilen cihazın yerini yeni cihaz alır.

4 Kulaklığın kullanımı

Kulaklığı Bluetooth cihazınıza tekrar bağlama

- 1 Bluetooth cihazınızın Bluetooth işlevini açın.
- 2 Kulaklığın kapalı olduğundan emin olun.
- 3 Kulaklığın her iki başlığında, çok işlevli düğmeleri yaklaşık 3 saniye boyunca basılı tutun.
 - ↳ Her iki kulaklık başlığında bulunan LED'ler 3 kez beyaz yanıp söner; ardından mavi renkte yanıp söner.
 - ↳ Her iki kulaklık başlığı açılır ve birbiriyle eşleştirilir.
 - ↳ Kulaklık bağlanan son Bluetooth cihazını arar ve otomatik olarak yeniden bağlanır. Son bağlanan cihaz kullanılabilir değilse kulaklık sondan bir önceki cihazı arar ve cihaza yeniden bağlanmayı dener.

İpucu

- Kulaklık aynı anda en fazla 1 cihaza bağlanabilir. Eşleştirilmiş iki Bluetooth cihazınız varsa yalnızca bağlanmak istediğiniz cihazın Bluetooth işlevini açın.
- Kulaklığı açtıktan sonra Bluetooth cihazınızın Bluetooth işlevini açarsanız cihazın Bluetooth menüsüne gitmeniz ve kulaklığı cihaza manuel olarak bağlamanız gerekir.

Not

- Kulaklık, 15 dakika içinde herhangi bir Bluetooth cihazına bağlanamazsa pil ömrünü korumak için otomatik olarak kapanır.
- Bazı Bluetooth cihazlarında bağlantı otomatik olmayabilir. Bu durumda cihazınızın Bluetooth menüsüne gitmeniz ve kulaklığı Bluetooth cihazına manuel olarak bağlamanız gerekir.

Güç açık/kapalı

Görev	Çok işlevli düğme	Çalıştırma
Kulaklığı açın.	Sağ ve sol kulaklık başlıkları	3 saniye boyunca basılı tutun.
Kulaklığı kapatın.	Sağ veya sol kulaklık başlığı	4 saniye boyunca basılı tutun. ↳ Beyaz LED bir kez yanıp söner.

Aramalarınızı ve müziğinizi yönetme

Müzik kontrolü

Görev	Çok işlevli düğme	Çalıştırma
Müziği çalın veya duraklatın.	Sağ kulaklık başlığı	Bir kez basın.
İleri atlayın.	Sağ kulaklık başlığı	iki kez basın.
Geri atlayın.	Sağ kulaklık başlığı	3 kez basın.

Ses seviyesini artırma	Sol kulaklık başlığı	İki kez basın.
Ses seviyesini azaltma	Sol kulaklık başlığı	Bir kez basın.

Arama kontrolü

Görev	Çok işlevli düğme	Çalıştırma
Bir aramayı yanıtlayın/kapatın.	Sağ kulaklık başlığı	↪ Bir kez basın.
1 bip sesi.		
Gelen aramayı reddeder.	Sağ kulaklık başlığı	1 saniye boyunca basılı tutun.
1 bip sesi.		
Arama sırasında başka bir arayana geçin.	Sağ kulaklık başlığı	İki kez basın.

Sesli kontrol



Görev	Düğme	Çalıştırma
Siri/Google Now	Sağ kulaklık başlığı	İki kez basıp 1 saniye boyunca basılı tutun.

- Siri/Google Now: Sağ kulaklık başlığı uyarı tonu sesini duyana kadar basın.
- Telefonunuzda Siri/Google Now aktif duruma geçtiğinde “geri ara” komutu ile geri arama fonksiyonunu devreye sokabilirsiniz.
- Rehberde kayıtlı herhangi bir isim söyleyerek ara komutu vererek telefonun ilgili numarayı aramasını sağlayabilirsiniz.

LED gösterge durumu

Kulaklık durumu	Gösterge
Kulaklık, bekleme modundayken bir Bluetooth cihazına bağlıdır.	Mavi LED 5 saniyede bir yanıp söner.
Kulaklık açılır.	Beyaz LED 3 kez yanıp söner.
Kulaklık eşleştirme modundadır.	Mavi LED yanıp söner.
Kulaklık açıktır, ancak bir Bluetooth cihazına bağlı değildir.	Mavi LED yanıp söner.
Bağlantı kurulamazsa kulaklık 15 dakika içinde kendi kendine kapanır.	Beyaz LED söner.
Pil seviyesi düşük (kulaklık).	Kulaklıkta “pil düşük” ifadesini duyarsınız.
Düşük pil seviyesi (şarj etme kılıfı).	Şarj etme kılıfının üzerindeki kırmızı LED her 1 saniyede bir kez yanıp söner.
Pil tamamen dolu (kulaklık).	Kulaklığın üzerindeki beyaz LED kapalı.
Pil tamamen dolu (şarj etme kılıfı).	Şarj etme kılıfının üzerindeki beyaz LED kapalı.

Kulaklıđı takma



5 Kulaklıđı fabrika ayarlarına sıfırla-ma

Eşleřtirme veya bađlantı sorunu yařarsanız kulaklıđınızı fabrika ayarlarına sıfırlamak için ařađıdaki prosedürü takip edebilirsiniz.

- 1 Bluetooth cihazınızda, Bluetooth menüsüne gidin ve cihaz listesinden Philips SHB4385 öđesini kaldırın.
- 2 Bluetooth cihazınızın Bluetooth işlevini kapatın.
- 3 Kulaklıđı kapatın. Ardından her iki kulaklık başlıđında çok işlevli düđmeyi 11 saniye boyunca basılı tutun.
 - ↳ Her iki kulaklık başlıđından önce “Güç açık” şeklinde bir sesli komut, ardından da bip sesi duyarsınız. Eşleřtirme kaydı kaldırılır.
 - ↳ Ardından sol kulaklık başlıđında bir bip sesi ve sonra sađ kulaklık başlıđında bip sesi duyarsınız. Kulaklık başlıkları birbiriyle eşleşmeye çalıřır.
 - ↳ Sađ kulaklık başlıđında 2 bip sesi ve sonra sol kulaklık başlıđında 2 bip sesi duyarsınız. Kulaklık başlıkları artık birbiriyle eşleşmiştir.
- 4 Kulaklıđı bir Bluetooth cihazıyla eşleřtirmek için Bluetooth cihazınızın Bluetooth işlevini açın, ardından Philips SHB4385 öđesini seçin.

6 Teknik veriler

Kulaklık

- Müzik süresi: 6 saat (şarj etme kılıfıyla ek 6 saat)
- Konuşma süresi: 6 saat (şarj etme kılıfıyla ek 6 saat)
- Bekleme süresi: 200 saat
- Şarj süresi: 2 saat
- Şarj edilebilir lityum iyon pil: Her kulaklık başlığında 105 mAh
- Bluetooth sürümü: 4.2
- **Uyumlu Bluetooth profilleri:**
 - HSP (Eller Serbest Profili - HFP)
 - A2DP (Gelişmiş Ses Dağıtım Profili)
 - AVRCP (Ses Video Uzaktan Kumanda Profili)
- Desteklenen ses codec'i: SBC
- Frekans aralığı: 2402 - 2480 GHz
- Verici gücü: < 4 dBm
- Çalışma menzili: En fazla 10 metre (33 feet)

Şarj çantası

- Şarj süresi: 2 sa
- Şarj edilebilir Li-ion pil: 350 mAh

Not

- Teknik özellikler önceden bildirilmeksizin değiştirilebilir.

7 Bildirim

Uygunluk bildirimi

İşbu belge ile Gibson Innovations, bu ürünün 2014/53/EU Yönergesinin esas şartlarına ve ilgili hükümlerine uygun olduğunu beyan eder. Uygunluk Bildirimi'ni www.p4c.philips.com adresinde bulabilirsiniz.

Eski ürün ve pilin atılması



Ürününüz geri dönüştürülebilir ve yeniden kullanılabilir yüksek kaliteli malzeme ve bileşenler kullanılarak üretilmiştir.



Ürünlerin üzerindeki bu simge, ürünün 2012/19/EU sayılı Avrupa Yönergesi kapsamında olduğu anlamına gelir.




Bu simge, ürünün 2013/56/EU sayılı Avrupa Yönergesi kapsamında olan ve normal evsel atıklarla birlikte atılmayan yeniden şarj edilebilir dahili pil içerdiği anlamına gelir. Şarj edilebilir pili bir uzmanın çıkarması için ürününüzü mutlaka resmi bir toplama noktasına veya bir Philips servis merkezine götürmenizi öneririz. Elektrikli ve elektronik ürünlerin ve yeniden şarj edilebilir pillerin ayrı olarak

toplanması ile ilgili bulunduğunuz yerdeki sistem hakkında bilgi edinin. Yerel kuralları takip edin; ürün ve yeniden şarj edilebilir pilleri asla normal evsel atıklarla birlikte atmayın. Eski ürünlerin ve yeniden şarj edilebilir pillerin doğru şekilde atılması, çevre ve insan sağlığı üzerindeki olumsuz etkileri önlemeye yardımcı olur.


Entegre pili çıkarın

Ülkenizde elektronik ürünlerin toplanması/geri dönüşümü için bir sistem yoksa, kulaklığı atmadan önce pili çıkarıp geri dönüşüme tabi tutarak çevrenin korunmasına katkıda bulunabilirsiniz.

- Pili çıkarmadan önce kulaklığın şarj etme kılıfına bağlı olmadığından emin olun.



- Pili çıkarmadan önce şarj etme kılıfının USB şarj kablosundan ayrıldığından emin olun.



EMF uyumluluğu

Bu cihaz, elektromanyetik alanlara maruz kalmaya ilişkin geçerli tüm standartlara ve düzenlemelere uygundur.

Çevresel bilgiler

Gereksiz tüm ambalaj malzemeleri çıkarılmıştır. Ambalajı üç malzemeye kolayca ayrılabilir şekilde yapmaya çalıştık: karton (kutu), polistiren köpük (tampon) ve polietilen (torbalar, koruyucu köpük tabakası.)

Sisteminiz, uzman bir firma tarafından parçalanması halinde geri dönüştürülebilir ve kullanılabilir malzemelerden oluşmaktadır. Lütfen ambalaj malzemelerinin, tükenen pillerin ve eski donanımın atılmasında yerel yönetmeliklere uygun hareket edin.

Bu ürün, EEE yönergesine uygundur.

Ticari markalar

Bluetooth

Bluetooth markası ve logoları, Bluetooth SIG, Inc. şirketine ait olup, Gibson Innovations tarafından lisans alınarak kullanılmaktadır.

Siri

Siri, Apple Inc.'nin ABD'de ve diğer ülkelerde tescilli ticari markasıdır.

Google

Google ve Google Logosu, Google Inc. şirketinin tescilli ticari markalarıdır.

8 Sıkça sorulan sorular

Bluetooth kulaklığım açılmıyor.
Pil seviyesi düşük. Kulaklığı şarj edin.

Bluetooth kulaklığı Bluetooth cihazımla eşleştiremiyorum.

Bluetooth devre dışı bırakılmıştır. Bluetooth cihazınızın Bluetooth işlevini etkinleştirin ve kulaklığı açmadan önce Bluetooth cihazını açın.

Eşleme yapılmıyor.

- Kulaklığı kapatmak için sağ kulaklık başlığındaki çok işlevli düğmeyi 4 saniye boyunca basılı tutun.
- Daha önce bağlanan Bluetooth cihazlarının Bluetooth işlevini devre dışı bıraktığınızdan emin olun.
- Bluetooth cihazınızda, Bluetooth listesinden PHILIPS SHB4385 öğesini silin.
- Kulaklığınızı eşleştirin (bkz. 'İlk seferinde kulaklığı Bluetooth cihazınızla eşleştirme' sayfa 5).

Bluetooth cihazı, kulaklığı bulamıyor.

- Kulaklık daha önceden eşlenmiş bir cihaza bağlı olabilir. Kulaklığın bağlı olduğu cihazı kapatın veya kapsama alanı dışına çıkarın.
- Eşlemeler sıfırlanmış olabilir veya kulaklık daha önceden başka bir cihazla eşlenmiştir. Bu kullanıcı kılavuzunda açıklanan şekilde kulaklığı Bluetooth cihazıyla tekrar eşleştirin (bkz. 'İlk seferinde kulaklığı Bluetooth cihazınızla eşleştirme' sayfa 5).

Bluetooth kulaklığım Bluetooth stereo özellikli bir cep telefonuna bağlı, ancak müzik yalnızca cep telefonu hoparlöründe çalıyor.

Cep telefonunuzun kullanım kılavuzuna başvurun. Kulaklıkla müzik dinlemek için seçin.

Ses kalitesi çok kötü ve cızırtı duyulabiliyor.

- Bluetooth cihazı kapsama alanı dışındadır. Kulaklığınız ve Bluetooth cihazı arasındaki mesafeyi azaltın veya aralarındaki engelleri kaldırın.
- Kulaklığınızı şarj edin.

Cep telefonundan akış çok yavaş olduğunda ses kalitesi kötü veya ses akışı çalışmıyor.

Cep telefonunuzun (mono) HSP/HFP ile birlikte A2DP'yi de desteklediğinden ve BT4.x (veya üzeri) ile uyumlu olduğundan emin olun (bkz. 'Teknik veriler' sayfa 11).

Müziği dinleyebiliyorum, ancak Bluetooth cihazım üzerinden kontrol edemiyorum (örneğin, oynatma/duraklatma, ileri/geri alma işlemlerini yapamıyorum).

Bluetooth ses kaynağının AVRCP'yi desteklediğinden emin olun (bkz. 'Teknik veriler' sayfa 11).

Kulaklığın ses seviyesi çok düşük.

Bazı Bluetooth cihazları, ses senkronizasyonu yoluyla kulaklıkla ses seviyesini bağlayamaz. Bu durumda uygun bir ses seviyesi elde etmek için Bluetooth cihazınızda ve kulaklığınızda ses seviyesini ayrı olarak ayarlamamız gerekir.

Kulaklık başlıklarından birini

kaybedersem ne yapabilirim?

Çoğu ülkede tekli kulaklık başlıklar satılmaktadır. Bölgenizde mevcut olup olmadığı, fiyatlar ve nasıl sipariş verilebileceği gibi konularda daha fazla tavsiye için yerel müşteri hizmetlerimizle iletişime geçebilirsiniz. İletişim bilgilerini şu adreste bulabilirsiniz:
www.philips.com/support.

Kulaklığı başka bir cihaza

bağlayamıyorum, ne yapabilirim?

- Önceden eşlenen cihazın Bluetooth işlevinin kapalı olduğundan emin olun.
- İkinci cihazınızda eşleştirme prosedürünü tekrarlayın (bkz. 'Kulaklığı başka bir Bluetooth cihazıyla eşleştirme' sayfa 6).

Yalnızca bir kulaklık başlığından ses duyuyorum.

- Arama yapıyorsanız sadece sağ kulaklık başlığından ses gelmesi normaldir.
- Müzik dinliyorsanız ancak ses yalnızca bir kulaklık başlığından geliyorsa:
 - Diğer kulaklık başlığının pili bitmiş olabilir. Optimum performans için her iki kulaklık başlığını tam olarak şarj edin.
 - Sağ ve sol kulaklık başlıklarının birbiriyle bağlantısı kesilmiştir. Önce her iki kulaklık başlığını da kapatın. Ardından her iki kulaklık başlığında çok işlevli düğmeleri yaklaşık 3 saniye boyunca basılı tutun. Böylece kulaklık başlıkları açılır ve iki kulaklık başlığı bağlanır. Kulaklığı Bluetooth cihazınıza tekrar bağlayın.
 - Kulaklık birden fazla Bluetooth cihazına bağlıdır. Tüm bağlı cihazların Bluetooth işlevini kapatın. Her iki kulaklık başlığını

da kapatın. Ardından her iki kulaklık başlığında çok işlevli düğmeleri yaklaşık 3 saniye boyunca basılı tutun. Kulaklığı Bluetooth cihazınıza tekrar bağlayın. Kulaklığın tek seferde yalnızca bir Bluetooth cihazına bağlanmak için tasarlandığını unutmayın. Kulaklığı Bluetooth cihazınıza tekrar bağladığınızda önceden eşleştirilen/bağlanan cihazların Bluetooth işlevinin kapalı olduğundan emin olun.

- Yukarıdaki çözümler yardımcı olmazsa kulaklığı fabrika ayarlarına sıfırlayın (bkz. 'Kulaklığı fabrika ayarlarına sıfırla-ma' sayfa 10).

Daha fazla destek için www.philips.com/support adresini ziyaret edin.



Copyright © Gibson Innovations Limited 2017. All rights reserved
This product has been manufactured by, and is sold
under the responsibility of Gibson Innovations Ltd., and
Gibson Innovations Ltd. is the warrantor in relation to
this product.

Philips and the Philips Shield Emblem are registered trademarks of Koninklijke
Philips N.V. and are used under license

