


PHILIPS

Flite

SHB4405



Krátká uživatelská příručka

Zregistrujte svůj výrobek a získejte podporu na adrese:

www.philips.com/support

Obsah

| | | |
|----------|-------------------------------------|----------|
| 1 | Důležité bezpečnostní pokyny | 2 |
| | Bezpečnost poslechu | 2 |
| | Obecné informace | 2 |

| | | |
|----------|------------------------------|----------|
| 2 | Bezdrátová sluchátka | |
| | Bluetooth | 3 |
| | Obsah balení | 3 |
| | Jiná zařízení | 3 |
| | Popis bezdrátových sluchátek | |
| | Bluetooth | 3 |

| | | |
|----------|--|----------|
| 3 | Začínáme | 4 |
| | Nabíjení sluchátek | 4 |
| | Spárování sluchátek s mobilním telefonem | 4 |

| | | |
|----------|-------------------------------|----------|
| 4 | Použití sluchátek | 5 |
| | Připojte sluchátka k zařízení | |
| | Bluetooth | 5 |
| | Spravování hovorů a hudby | 5 |
| | Používání sluchátek | 6 |

| | | |
|----------|------------------------|----------|
| 5 | Technické údaje | 7 |
|----------|------------------------|----------|

| | | |
|----------|---------------------------|----------|
| 6 | Oznámení | 8 |
| | Prohlášení o shodě | 8 |
| | Likvidace starého výrobku | |
| | a baterií | 8 |
| | Soulad se standardy EMF | 8 |
| | Ochranné známky | 9 |

| | | |
|----------|---------------------------|-----------|
| 7 | Nejčastější dotazy | 10 |
|----------|---------------------------|-----------|

1 Důležité bezpečnostní pokyny

Bezpečnost poslechu



Nebezpečí

- Nepoužívejte sluchátka příliš dlouho při vysoké hlasitosti a nastavte hlasitost sluchátek na bezpečnou úroveň. Předejdete tak poškození sluchu. Čím vyšší je hlasitost, tím kratší je bezpečná doba poslechu.

Při používání sluchátek dodržujte následující pravidla.

- Poslouchajte při přiměřené hlasitosti po přiměřeně dlouhou dobu.
- Po přizpůsobení svého sluchu již průběžně nezvyšujte hlasitost.
- Nenastavujte hlasitost na tak vysokou úroveň, abyste neslyšeli zvuky v okolí.
- V situacích, kdy hrozí nebezpečí, buďte opatrní nebo zařízení přestaňte na chvíli používat.
- Nadměrný akustický tlak ze sluchátek může vést k trvalému poškození sluchu.
- Nedoporučuje se používat sluchátka nasazená na obou

uších při řízení, což navíc může být v některých zemích nelegální.

- Kvůli své bezpečnosti se nenechejte rušit hudbou nebo telefonními hovory v dopravě nebo v jiném potenciálně nebezpečném prostředí.

Obecné informace

Poškození a chybné funkce výrobku lze předejít:

Výstraha

- Nevystavujte sluchátka nadměrné teplotě.
- Nedopusťte, aby sluchátka upadla.
- Sluchátka nesmí být vystavena kapající nebo stříkající tekutině.
- Nedopusťte, aby byla sluchátka ponořena do vody.
- Nepoužívejte žádné čisticí prostředky obsahující alkohol, čpavek, benzen nebo abrazivní látky.
- Pokud je třeba, použijte k očištění výrobku měkký hadřík, v případě potřeby navlhčený minimálním množstvím vody nebo rozpuštěného jemného saponátu.
- Integrovaný akumulátor by neměl být vystavován nadměrnému teplu, např. slunečnímu záření, ohni a podobně.
- V případě nesprávně provedené výměny baterie hrozí nebezpečí výbuchu. Baterii vyměňte pouze za stejný nebo ekvivalentní typ.

O provozních a skladovacích teplotách a vlhkosti

- Provozujte a skladujte na místě s teplotou mezi 0 °C a 55 °C (a relativní vlhkostí nepřesahující 90 %).
- Nízké či vysoké teploty mohou vést ke zkrácení životnosti baterií.

2 Bezdrátová sluchátka Bluetooth



Stručný návod k rychlému použití

Gratulujeme k nákupu a vítáme vás mezi uživateli výrobků společnosti Philips! Pokud chcete využít všechny výhody podpory nabízené společností Philips, zaregistrujte svůj výrobek na adrese www.philips.com/welcome. S těmito bezdrátovými sluchátky Philips můžete:


- vychutnávat si pohodlné bezdrátové handsfree hovory;
- vychutnávat si hudbu pomocí bezdrátového ovládání;
- přepínat mezi hovory a hudbou;

Jiná zařízení


Mobilní telefon nebo zařízení (např. notebook, osobní digitální asistent PDA, adaptéry Bluetooth, MP3 přehrávače apod.), které podporuje Bluetooth a je kompatibilní se sluchátky (viz 'Technické údaje' na straně 7).

Popis bezdrátových sluchátek Bluetooth


Obsah balení



Bezdrátová sluchátka Bluetooth Philips SHB4405



Nabíjecí kabel USB (pouze pro nabíjení)



- ① Mikrofon
- ② Kontrolka LED
- ③ Zapnuto/vypnuto, tlačítko ovládání hudby/hovoru
- ④ Nabíjecí slot Micro USB
- ⑤ Ovládání hlasitosti/skladeb

3 Začínáme

Nabíjení sluchátek



Varování

- Nabíjejte pouze s certifikovaným adaptérem USB DC 5V/0,5A.



Poznámka

- Před prvním použitím sluchátek nechejte nabíjet baterii po dobu 5 hodin. Dosáhnete tak optimální kapacity a životnosti baterie.
- Používejte výhradně dodaný nabíjecí kabel USB, vyhnete se tak poškození zařízení.
- Než začnete sluchátka nabíjet, ukončete telefonní hovor, protože připojením sluchátek ke zdroji nabíjení dojde k jejich vypnutí.

Příložený nabíjecí kabel USB připojte ke:

- nabíjecí slot micro USB na sluchátkách a;
 - certifikovaný nabíjecí/USB port počítače. .
- ↳ Během nabíjení začne červeně svítit kontrolka LED, která po plném nabití baterie zhasne.




Tip

- Obvykle trvá úplné nabití 2 hodiny.

Spárování sluchátek s mobilním telefonem

Než sluchátka poprvé použijete s mobilním telefonem, je třeba je s telefonem spárovat. Úspěšným

spárováním dojde k vytvoření unikátního zašifrovaného připojení mezi sluchátko a mobilním telefonem. Sluchátka uchovávají v paměti poslední 4 zařízení. Při pokusu o spárování více než 4 zařízení bude první spárované zařízení nahrazeno novým zařízením:

- 1 Zajistěte, aby byla sluchátka plně nabitá a vypnutá.
- 2 Stiskněte a podržte tlačítko  na 6 sekund, dokud nebude kontrolka LED střídavě blikat modře a červeně.
↳ Sluchátka zůstanou v režimu párování 5 minut.
- 3 Zajistěte, aby byl mobilní telefon zapnutý a byla aktivovaná funkce Bluetooth.
- 4 Spárujte sluchátka s mobilním telefonem. Podrobné informace naleznete v uživatelské příručce mobilního telefonu.


Následující příklady ukazují, jak spárovat sluchátka s mobilním telefonem.

- 1 Aktivujte funkci Bluetooth na vašem mobilním telefonu, vyberte Philips SHB4405.
- 2 Jestliže jste vyzváni k zadání hesla sluchátek, zadejte „0000“ (4 nuly). U mobilních telefonů s funkcí Bluetooth 3.0 nebo vyšší není třeba zadávat heslo.



4 Použití sluchátek

Připojte sluchátka k zařízení Bluetooth

- 1 Zajistěte, aby byl mobilní telefon zapnutý a byla aktivovaná funkce Bluetooth.
- 2 Zapněte sluchátka stisknutím a podržením tlačítka .
 - ↳ Modrá kontrolka LED bliká každých 8 sekund.
 - ↳ Sluchátka jsou automaticky znovu připojena k naposledy připojenému mobilnímu telefonu / zařízení Bluetooth. Pokud poslední zařízení není k dispozici, sluchátka se pokusí znovu připojit k předposlednímu připojenému zařízení.

Tip



- Jestliže zapnete mobilní telefon / zařízení Bluetooth nebo aktivujete funkci Bluetooth až po zapnutí sluchátek, musíte sluchátka a mobilní telefon / zařízení Bluetooth znovu ručně připojit.

Poznámka


- Pokud se sluchátkům nepodaří připojit do 5 minut k žádnému zařízení Bluetooth v okolí, automaticky se vypnou kvůli úspoře baterií.

Spravování hovorů a hudby




Zapnuto/vypnuto

| Úloha | Tlačítko | Provoz |
|--------------------|---|---|
| Zapněte sluchátka. |  | Stiskněte a podržte na 2 sekundy. |
| Vypněte sluchátka. |  | Stiskněte a podržte na 4 sekundy. ↳ Rozsvítí se čer-vená kontrolka LED a zhasne. |

Ovládání hudby

| Úloha | Tlačítko | Provoz |
|------------------------------------|---|-------------------|
| Přehrávání nebo pozastavení hudby. |  | Jednou stiskněte. |
| Nastavení hlasitosti. | +/- | Jednou stiskněte. |
| Přechod vpřed. | + | Dlouhé stisknutí. |
| Přechod zpět. | - | Dlouhé stisknutí. |

Ovládání hovoru

| Úloha | Tlačítko | Provoz |
|---|---|---|
| Příjem/ ukončení hovoru. |  | Jednou stiskněte. ↳ 1 pípnutí. |
| Přepnutí volajícího během hovoru. |  | Stiskněte a podržte na 2 sekundy. ↳ 1 pípnutí. |
| Přepnutí volajícího během hovoru. |  | Dvakrát stiskněte. ↳ 1 pípnutí. |
| Ztlumení/ zrušení ztlumení mikrofonu během hovoru. | + a - | Jednou stiskněte. ↳ 1 pípnutí. |


Jiný stav kontrolky sluchátek

| Stav sluchátek | Kontrolka |
|--|--|
| Sluchátka jsou stále připojená k zařízení Bluetooth, zatímco posloucháte hudbu nebo zatímco jsou sluchátka v pohotovostním režimu. | Modrá kontrolka LED bliká každých 8 sekund. |
| Sluchátka jsou připravena k párování. | Kontrolka LED bliká střídavě modře a červeně. |
| Sluchátka jsou zapnutá, avšak nejsou připojená k zařízení Bluetooth. | Modrá kontrolka LED rychle bliká. Nelze-li navázat spojení, sluchátka se do 5 minut sama vypnou. |

| | |
|-------------------------------|--|
| Nízká hladina nabití baterie. | Červená kontrolka LED blikne 3krát každých 10 sekund, dokud se nevybije. |
| Baterie je plně nabitá. | Červená kontrolka LED nesvítí. |

Používání sluchátek

Upravte sluchátkový oblouk tak, aby vám vyhovoval.



5 Technické údaje

- Doba přehrávání hudby / doba hovoru: až 9 hodin
- Doba pohotovostního režimu: až 300 hodin
- Běžná doba úplného nabití: 2 hodiny
- Dobíjecí lithium-polymerová baterie (200 mAh)
- Bluetooth 4.1, podpora mono Bluetooth (profil sluchátek – HSP, profil handsfree – HFP), podpora stereo Bluetooth (profil pokročilé distribuce zvuku – A2DP; profil dálkového ovladače zvuku a videa – AVRCP)
- Frekvenční pásmo: 2,402–2,480 GHz
- Výkon vysílače: <20 dBm
- Provozní dosah: Až 10 metrů
- Automatické vypnutí



Poznámka

- Technické údaje lze měnit bez předchozího upozornění.

6 Oznámení

Prohlášení o shodě

Společnost Gibson Innovations tímto prohlašuje, že tento výrobek vyhovuje zásadním požadavkům a dalším příslušným ustanovením směrnice 2014/53/EU. Prohlášení o shodě naleznete na stránkách www.p4c.philips.com.

Likvidace starého výrobku a baterií



Výrobek je navržen a vyroben z vysoce kvalitního materiálu a součástí, které lze recyklovat a znovu používat.



Symbol na výrobku znamená, že výrobek splňuje evropskou směrnici 2012/19/EU.



Symbol na výrobku znamená, že výrobek obsahuje baterie splňující evropskou směrnici 2013/56/EU, takže nemůže být likvidován společně s běžným domácím odpadem. Zjistěte si informace o místním systému sběru tříděného odpadu elektrických a elektronických výrobků a baterií. Dodržujte místní předpisy a nikdy nelikvidujte výrobek nebo baterie

společně s běžným domácím odpadem. Správnou likvidací starých výrobků a baterií pomůžete předejít negativním dopadům na životní prostředí a lidské zdraví.


Vyjmutí integrované baterie



Poznámka

- Než vyjmete baterii, ověřte si, zda je od sluchátek odpojený nabíjecí kabel USB.

Pokud ve vaší zemi neexistuje sběrný/recyklační systém pro elektronické produkty, můžete přispět k ochraně životního prostředí, když před likvidací sluchátek vyjmete baterii a necháte ji recyklovat.



Soulad se standardy EMF

Tento výrobek odpovídá všem platným normám a předpisům týkajícím se elektromagnetických polí.

Informace o ochraně životního prostředí

Veškerý zbytečný obalový materiál byl vynechán. Snažili jsme se, aby bylo možné obalový materiál snadno rozdělit na tři materiály: lepenku (krabice), polystyrén (ochranné balení) a polyetylen (sáčky, ochranné fólie z lehčeného plastu).

System se skládá z materiálů, které je možné v případě demontáže odbornou firmou recyklovat a opětovně použít. Při likvidaci obalových materiálů, vybitých baterií a starého zařízení se řiďte místními předpisy.

Ochranné známky

Bluetooth

Slovní označení a loga Bluetooth jsou vlastnictvím společností Bluetooth SIG, Inc. a případné použití těchto označení společností Gibson Innovations podléhá licenci.

7 Nejčastější dotazy


Sluchátka Bluetooth nelze zapnout. Baterie je slabá. Nabijte sluchátka.

Nemohu spárovat sluchátka Bluetooth s mobilním telefonem.

Funkce Bluetooth je vypnutá. Aktivujte funkci Bluetooth v mobilním telefonu a zapněte mobilní telefon před zapnutím sluchátek.

Párování nefunguje.

Ujistěte se, že sluchátka jsou v režimu párování.

- Postupujte podle pokynů v této uživatelské příručce (viz ‚Spárování sluchátek s mobilním telefonem‘ na straně 4).
- Před uvolněním tlačítka  se ujistěte, že kontrolka LED bliká střídavě modře a červeně. Pokud bude kontrolka LED svítit jen červeně, držte tlačítko stále stisknuté.

Mobilnímu telefonu se nedaří najít sluchátka.

- Sluchátka mohou být připojena k dříve spárovanému zařízení. Vypněte připojené zařízení nebo jej přesuňte mimo dosah.
- Je možné, že údaj o párování byl vymazán nebo byla sluchátka dříve spárována s jiným zařízením. Sluchátka s mobilním telefonem znovu spárujte podle popisu v uživatelské příručce (viz ‚Spárování sluchátek s mobilním telefonem‘ na straně 4).

Moje sluchátka Bluetooth jsou připojena k mobilnímu telefonu Bluetooth s podporou stereofonního zvuku, ale hudba se přehrává pouze na reproduktoru mobilního telefonu. Vyhledejte řešení v uživatelské příručce mobilního telefonu. Vyberte poslech hudby prostřednictvím sluchátek.

Kvalita zvuku je špatná a je slyšet praskání.

Zařízení Bluetooth je mimo dosah. Snižte vzdálenost sluchátek a zařízením Bluetooth nebo odstraňte překážky, které se mezi nimi nachází.

Kvalita zvuku je špatná při pomalém datovém toku z mobilního telefonu nebo pokud datový tok vůbec neprobíhá.

Ujistěte se, že váš telefon podporuje nejen (monofonní) HSP/HFP, ale že také podporuje A2DP (viz ‚Technické údaje‘ na straně 7).

Je slyšet hudba, ale není možné ji ovládat na zařízení Bluetooth (např. přehrát/pozastavit/přepnout o skladbu vpřed/vzad).

Ujistěte se, že zdroj zvuku Bluetooth podporuje AVRCP (viz ‚Technické údaje‘ na straně 7).

Další podporu naleznete na adrese www.philips.com/support.



2016 © Gibson Innovations Limited. Všechna práva vyhrazena.

Společnost Gibson Innovations Ltd. je zodpovědná za výrobu a prodej tohoto výrobku a také je ručitelem za tento výrobek.

Philips a logo společnosti Philips se štítem jsou registrované ochranné známky společnosti Koninklijke Philips Electronics N.V. a jsou používány na základě licence udělené společností Koninklijke Philips N.V.

UM_SHB4405_00_CS_V1.0
WK1633

