



Przewodnik szybkiego startu

Stereofoniczne słuchawki Bluetooth Philips SHB6110



Pamiętaj o "sparowaniu" nowych słuchawek Philips z telefonem komórkowym przed ich pierwszym użyciem.

1. Upewnij się, że słuchawki są naładowane, twój telefon komórkowy jest włączony i ma włączony Bluetooth
2. Przy wyłączonych słuchawkach naciśnij dopóki dioda stanu nie zacznie migać na czerwono i niebiesko.
3. Połącz słuchawki z telefonem komórkowym. (Szczegółowe informacje znajdują się w instrukcji obsługi telefonu.)



Kroki 2 i 3 nie są wymagane dla wszystkich telefonów komórkowych.

Stuknij



Włącz / wyłącz słuchawki Naciśnij dopóki nie włączy / wyłączy się dioda

Odtwarzanie / zatrzymanie muzyki Stuknij

Zatrzymanie muzyki Stuknij i równocześnie

Następny / poprzedni utwór Stuknij /

Wyłącz / Włącz FullSound Przytrzymaj i jednocześnie przez 4 s

Reguluj głośność Stuknij **Głośn. -** / **Głośn. +**

Odbierz połączenie / Zakończ połączenie Stuknij


Odrzucić połączenie Zawieś

Ponownie wybierz ostatnio wybrany numer Stuknij dwukrotnie

Uruchom wybieranie głosowe Przytrzymać gwiazdkę do usłyszenia sygnału.

Wyłącz mikrofon Dwukrotnie stuknij (w czasie trwania połączenia)

Zawieś
> 1 s



Stuknij
dwukrotnie



Ciesz się muzyką i rozmowami!

Cała instrukcja obsługi znajduje się na płycie CD

Zarejestruj swój produkt i uzyskaj wsparcie na
www.philips.com/welcome

©2008 Koninklijke Philips Electronics N.V. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Znaki handlowe są własnością Koninklijke Philips Electronics N.V. i ich odpowiednich właścicieli.

PHILIPS