





Описание функции

Стерео гарнитура Philips Bluetooth SHB6110



Перед первым использованием необходимо обеспечить полную совместимость телефонной гарнитуры с мобильным телефоном.

1. Убедитесь, что гарнитура заряжена, мобильный телефон включен, функция Bluetooth активирована.
2. Выключите гарнитуру, нажмите и удерживайте  до тех пор, пока светодиод не замигает попеременно красным и синим.
3. Подключите гарнитуру к мобильному телефону (внимательно изучите инструкцию)




Шаг 2 и 3 не для всех мобильных телефонов

Нажать



Удерживать > 1 сек.



Двойное нажатие



Вкл. / выкл. гарнитуру

Нажать , пока СИД не вкл. / выкл.

Играть / пауза

Нажать 



Остановить музыку

Одновременно нажать  и 

След. / пред. трек

Нажать  / 


Выкл. / Вкл. FullSound

Одновременно удерживайте  и  4 сек.

Настроить звук

Нажать **Громкость - / Громкость +**

Принять вызов/ Окончить разговор

Нажать 


Отклонить вызов

Удерживать 


Набрать последний номер

Двойное нажатие 

Активировать голосовой набор

Удерживать  до звукового сигнала

Пригл. микр-н

Нажать 2 раза  (во время разговора)

Наслаждайтесь музыкой и отвечайте на звонки!

Подробная инструкция содержится на диске

Зарегистрируйте свой товар и получите поддержку на www.philips.com/welcome

©2008 Koninklijke Philips Electronics N.V. Все права защищены.
Торговые марки принадлежат Koninklijke Philips Electronics N.V. или другим владельцам.

PHILIPS