


Guide de mise en route rapide

Casque stéréo Bluetooth Philips

USB Philips Bluetooth musique / adaptateur de voix SHB6111



Utiliser le casque avec votre PC :


Assurez-vous "d'appairier" votre nouveau casque Philips avec votre adaptateur USB musique / voix Bluetooth avant d'utiliser la première fois l'adaptateur.

1. Connectez l'adaptateur musique / voix Bluetooth à votre PC.
2. Assurez-vous que votre lecteur de musique / application VoIP puisse utiliser l'adaptateur musique / voix Bluetooth (Vérifiez le manuel d'utilisation pour de plus amples détails).
3. Une fois que votre casque est éteint, appuyez sur jusqu'à ce que l'indicateur LED commence à clignoter en rouge et bleu alternativement.
4. Appuyez sur le bouton de l'adaptateur musique / voix Bluetooth jusqu'à ce que l'indicateur LED de l'adaptateur clignote en rouge et en vert.
5. Attendez jusqu'à ce que l'indicateur LED du casque clignote en bleu seulement.

Utiliser le casque avec votre téléphone portable :

N'oubliez pas de "coupler" votre nouveau casque Philips à votre téléphone portable avant de l'utiliser pour la première fois.

1. Vérifiez que le casque est chargé, que votre téléphone portable est allumé et que sa fonction Bluetooth est activée.
2. Éteignez votre casque et appuyez sur jusqu'à ce que la LED clignote alternativement en rouge et bleu.
3. Coupez le casque à votre téléphone mobile. (Reportez-vous au manuel de votre téléphone pour plus de détails.)



Les étapes 2 et 3 sont inutiles avec certains téléphones portables

Tape		Allumer / éteindre le casque	Appuyez sur jusqu'à allumer / éteindre la LED
		Lecture / Pause	Tape
Maintien > 1 s		Arrêt de la musique	Tape et
		Titre suivant / précédent	Tape /
Double tape		Désactiver / activer FullSound	Maintien simultané de et pendant 4 s
		Réglage du volume	Tape VOL - / VOL +
		Prendre un appel / Terminer un appel	Tape
		Refuser un appel	Maintien
		Recomposer le dernier numéro	Double tape
		Activer la composition vocale	Maintenez la touche enfoncée jusqu'au bip sonore
		Désactiver le micro	Appuyez deux fois sur (durant l'appel)

Apprécier votre musique et vos appels

Le guide d'utilisateur complet se trouve sur le CD qui vous est fourni

Enregistrez votre produit sur et bénéficiez de notre assistance

www.philips.com/welcome

©2008 Koninklijke Philips Electronics N.V. Tous droits réservés.

Les marques déposées appartiennent à Koninklijke Philips Electronics N.V. ou leur propriétaire respectif.

PHILIPS