

# Snelstartgids

Philips Tapster

Bluetooth-stereoheadset

SHB7110

NL



## Welkom!

Neem 2 minuten voor deze snelstartgids om snel te kunnen beginnen met draadloze muziek en draadloos bellen.


De uitgebreide gebruikershandleiding vindt u op de CD.

## Veel plezier!

# Uw headset koppelen voordat u deze voor de eerste keer gaat gebruiken


1

Laad uw nieuwe Philips-headset op. Controleer of deze is uitgeschakeld.



2

Schakel uw mobiele telefoon in. Controleer of Bluetooth is ingeschakeld.




3

Houd de  op de rechterluidspreker ingedrukt tot de LED afwisselend rood en blauw knippert.



4

Koppel de headset met uw mobiele telefoon. Hieronder vindt u een voorbeeld van hoe het koppelen in zijn werk gaat. Voer "0000" in indien er om een pincode wordt gevraagd.




Raadpleeg de gebruikershandleiding voor specifieke details.

# Uw headset passend maken


1

Kies de cap die het best past voor comfortabel draagplezier en optimale geluidswaergave.



2

Plaats het oordopje in uw oor en draai de headset naar achteren zodat deze goed zit.




3

Doe het tweede oordopje in uw oor. Let op: de verbindingkabel dient in uw nek te liggen.



## Optioneel

Bevestig het oorhaakje zodat het oordopje extra stevig in uw oor zit.



A. Plaats het bolscharnier.  
B. Draai het haakje zodat het goed om uw oor past. Schuif het haakje over uw oor. Volg de stappen 2 en 3 die hierboven staan beschreven.

# Bediening

1

Schakel de headset in.  
(Druk op de aan-uitknop op de  rechterluidspreker totdat de LED blauw gaat branden.)

2

Zet uw headset op.

3

De aanraaksensoren zijn alleen actief wanneer de oordopjes zich in uw oren bevinden.  
Wacht op de activeringstoon.



4

Raak het oppervlak van de linker -of het rechterluidspreker aan om de headset te bedienen.

## Aanraakgevoelig oppervlak



## Handelingen

- Aanraken raak het oppervlak aan
- Twee keer aanraken raak het oppervlak twee keer snel achter elkaar aan
-  Drukken druk en houd uw vinger ongeveer 1 seconde op zijn plek
-  Schuif uw vinger naar voren of naar achteren over het oppervlak van het oordopje



## Links



## Rechts





## Vermogen


n.v.t.

Aan/uit

Druk op 

## Muziek

Stoppen	
Volgend nummer / vorig nummer	
FullSound (natuurlijk / dynamisch basgeluid)	•• terwijl de muziek wordt afgespeeld

Afspelen / pauzeren	•
Volume omhoog / omlaag	

## Calls

N/A

Oproep beantwoorden	•
Oproep beëindigen / weigeren	
Volume omhoog / omlaag	
Laatst gekozen nummer opnieuw kiezen	••
Spraakgestuurd kiezen activeren	
Oproep overschakelen naar de telefoon/headset	Oordopje verwijderen/plaatsen
Microfoon uitschakelen	•• tijdens oproep

Probleem	Oorzaak	Tip
<b>De Bluetooth-headset kan niet worden ingeschakeld.</b>	De accu is bijna leeg.	Laad uw Bluetooth-headset op.
<b>Er is geen verbinding met de mobiele telefoon.</b>	Bluetooth is uitgeschakeld.	Schakel de Bluetooth-functie op uw mobiele telefoon in en schakel de headset in nadat u de telefoon hebt ingeschakeld.
<b>De headset valt uit het oor/past niet goed.</b>	Het oordopje past niet.	Kies voor elk oor het juiste oordopformaat en raadpleeg pagina 2 voor meer informatie hoe u dit kunt doen. Gebruik het oorhaakje om ervoor te zorgen dat het oordopje extra stevig zit.
<b>De bedieningselementen werken niet.</b>	Automatische vergrendeling buiten het oor is ingeschakeld.	U kunt de headset alleen bedienen wanneer deze zich in uw oor bevindt. U hoort een steeds hoger wordend activeringsgeluid wanneer u een oordopje indoeft. Neem het oordopje uit het oor en plaats het vervolgens opnieuw indien u het activeringsgeluid niet hebt gehoord.
<b>De bediening is te gevoelig/niet gevoelig genoeg.</b>	Onbekendheid met de besturingselementen.	De eerste paar minuten moet u mogelijk wennen aan de bedieningselementen van de headset. De gevoeligheid van de bedieningselementen is zo ingesteld dat deze aan de eisen van de meeste mensen voldoet. Mogelijk hebt u een paar minuten "trainen" met uw headset nodig om te wennen aan de nieuwe bedieningselementen.
<b>De mobiele telefoon kan de headset niet vinden.</b>	Mogelijk is de headset verbonden met een eerder gekoppeld apparaat.  De koppelinginstellingen zijn mogelijk opnieuw ingesteld of de headset is al gekoppeld aan een ander apparaat.	Schakel het momenteel verbonden apparaat uit en plaats het buiten bereik.  Start het koppelproces zoals beschreven in deze gebruikershandleiding.
<b>Spraakgestuurd kiezen of opnieuw kiezen werkt niet.</b>	Mogelijk ondersteunt uw mobiele telefoon deze functie niet.	
<b>De headset is verbonden met een telefoon met Bluetooth-stereo (A2DP-profiel), maar er komt alleen geluid uit de luidspreker van de telefoon.</b>	Mogelijk biedt uw telefoon de keuze tussen muziek weergeven via de luidspreker of de headset.	Raadpleeg de gebruikershandleiding van uw telefoon voor meer informatie over het overbrengen van muziek naar de headset.
<b>De geluidskwaliteit tijdens het streamen vanaf de telefoon is zeer laag of audiostreaming werkt helemaal niet.</b>	Mogelijk is de telefoon niet compatibel met Bluetooth-stereo (A2DP-profiel) en ondersteunt deze alleen Bluetooth-mono (HSP/HFP-profiel).	Controleer de compatibiliteit van uw telefoon.
<b>De geluidskwaliteit is laag en u hoort kraakgeluiden.</b>	De Bluetooth-audiobron is buiten bereik.	Verklein de afstand tussen de headset en de Bluetooth-audiobron, of verwijder obstakels die zich tussen de headset en de Bluetooth-audiobron bevinden.
<b>Ik kan de muziek op mijn apparaat wel horen, maar niet regelen (bijv. vooruitspoelen/terugspoelen).</b>	Het muziekapparaat ondersteunt deze functie niet (AVRCP-profiel).	Raadpleeg de gebruikershandleiding van uw audiobron.

The Bluetooth word mark and logos are owned by the Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Philips Electronics N.V. is under license. Other trademarks and trade names are those of their respective owners.

For an optimal experience register your product at [www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome)

© 2009 Koninklijke Philips Electronics N.V. All rights reserved.

Specifications are subject to change without notice. Trademarks are the property of Koninklijke Philips Electronics N.V. or their respective owners.