

Her zaman yardıma hazırız

Ürününüzü kaydettirmek ve destek almak için şu adrese gidin:
www.philips.com/support

SHB7250

Sorularınız mı
var? Philips'e
Ulaşın



Kullanım kılavuzu

PHILIPS

İçindekiler

1	Önemli güvenlik talimatları	2
	İşitme Güvenliği	2
	Genel bilgiler	2

2	Bluetooth kablosuz kulaklığınız	3
	Kutunun içindekiler	3
	Diğer cihazlar	3
	Bluetooth kablosuz kulaklığınıza genel bakış	3

3	Başlarken	5
	Kulaklığınızı şarj etme	5
	Kulaklığı cep telefonunuzla eşleştirin	5

4	Kulaklığınızı kullanma	7
	Kulaklığı bir Bluetooth cihazına bağlayın	7
	Aramalarınızı ve müziğinizi yönetme	7
	Kulaklığınızı takma	8

5	Teknik veriler	9
----------	-----------------------	----------

6	Bildirim	10
	Uygunluk bildirimi	10
	Eski ürün ve pilin atılması	10
	EMF uyumluluğu	10
	Ticari markalar	11

7	Sıkça sorulan sorular	12
----------	------------------------------	-----------

1 Önemli güvenlik talimatları

İşitme Güvenliği



Tehlike

- İşitme duyunuzun zarar görmesinden kaçınmak için kulaklığı yüksek sesle kullandığınız süreyi sınırlayın ve ses düzeyini güvenli bir seviyeye ayarlayın. Ses seviyesi arttıkça güvenli dinleme süresi kısalmaktadır.

Kulaklığınızı kullanırken aşağıdaki hususları göz önünde bulundurun.

- Makul süreler boyunca, makul ses seviyelerinde dinleyin.
- İşitme duyunuz uyum sağlasa bile ses seviyesini sürekli olarak arttırmamaya dikkat edin.
- Ses seviyesini, çevrenizi duyamayacağınız kadar yükseltmeyin.
- Potansiyel olarak tehlikeli durumlarda dikkatle davranmalı veya dinlemeye geçici olarak ara vermelisiniz.
- Kulaklıklardan aşırı yüksek ses basıncı geldiğinden, işitme kaybına neden olabilir.
- Araç kullanırken her iki kulağı kapatacak şekilde kulaklık kullanılması önerilmez ve bu bazı bölgelerde kurallara aykırı olabilir.
- Güvenliğiniz için trafikte veya potansiyel olarak tehlikeli ortamlarda telefon çağrıları veya müzik nedeniyle dikkatinizin dağılmasından kaçının.

Genel bilgiler

Hasarı veya arızayı önlemek için:



Dikkat

- Kulaklığı aşırı ısıya maruz bırakmayın.
- Kulaklığınızı düşürmeyin.
- Kulaklığı sıvı damlamasına veya sıçramasına maruz bırakmayın.
- Kulaklığınızın suya sokulmasına izin vermeyin.
- Alkol, amonyak, benzin veya aşındırıcı madde içeren temizlik malzemeleri kullanmayın.
- Ürünü temizlemek için, gerekirse çok az miktarda suyla veya sulandırılmış yumuşak sabunla nemlendirilmiş yumuşak bir bez kullanın.
- Dahili pili güneş ışığı, ateş veya benzeri ortamlara maruz bırakmayın.
- Pili yanlış takıldığında patlama tehlikesi söz konusu olur. Yalnızca aynı veya eşdeğer pille değiştirin.

Çalışma ve saklama sıcaklıkları ile nem hakkında

- Sıcaklığın -15°C (5°F) ile 55°C (131°F) arasında olduğu, en fazla %90 bağıl nem olan bir yerde çalıştırın veya saklayın.
- Yüksek veya düşük sıcaklık koşullarında pil ömrü kısalmaktadır.

2 Bluetooth kablosuz kulaklığınız

Bu ürünü satın aldığınız için teşekkür ederiz; Philips dünyasına hoş geldiniz! Philips tarafından verilen destekten tam olarak yararlanabilmek için www.philips.com/welcome adresinden ürün kaydınızı yaptırın.


Bu Philips kablosuz kulak üstü kulaklıkla şunları yapabilirsiniz:

- kolay, kablosuz ve eller serbest aramanın keyfini çıkarabilir;
- kablosuz müzik dinleyip müziğinizi kontrol edebilir;
- aramalar ve müzik arasında geçiş yapabilir;
- Bluetooth özelliği olmayan cihazlarda ses kablosuyla müziğin keyfini çıkarabilirsiniz.

Kutunun içindekiler



Philips Bluetooth kablosuz kulaklık SHB7250



USB şarj kablosu



Ses kablosu




Hızlı başlangıç kılavuzu


Diğer cihazlar

Bluetooth destekleyen ve kulaklık ile uyumlu bir cep telefonu veya cihaz (örn. dizüstü bilgisayar, PDA, Bluetooth adaptörler, MP3 çalarlar vb.).

Bluetooth kablosuz kulaklığınıza genel bakış



- ① Müzik/Arama kontrol düğmesi
- ② LED göstere
- ③ Güç düğmesi

- ④ Mikrofon
- ⑤  Eşleřtirme/Ekolayzır/Sessize alma düğmesi
- ⑥ Mikro USB řarj yuvası
- ⑦ Ses seviyesi/Parça kontrolü
- ⑧ NFC algılama alanı
- ⑨ Ses jakı

3 Başlarken

Kulaklığınızı şarj etme

Not

- Kulaklığı ilk kez kullanmadan önce optimum pil kapasitesi ve ömrü için pili 5 saat şarj edin.
- Hasarı önlemek için sadece orijinal USB şarj kablosunu kullanın.
- Kulaklığı şarj etmek için bağlı olduğunuzda gücü kesileceğinden şarj etmeye başlamadan önce aramanızı sonlandırın.

Birlikte verilen USB şarj kablosunu:

- kulaklığın USB konektörüne ve
 - USB güç kaynağına bağlayın.
- ↳ LED ışık şarj sırasında beyaz renkte yanarken kulaklık tamamen şarj olduğunda söner.

İpucu

- Normalde tam şarj işlemi 2 saat sürer.
- Pil boşken ses kablosu ile müzik dinlemeye devam edebilirsiniz. Bu ses kablosunu kullanmadan önce kulaklığın kapalı olduğundan (ve bekleme modunda olmadığından) emin olun.

Kulaklığı cep telefonunuzla eşleştirin



Kulaklığı cep telefonunuzla ilk kez kullanmadan önce iki cihazı eşleştirin. Eşleştirme başarılı olduğunda kulaklık ve cep telefonu arasında şifreli bir bağlantı kurulur. Kulaklık son 4 cihazı bellekte depolar. 4 taneden fazla cihaz eşleştirmeye çalışırsanız ilk eşleştirilen cihazın yerini yeni cihaz alır.

Kulaklığınızı cep telefonunuzla eşleştirmek için iki yöntem vardır:

- Manuel eşleme

- NFC eşleme

Manuel eşleme

- 1 Kulaklığın tamamen şarj olduğundan emin olun.
- 2 Kulaklığı açmak için  tuşunu basılı tutun.
- 3 Mavi ve beyaz LED'ler sırayla yanıp sönmeye başlayana kadar  düğmesini basılı tutun.
- 4 Cep telefonunuzda Bluetooth işlevini açın.
↳ Kulaklık, eşleştirme modunda 2 dakika kalır.
- 5 Kulaklığı cep telefonuyla eşleştirin. Ayrıntılı bilgi için cep telefonunuzun kullanım kılavuzuna başvurun.

NFC eşleme

- 1 NFC işlevinin telefonunuzda açık olduğundan ve telefon ekranının etkin olduğundan emin olun.
- 2 İki cihazın NFC algılama alanlarının birbirini görebilmesi için telefonunuzu kulaklığın üzerine koyun.
- 3 Kulaklığı cep telefonuyla eşleştirin. Ayrıntılı bilgi için cep telefonunuzun kullanım kılavuzuna başvurun.

Not

- Cep telefonunuzun NFC özelliğine sahip olduğundan ve özelliğin açık olduğundan emin olun.
- Cep telefonunuzun bekleme modunda olmadığından emin olun.
- NFC ile eşleme sadece Android mobil işletim sistemi 4.2 veya üzeri sistemler için uygundur.
- NFC algılama alanının menzilini öğrenmek için cep telefonunuzun kullanım kılavuzuna başvurun.

Aşağıdaki örnekte kulaklığınızı cep telefonunuzla nasıl eşleştireceğiniz gösterilmektedir:


- 1 Cep telefonunuzun Bluetooth özelliğini etkinleştirin, Philips SHB7250 ögesini seçin.
- 2 İstenirse kulaklık parolasını "0000" (4 tane sıfır) olarak girin. Bluetooth 3.0 veya daha

üstü sürümler bulunan cep telefonlarında
parola girmeye gerek yoktur.



4 Kulaklığınızı kullanma

Kulaklığı bir Bluetooth cihazına bağlayın

- 1 Cep telefonunuzu/Bluetooth cihazınızı açın.
- 2 Kulaklığı açmak için  tuşunu basılı tutun.
↳ Mavi LED yanıp söner.
↳ Kulaklık en son bağlandığı cep telefonuna/Bluetooth cihazına otomatik olarak bağlanır.

İpucu


- Cep telefonunuzu/Bluetooth cihazınızı kulaklığı açtıktan sonra açar veya Bluetooth özelliğini kulaklığı açtıktan sonra etkinleştirirseniz kulaklığı ve cep telefonunu/Bluetooth cihazını manuel olarak yeniden bağlamanız gerekir.
- Cep telefonunuz/Bluetooth cihazınız otomatik olarak yeniden bağlanmazsa cep telefonunuzdaki/Bluetooth cihazınızdaki Bluetooth manuel ayarının altında kulaklığınızın adına tıklayarak manuel olarak yeniden bağlanmayı deneyin.


Not

- Kulaklık, 5 dakika içinde çevredeki herhangi bir Bluetooth cihazına bağlanamazsa, pil ömrünü korumak için otomatik olarak kapanır.

Aramalarınızı ve müziğinizi yönetme

Açık/kapalı




Görev	Düğme	Çalıştırma
Kulaklığı açın.		2 saniye boyunca basılı tutun.

Kulaklığı kapatın.		4 saniye boyunca basılı tutun. ↳ Beyaz LED yanar ve söner.
--------------------	---	---

Müzik kontrolü


Görev	Düğme	Çalıştırma
Müziği çalın veya duraklatın.		Bir kez basın.
Ses seviyesini ayarlar:	Ses seviyesi/parça kontrolü VOL +/-	Bir kez basın veya basılı tutun.
İleri atlayın.	Ses seviyesi/parça kontrolü 	Bir kez basın.
Geri atlayın.	Ses seviyesi/parça kontrolü 	İki kez basın.
Ekolayzın etkinleştirin/devre dışı bırakın	 /EQ	İki kez basın.

Arama kontrolü

Görev	Düğme	Çalıştırma
Bir aramayı yanıtlayın/kapatın.		Bir kez basın. ↳ 1 bip sesi.
Gelen aramayı reddeder.		2 saniye boyunca basılı tutun. ↳ 1 bip sesi.
Arama sırasında başka bir araya geçin.	Ses seviyesi/parça kontrolü	Bir kez basın. ↳ 1 bip sesi.
Aramada mikrofonun sesini kapatın/açın.	 / 	Bir kez basın. ↳ 1 bip sesi.

Sesli kontrol


Görev	Düğme	Çalıştırma
Siri/Google Now.		Bir kez basın.

- Siri/Google Now:  düğmesine uyanı tonu sesini duyana kadar basın.
- Telefonunuzda Siri/Google Now aktif duruma geçtiğinde "geri ara" komutu ile geri arama fonksiyonunu devreye sokabilirsiniz.
- Rehberde kayıtlı herhangi bir isim söyleyerek ara komutu vererek telefonun ilgili numarayı aramasını sağlayabilirsiniz.

Diğer kulaklık göstergesi durumu

Kulaklık durumu	Gösterge
Kulaklık, bekleme modundayken veya siz müzik dinlerken bir Bluetooth cihazına bağlıdır.	Mavi LED 8 saniyede bir yanıp söner.
Kulaklık eşleştirme için hazır.	LED sırayla mavi ve beyaz renkte yanıp söner.
Kulaklık açıktır ancak, bir Bluetooth cihazına bağlı değildir.	Mavi LED hızlı yanıp söner.
Düşük pil gücü.	Beyaz LED, gücü bitene kadar her 10 saniyede bir 3 kez yanıp söner.
Pil tamamen dolu.	Beyaz LED söner.

Kulaklığınızı takma



Baş bandını başınıza uyacak şekilde ayarlayın.



İpucu

- Kullandıktan sonra kolay saklama için kulaklığı katlayın.

5 Teknik veriler

- 11 saat müzik veya konuşma süresi
- 200 saat bekleme süresi
- Normal tam şarj olma süresi: 2 saat
- Şarj Edilebilir Lityum-Polimer pil (200 mAh)
- Kablolu kulaklık modu için 3,5 mm ses jeki
- Bluetooth 4.0, Bluetooth mono desteđi (Kulaklık Profili - HSP, Eller Serbest Profili - HFP), Bluetooth stereo desteđi (Gelişmiş Ses Dağıtım Profili - A2DP; Ses Video Uzaktan Kumanda Profili - AVRCP)
- Kapsama alanı: 10 metreye kadar
- Dijital yankı ve gürültüyü azaltma
- Otomatik kapanma



Not

- Teknik özellikler önceden bildirilmeksizin deđiştirilebilir.

6 Bildirim

Uygunluk bildirimi

İşbu belge ile Gibson Innovations, bu ürünün 2014/53/EU Yönergesinin esas şartlarına ve ilgili hükümlerine uygun olduğunu beyan eder. Uygunluk Bildirimi'ni www.p4c.philips.com adresinde bulabilirsiniz.

Eski ürün ve pilin atılması



Ürününüz geri dönüştürülebilir ve yeniden kullanılabilir yüksek kaliteli malzeme ve bileşenler kullanılarak üretilmiştir.



Ürünlerin üzerindeki bu simge, ürünün 2012/19/EU sayılı Avrupa Yönergesi kapsamında olduğu anlamına gelir.



Bu simge, ürünün 2013/56/EU sayılı Avrupa Yönergesi kapsamında olan ve normal evsel atıklarla birlikte atılmayan yeniden şarj edilebilir dahili pil içerdiği anlamına gelir. Şarj edilebilir pili bir uzmanın çıkarması için ürününüzü mutlaka resmi bir toplama noktasına veya bir Philips servis merkezine götürmenizi öneririz. Elektrikli ve elektronik ürünlerin ve yeniden şarj edilebilir pillerin ayrı olarak toplanması ile ilgili bulunduğunuz yerdeki sistem hakkında bilgi edinin. Yerel kuralları takip edin; ürün ve yeniden şarj edilebilir pilleri asla normal evsel atıklarla birlikte atmayın. Eski ürünlerin ve yeniden şarj


edilebilir pillerin doğru şekilde atılması, çevre ve insan sağlığı üzerindeki olumsuz etkileri önlemeye yardımcı olur.

Entegre pili çıkarın

Not

- Pili çıkarmadan önce kulaklığın USB şarj kablosundan ayrıldığından emin olun.

Ülkenizde elektronik ürünlerin toplanması/geri dönüşümü için bir sistem yoksa, kulaklığı atmadan önce pili çıkarıp geri dönüşüme tabi tutarak çevrenin korunmasına katkıda bulunabilirsiniz.



EMF uyumluluğu

Bu cihaz, elektromanyetik alanlara maruz kalmaya ilişkin geçerli tüm standartlara ve düzenlemelere uygundur.

Çevresel bilgiler

Gereksiz tüm ambalaj malzemeleri çıkarılmıştır. Ambalajı üç malzemeye kolayca ayrılabilir şekilde yapmaya çalıştık: karton (kutu), polistiren köpük (tampon) ve polietilen (torbalar, koruyucu köpük tabakası.)

Sisteminiz, uzman bir firma tarafından parçalanması halinde geri dönüştürülebilir ve kullanılabilir malzemelerden oluşmaktadır. Lütfen ambalaj malzemelerinin, tükenen pillerin ve eski donanımın atılmasında yerel yönetmeliklere uygun hareket edin.

Ticari markalar

Bluetooth

Bluetooth markası ve logoları, Bluetooth SIG, Inc. şirketine ait olup, Gibson Innovations tarafından lisans alınarak kullanılmaktadır.

Google

Google ve Google Logosu, Google Inc. şirketinin tescilli ticari markalarıdır.

7 Sıkça sorulan sorular

Bluetooth kulaklığım açılmıyor.


Pil seviyesi düşük olduğunda. Kulaklığı şarj edin.

Bluetooth kulaklığımı cep telefonuyla eşleştiremiyorum.

Bluetooth devre dışı bırakılmıştır. Cep telefonunuzun Bluetooth özelliğini etkinleştirin ve kulaklığı açmadan önce cep telefonunu açın.

Eşleme yapılmıyor.

Kulaklığın eşleştirme modunda olduğundan emin olun.

- Bu kullanım kılavuzunda açıklanan adımları izleyin (bkz. 'Kulaklığı cep telefonunuzla eşleştirin' sayfa 5).
-  düğmesini bırakmadan önce LED ışığının sırayla mavi ve beyaz renkte yanıp söndüğünden emin olun. Yalnızca mavi LED'i görürseniz düğmeyi basılı tutmaya devam edin.

Cep telefonu kulaklığı bulamıyor.

- Kulaklık daha önceden eşleştirilmiş bir cihaza bağlı olabilir. Kulaklığın bağlı olduğu cihazı kapatın veya kapsama alanı dışına çıkarın.
- Eşleştirme sıfırlanmış olabilir veya kulaklık daha önceden başka bir cihazla eşleştirilmiştir. Bu kullanım kılavuzunda (bkz. 'Kulaklığı cep telefonunuzla eşleştirin' sayfa 5) açıklanan şekilde kulaklığı cep telefonunuzla yeniden eşleştirin.

Sesle arama veya yeniden arama cep telefonumda çalışmıyor.

Cep telefonunuz bu özelliği desteklemiyor olabilir.

Cep telefonunda karşı taraf beni duyamıyor.

Mikrofon sessize alınmıştır. Mikrofonu etkinleştirmek için  tuşuna bir kez basın.

Bluetooth kulaklığım Bluetooth stereo özellikli bir cep telefonuna bağlı, ancak müzik yalnızca cep telefonu hoparlöründe çalıyor.

Cep telefonunuzun kullanım kılavuzuna başvurun. Kulaklıkla müzik dinlemek için seçin.

Ses kalitesi çok kötü ve cızırtı duyulabiliyor.

Bluetooth cihazı kapsama alanı dışındadır. Kulaklığınız ve Bluetooth cihazı arasındaki mesafeyi azaltın veya aralarındaki engelleri kaldırın.

Cep telefonundan akış çok yavaş olduğunda ses kalitesi kötü veya ses akışı çalışmıyor.

Cep telefonunuzun (mono) HSP/HFP ile birlikte A2DP (bkz. 'Teknik veriler' sayfa 9)'yi de desteklediğinden emin olun.

Müziği dinleyebiliyorum, ancak Bluetooth cihazım üzerinden kontrol edemiyorum (örneğin, oynatma/duraklatma, ileri/geri alma işlemlerini yapamıyorum).

Bluetooth ses kaynağının AVRCP (bkz. 'Teknik veriler' sayfa 9)'yi desteklediğinden emin olun.




Ses kablosu bağlıyken kulaklığım çalışmıyor.

Kulaklığa 3,5 mm ses kablosu bağlanırsa mikrofon işlevi devre dışı bırakılır. Bu durumda, kulaklığı yalnızca müzik dinlemek için kullanabilirsiniz.

"Google Now"ı kullandıktan sonra müzik, kulaklık yerine cep telefonu hoparlöründen çalmaya başlıyor, ancak Bluetooth hala bağlı. Ne yapabilirim?

Siri/Google Now düğmesine yeniden basın, ardından müzik kulaklıktan çalmaya devam eder.

Tüm orijinal kulaklık ayarlarını nasıl geri yükleyebilirim?

Kulaklık açıldığında ve USB kablosuna bağlı olmadığında beyaz LED 5 kez yanıp sönene kadar 5 saniye boyunca  ve  /  düğmelerine basın.

Daha fazla destek için adresini ziyaret edin www.philips.com/support.



2017 © Gibson Innovations Limited. Tüm hakları saklıdır.

Bu ürün Gibson Innovations Ltd. tarafından üretilmiştir ve sorumluluğu altında satılmaktadır. Gibson Innovations Ltd. bu ürünle ilgili garantileri verir.

Philips ve Philips Shield Simgesi, Koninklijke Philips N.V. şirketinin tescilli ticari markalarıdır ve Koninklijke Philips N.V. lisansı ile kullanılmaktadırlar.

UM_SHB7250_00_TR_V2.0
WK1734

