

Her zaman yardıma hazırız

Ürününüzü kaydettirmek ve destek almak için şu adrese gidin:
www.philips.com/support

SHB8850NC

Sorularınız mı
var? Philips'e
Ulaşın



PHILIPS

İçindekiler

1	Önemli güvenlik talimatları	2
	İşitme Güvenliği	2
	Genel bilgiler	2
2	Gürültü önleyici kulak üstü Bluetooth kulaklığınız	3
	Kutunun içindekiler	3
	Diğer cihazlar	3
	Gürültü önleyici Bluetooth kulaklığınıza genel bakış	3
3	Başlarken	5
	Pili doldurun	5
	Kulaklığı cep telefonunuzla eşleştirin	5
4	Kulaklığınızı kullanma	7
	Bluetooth'a bağlama	7
	Aramalarınızı ve müziğinizi yönetme	7
	ANC'ye (aktif gürültü önleyici) bağlanma	8
	Havayolu ses sistemlerine bağlama	9
	Kulaklığınızı takma	9
5	Teknik veriler	10
6	Bildirim	11
	Uygunluk bildirimi	11
	Eski ürün ve pilin atılması	11
	EMF uyumluluğu	11
	Ticari markalar	12
7	Sıkça sorulan sorular	13

1 Önemli güvenlik talimatları

İşitme Güvenliği



⚡ Tehlike

- İşitme duyunuzun zarar görmemesi için kulaklığınızı yüksek sesle kullandığınız süreyi sınırlayın ve sesi güvenli bir seviyeye ayarlayın. Ses seviyesi arttıkça güvenli dinleme süresi kısalmır.

Kulaklığınızı kullanırken aşağıdaki hususları göz önünde bulundurun.

- Makul süreler boyunca, makul ses seviyelerinde dinleyin.
- İşitme duyunuz uyum sağlarsa bile ses seviyesini sürekli olarak arttırmamaya dikkat edin.
- Ses seviyesini, çevrenizi duyamayacağınız kadar yükseltmeyin.
- Potansiyel olarak tehlikeli durumlarda dikkatle davranmalı veya dinlemeye geçici olarak ara vermelisiniz.
- Kulaklıkların aşırı yüksek ses basıncı işitme kaybına neden olabilir.
- Araç kullanırken her iki kulağı kapatacak şekilde kulaklık kullanılması önerilmez ve bazı bölgelerde yasadışı olabilir.
- Güvenliğiniz için trafikte veya potansiyel olarak tehlikeli

ortamlarda telefon çağrıları veya müzik nedeniyle dikkatinizin dağılmasından kaçının.

Genel bilgiler

Hasarı veya arızayı önlemek için:

! Dikkat

- Kulaklığı aşırı ısıya maruz bırakmayın.
- Kulaklığı düşürmeyin.
- Kulaklığı sıvı damlamasına veya sıçramasına maruz bırakmayın.
- Kulaklık setinizin suya sokulmasına izin vermeyin.
- Alkol, amonyak, benzin veya aşındırıcı madde içeren temizlik malzemeleri kullanmayın.
- Ürünü temizlemek için, gerekirse çok az miktarda suyla veya sulandırılmış yumuşak sabunla nemlendirilmiş yumuşak bir bez kullanın.
- Dahili pili güneş ışığı, ateş veya benzeri ortamlara maruz bırakmayın.
- Pil yanlış takıldığında patlama tehlikesi söz konusu olur. Yalnızca aynı veya eşdeğer pille değiştirin.
- Kulaklığı uçak koltuğu yakına takmak için yalnızca Philips uçuş adaptörünü kullanın. Hatalı tepki verebilecekleri veya aşırı ısınma sebebiyle yanık ya da hasara sebep olabilecekleri için diğer uçuş adaptörlerini kullanmayın. Isınma veya ses kaybı yaşarsanız adaptörü çıkarın ve bağlantısını derhal kesin.
- Uçak koltuğunun yakına fiş takmayın; bu durum kulaklığa hasar verebilir ve kişisel yaralanmaya yol açabilir.
- Kulaklığı motorlu bir araç ve bisiklet sürerken, koşarken veya trafiğin olduğu bölgelerde yürürken asla kullanmayın. Bu, tehlikelidir ve birçok yerde yasal değildir.


Çalışma ve saklama sıcaklıkları ile nem hakkında

- Sıcaklığın -15°C (5°F) ile 55°C (131°F) arasında olduğu, en fazla %90 bağıl nem olan bir yerde çalıştırın veya saklayın.
- Yüksek veya düşük sıcaklık koşullarında pil ömrü kısalmabilir.


2 Gürültü önleyici kulak üstü Bluetooth kulaklığınız

Bu ürünü satın aldığınız için tebrikler, Philips'e hoş geldiniz! Philips'in sunduğu destekten tam olarak yararlanmak için ürününüzü şu adreste kaydedirir: www.philips.com/welcome.

Kutunun içindekiler



Philips gürültü önleyici kulak üstü Bluetooth kulaklık SHB8850NC



USB şarj kablosu (yalnızca şarj için)



Uçuş adaptörü







Hızlı başlangıç kılavuzu

Diğer cihazlar

Bluetooth destekleyen ve kulaklık ile uyumlu olan cep telefonu veya cihazlar (örn. dizüstü bilgisayar, PDA, Bluetooth adaptörler, MP3 çalarlar vb.) (bkz. 'Teknik veriler' sayfa 11).

Gürültü önleyici Bluetooth kulaklığınıza genel bakış



- ① Mikro USB şarj yuvası
- ②  Müzik/Arama kontrol düğmesi
- ③ Ses jakı
- ④ LED gösterge
- ⑤  Güç düğmesi
- ⑥ Mikrofon
- ⑦  Eşleştirme/Sessize Alma düğmesi
- ⑧ Ses seviyesi/parça kontrol düğmesi
- ⑨ NFC algılama alanı
- ⑩ Aktif gürültü önleyici (ANC) açma/kapama düğmesi
- ⑪ Aktif gürültü önleyici (ANC) LED göstergesi

3 Başlarken

Pili doldurun

Not

- Kulaklığı ilk kez kullanmadan önce optimum pil kapasitesi ve ömrü için pili 5 saat şarj edin.
- Hasarı önlemek için sadece orijinal USB şarj kablosunu kullanın.
- Şarj etme sırasında da kulaklığı normal olarak kullanabilirsiniz.
- Normalde tam şarj işlemi 2 saat sürer.
- Pil seviyesi düşük olduğunda beyaz LED yanıp söner.

Birlikte verilen USB şarj kablosunu:



- kulaklık üzerindeki mikro USB şarj bağlantı noktasına ve
- şarj cihazı/bilgisayarın USB bağlantı noktasına bağlayın.

Kulaklığı cep telefonunuzla eşleştirin

Kulaklığı cep telefonunuzla ilk kez kullanmadan önce iki cihazı eşleştirin. Eşleştirme başarılı olduğunda kulaklık ve cep telefonu arasında şifreli bir bağlantı kurulur. Kulaklık son 8 cihazı bellekte depolar. 8 taneden fazla cihaz eşleştirmeye çalışırsanız ilk eşleştirilen cihazın yerini yeni cihaz alır.

Kulaklığınızı cep telefonunuzla eşleştirmek için iki yöntem vardır:
Manuel eşleme
NFC eşleme

Manuel eşleme

- 1 Kulaklığın tamamen şarj olduğundan emin olun.
- 2 Kulaklığı açmak için  tuşunu basılı tutun.
 - ↳ Önceki cihaz eşleştirmesi için beyaz LED bir kez yanıp söner ve mavi LED yanıp söner.
 - ↳ Yeni cihaz eşleştirmesi için mavi ve beyaz LED'ler sırayla yanıp sönmeye başlayana kadar  düğmesini basılı tutun.
- 3 Cep telefonunuzda Bluetooth işlevini açın.
 - ↳ Kulaklık, 5 dakika eşleştirme modunda kalır.
- 4 Kulaklığı cep telefonu ile eşleştirin. Ayrıntılı bilgi için cep telefonunuzun kullanım kılavuzuna başvurun.


NFC eşleme

- 1 NFC işlevinin telefonunuzda açık olduğundan ve telefon ekranının etkin olduğundan emin olun.
- 2 İki cihazın NFC algılama alanlarının birbirini temas edebilmesi için telefonunuzu kulaklığın üzerine koyun.
- 3 Kulaklığı cep telefonu ile eşleştirin. Ayrıntılı bilgi için cep telefonunuzun kullanım kılavuzuna başvurun.

- Cep telefonunuzun NFC özelliğine sahip olduğundan ve özelliğin açık olduğundan emin olun.
- Cep telefonunuzun bekleme modunda olmadığından emin olun.
- NFC ile eşleme sadece Android mobil işletim sistemi 4.2 veya üzeri sistemler için uygundur.
- NFC algılama alanının menzilini öğrenmek için cep telefonunuzun kullanım kılavuzuna başvurun.

Aşağıdaki örnekte, kulaklığınızı cep telefonunuzla nasıl eşleyeceğinizi gösterilmektedir.


- 1 Cep telefonunuzun Bluetooth özelliğini etkinleştirin, Philips SHB8850NC ögesini seçin.
- 2 İstenirse kulaklık parolasını "0000" (4 tane sıfır) olarak girin. Bluetooth 3.0 veya daha üstü sürümler bulunan cep telefonlarında parola girmeye gerek yoktur.



4 Kulaklığınızı kullanma

Bluetooth'a bağlama

Kulaklığı bir Bluetooth cihazına bağlama

- 1 Cep telefonunuzu/Bluetooth cihazınızı açın.
- 2 Kulaklığı açmak için  tuşunu basılı tutun.
 - ↳ Mavi LED yanıp söner.
 - ↳ Kulaklık en son bağlandığı cep telefonuna/Bluetooth cihazına otomatik olarak bağlanır.

İpucu



- Kulaklığı açtıktan sonra cep telefonunu/Bluetooth cihazını açarsanız veya Bluetooth özelliğini etkinleştirirseniz kulaklığı ve cep telefonunu/Bluetooth cihazını manuel olarak yeniden bağlamanız gerekir.
- Cep telefonunuz/Bluetooth cihazınız otomatik olarak yeniden bağlanamazsa cep telefonunuzdaki/Bluetooth cihazınızdaki Bluetooth manuel ayarının altında kulaklığınızın adına tıklayarak manuel olarak yeniden bağlanmayı deneyin.

Not


- Kulaklık, 5 dakika içinde çevredeki herhangi bir Bluetooth cihazına bağlanamazsa, pil ömrünü korumak için otomatik olarak kapanır.

Aramalarınızı ve müziğinizi yönetme


Açık/kapalı


Görev	Düğme	Çalıştırma
Kulaklığı açın.		4 saniye boyunca basılı tutun.
Kulaklığı kapatın.		4 saniye boyunca basılı tutun. ↳ Beyaz LED yanar ve söner.

Müzik kontrolü

Görev	Düğme	Çalıştırma
Müziği çalın veya duraklatın.		Bir kez basın.
Ses seviyesini ayarlar.	Ses seviyesi/parça kontrolü +/-	Bir kez basın veya basılı tutun.
İleri atlayın.	Ses seviyesi/parça kontrolü ▶▶	Bir kez basın.
Geri atlayın.	Ses seviyesi/parça kontrolü ◀◀	İki kez basın.

Arama kontrolü

Görev	Düğme	Çalıştırma
Bir aramayı yanıtlayın/kapatın.		Bir kez basın. ↳ 1 bip sesi.


Gelen aramayı reddeder.		2 saniye boyunca basılı tutun. ↳ 1 bip sesi.
-------------------------	--	---

Arama sırasında başka bir arayana geçin.	Ses seviyesi/parça kontrolü	Bir kez basın. ↳ 1 bip sesi.
--	-----------------------------	---------------------------------

Aramada mikrofonun sesini kapatın/açın.	 / 	Bir kez basın. ↳ 1 bip sesi.
---	---	---------------------------------

Sesli kontrol

Görev	Düğme	Çalıştırma
Siri/Google Now		Bir kez basın.

- Siri/Google Now:  düğmesine uyarı tonu sesini duyana kadar basın.
- Telefonunuzda Siri/Google Now aktif duruma geçtiğinde “geri ara” komutu ile geri arama fonksiyonunu devreye sokabilirsiniz.
- Rehberde kayıtlı herhangi bir isim söyleyerek ara komutu vererek telefonun ilgili numarayı aramasını sağlayabilirsiniz.

Diğer kulaklık göstergesi durumu

Kulaklık durumu	Gösterge
Kulaklık, bekleme modundayken veya siz müzik dinlerken bir Bluetooth cihazına bağlıdır.	Mavi LED 8 saniyede bir yanıp söner.
Kulaklık eşleştirme için hazır.	LED sırayla mavi ve beyaz renkte yanıp söner.

Kulaklık açıktır ancak, bir Bluetooth cihazına bağlı değildir.	Mavi LED hızlı yanıp söner.
--	-----------------------------

Düşük pil gücü.	Beyaz LED yavaşça yanıp söner.
-----------------	--------------------------------

Pil tamamen dolu.	Beyaz LED söner.
-------------------	------------------

Kablolu bağlantı

Pil seviyesi düşük olduğunda kulaklığı birlikte verilen ses kablosuyla da kullanabilirsiniz. Ses kablosunu kullanmadan önce kulaklığın kapalı olduğundan emin olun. Birlikte verilen ses kablosunu kulaklığa ve harici ses cihazına bağlayın.

ANC'ye (aktif gürültü önleyici) bağlanma

ANC'yi etkinleştirme

- Gürültü önleme özelliğini etkinleştirmek için ANC açma/kapama düğmesini 2 saniye boyunca basılı tutun.
- Gürültü önleme özelliğini devre dışı bırakmak için ANC açma/kapama düğmesini 2 saniye boyunca basılı tutun.

İpucu


- ANC özelliğini kullanmanız gerekmeyeceği zamanlarda ANC açma/kapama düğmesini kapatarak arama yapmaya veya müzik dinlemeye devam edebilirsiniz.

ANC LED göstergesi durumu (kulaklığın sol tarafı)

Kulaklık durumu	Gösterge
Aktif gürültü önleyici açık.	Yeşil LED yanar.
Aktif gürültü önleyici kapalı.	Yeşil LED kapalı.

Havayolu ses sistemlerine bağlama

- 1 Ses kablosunu uçuş adaptörüne bağlayın.



- 2 Adaptörü, uçak koltuğundaki çift çıkışlı jaklara takın.
 - Bir adet 3,5 mm jak
Tek bir giriş kullanın. Adaptör gerekli değildir..



- İki adet 3,5 mm jak
3,5 mm çift girişli uçuş adaptörünü kullanın.




- Bir adet güç jakı ve iki adet 3,5 mm jak
3,5 mm çift girişli uçuş adaptörünü kullanın. İki adet 3,5 mm jake taktığınızdan emin olun.



Kulaklığınızı takma

Baş bandını başınıza uyacak şekilde ayarlayın.



İpucu

- Kullandıktan sonra, kolay saklama için kulaklığı katlayın.

5 Teknik veriler

- Müzik süresi (Bluetooth ile ANC etkinken): 16 saat
- Konuşma süresi (Bluetooth ile ANC etkinken): 15 saat
- Bekleme süresi (Bluetooth ile ANC etkinken): 45 saat
- Müzik ve konuşma süresi: Sınırsız (ses kablosu bağlıyken)
- Normal tam şarj olma süresi: 2 saat
- Şarj Edilebilir Lityum-Polimer pil (530 mAh)
- Kablolu kulaklık modu için 3,5 mm ses jakı
- Bluetooth 4.0, Bluetooth mono desteği (Kulaklık Profili - HSP, Eller Serbest Profili - HFP), Bluetooth stereo desteği (Gelişmiş Ses Dağıtım Profili - A2DP; Ses Video Uzaktan Kumanda Profili - AVRCP)
- Kapsama alanı: 10 metreye kadar
- Dijital yankı ve gürültüyü azaltma
- Otomatik kapanma
- Aktif gürültü önleyici: Geri besleme (2 mikrofon)
- Düşük pil seviyesi uyarısı: mevcut

Not

- Teknik özellikler önceden bildirilmeksizin değiştirilebilir.

6 Bildirim

Uygunluk bildirimi

İşbu belge ile Gibson Innovations, bu ürünün 2014/53/EU Yönergesinin esas şartlarına ve ilgili hükümlerine uygun olduğunu beyan eder. Uygunluk Bildirimi'ni www.p4c.philips.com adresinde bulabilirsiniz.

Eski ürün ve pilin atılması



Ürününüz geri dönüştürülebilir ve yeniden kullanılabilir yüksek kaliteli malzeme ve bileşenler kullanılarak üretilmiştir.



Ürünlerin üzerindeki bu simge, ürünün 2012/19/EU sayılı Avrupa Yönergesi kapsamında olduğu anlamına gelir.



Bu simge, ürünün 2013/56/EU sayılı Avrupa Yönergesi kapsamında olan ve normal evsel atıklarla birlikte atılamayan yeniden şarj edilebilir dahili pil içerdiği anlamına gelir. Şarj edilebilir pili bir uzmanın çıkarması için ürününüzü mutlaka resmi bir toplama noktasına veya bir Philips servis merkezine götürmenizi öneririz.

Elektrikli ve elektronik ürünlerin ve yeniden şarj edilebilir pillerin ayrı olarak


toplanması ile ilgili bulunduğunuz yerdeki sistem hakkında bilgi edinin. Yerel kuralları takip edin; ürün ve yeniden şarj edilebilir pilleri asla normal evsel atıklarla birlikte atmayın. Eski ürünlerin ve yeniden şarj edilebilir pillerin doğru şekilde atılması, çevre ve insan sağlığı üzerindeki olumsuz etkileri önlemeye yardımcı olur.

Entegre pili çıkarın

Not

- Pili çıkarmadan önce kulaklığın USB şarj kablosundan ayrıldığından emin olun.

Ülkenizde elektronik ürünlerin toplanması/geri dönüşümü için bir sistem yoksa, kulaklığı atmadan önce pili çıkarıp geri dönüşüme tabi tutarak çevrenin korunmasına katkıda bulunabilirsiniz.



EMF uyumluluğu

Bu cihaz, elektromanyetik alanlara maruz kalmaya ilişkin geçerli tüm standartlara ve düzenlemelere uygundur.

Çevresel bilgiler

Gereksiz tüm ambalaj malzemeleri çıkarılmıştır. Ambalajı üç malzemeye kolayca ayrılabilir şekilde yapmaya çalıştık: karton (kutu), polistiren köpük (tampon) ve polietilen (torbalar, koruyucu köpük tabakası.)

Sisteminiz, uzman bir firma tarafından parçalanması halinde geri dönüştürülebilir ve kullanılabilir malzemelerden oluşmaktadır. Lütfen ambalaj malzemelerinin, tükenen pillerin ve eski donanımın atılmasında yerel yönetmeliklere uygun hareket edin.

Bu ürün, EEE yönergesine uygundur.

Ticari markalar

Bluetooth

Bluetooth markası ve logoları, Bluetooth SIG, Inc. şirketine ait olup Gibson Innovations tarafından lisans alınarak kullanılmaktadır.

Siri

Siri, Apple Inc.'nin ABD'de ve diğer ülkelerde tescilli ticari markasıdır.

Google

Google ve Google Logosu, Google Inc. şirketinin tescilli ticari markalarıdır

N-Mark


N-Mark; NFC Forum, Inc. şirketinin ABD ve diğer ülkelerdeki ticari markası veya tescilli ticari markasıdır.

7 Sıkça sorulan sorular

Bluetooth kulaklığım açılmıyor.
Pil seviyesi düşük. Kulaklığı şarj edin.

Bluetooth kulaklığımı cep telefonuyla eşleyemiyorum.
Bluetooth devre dışı bırakılmıştır. Cep telefonunuzun Bluetooth özelliğini etkinleştirin ve kulaklığı açmadan önce cep telefonunu açın.


Eşleme yapılmıyor.
Kulaklığın eşleştirme modunda olduğundan emin olun.

- Bu kullanım kılavuzunda açıklanan adımları izleyin (bkz. 'Kulaklığı cep telefonunuzla eşleştirin' sayfa 5).
-  düğmesini bırakmadan önce LED ışığının sırayla mavi ve beyaz renkte yanıp söndüğünden emin olun. Yalnızca mavi LED'i görürseniz düğmeyi basılı tutmaya devam edin.

Cep telefonu kulaklığı bulamıyor.

- Kulaklık daha önceden eşleştirilmiş bir cihaza bağlı olabilir. Kulaklığın bağlı olduğu cihazı kapatın veya kapsama alanı dışına çıkarın.
- Eşleştirme sıfırlanmış olabilir veya kulaklık daha önceden başka bir cihazla eşleştirilmiştir. Bu kullanım kılavuzunda açıklanan şekilde kulaklığı cep telefonunuzla yeniden eşleştirin (bkz. 'Kulaklığı cep telefonunuzla eşleştirin' sayfa 5).

Sesle arama veya yeniden arama cep telefonumda çalışmıyor.
Cep telefonunuz bu özelliği desteklemiyor olabilir.

Cep telefonunda karşı taraf beni duyamıyor.
Mikrofon sessize alınmıştır. Mikrofonu etkinleştirmek için  düğmesine bir kez basın.

Bluetooth kulaklığım Bluetooth stereo özellikli bir cep telefonuna bağlı, ancak müzik yalnızca cep telefonu hoparlöründe çalışıyor.

Cep telefonunuzun kullanım kılavuzuna başvurun. Kulaklıkla müzik dinlemek için seçin.

Ses kalitesi çok kötü ve cızırtı duyulabiliyor.

Bluetooth cihazı kapsama alanı dışındadır. Kulaklığınız ve Bluetooth cihazı arasındaki mesafeyi azaltın veya aralarındaki engelleri kaldırın.

Cep telefonundan akış çok yavaş olduğunda ses kalitesi kötü veya ses akışı çalışmıyor.

Cep telefonunuzun yalnızca (mono) HSP/HFP değil, aynı zamanda A2DP'yi desteklediğinden (bkz. 'Teknik veriler' sayfa 11) emin olun.

Müziği dinleyebiliyorum, ancak Bluetooth cihazım üzerinden kontrol edemiyorum (örneğin, oynatma/duraklatma, ileri/geri alma işlemlerini yapamıyorum).

Bluetooth ses kaynağının AVRCP (bkz. 'Teknik veriler' sayfa 11) yi desteklediğinden emin olun.

Ses kablosu bağlıyken kulaklığım çalışmıyor.

Kulaklığa 3,5 mm ses kablosu bağlanırsa mikrofon işlevi devre dışı bırakılır. Bu durumda, kulaklığı yalnızca müzik dinlemek için kullanabilirsiniz.

Daha fazla destek için adresini ziyaret edin www.philips.com/support.



Copyright © Gibson Innovations Limited 2017. All rights reserved

This product has been manufactured by, and is sold under the responsibility of Gibson Innovations Ltd., and Gibson Innovations Ltd. is the warrantor in relation to this product.

Philips and the Philips Shield Emblem are registered trademarks of Koninklijke Philips N.V. and are used under license

UM_SHB8850NC_00_TR_V2.0
wk1738

