

SHB9000



www.philips.com/welcome

LV Bluetooth stereo austiņas

PHILIPS

Saturs

1	Svarīgi	3	8	Jūsu bluetooth stereo austiņu biežāka lietošana	14
1.1	Droša klausīšanās	3	8.1	Izmantojiet ar audio kabeli	14
1.2	Elektriskie, magnētiskie un elektromagnētiskie lauki („EMF“)	3	8.2	Uzziniet, kāds ir bateriju stāvokli	14
1.3	Vispārējā uzturēšana	4	8.3	Uzziniet par vienlaicīgu skaņas un audio izmantošanu	15
1.4	Atbrīvošanās no jūsu vecās preces	4	8.4	Uzziniet par „FullSound”	15
1.5	Integrētās baterijas izņemšana	4	9	Tehniskie dati	16
1.6	Ziņojums Eiropas Savienībai	5	10	Biežāk uzdotie jautājumi	17
1.7	Prečzīmes	5			
2	Kas ir kastē	6			
3	Kas vēl jums būs nepieciešams	6			
4	Ko jūs varat darīt ar savām austiņām	7			
5	Jūsu bluetooth stereo austiņu pārskats	8			
6	Sākam	9			
6.1	Austiņu uzlādēšana	9			
6.2	Austiņu pievienošana pie sava mobilā telefona	9			
7	Bluetooth stereo austiņu lietošana	11			
7.1	Pievienošana pie mobilā telefona	11			
7.2	Automātiska enerģijas taupīšana	11			
7.3	Austiņu vadība	11			
7.4	Bluetooth stereo austiņu nēsāšana	13			

1 Svarīgi

1.1 Droša klausīšanās

Risks

Lai izvairītos no dzirdes pasliktināšanās, ierobežojiet laiku, cik ilgi lietojat austiņas ļoti skaļā skaļumā, un neregulējiet austiņas drošā skaļumā. Jo skaļāks skaļums, jo īsāks ir drošās klausīšanās laiks.



Ievērojiet sekojošos norādījumus, izmantojot savas austiņas.

- Klausieties saprātīgā skaļumā saprātīgu laika posmu.
- Uzmanieties, lai nepārtraukti nepalieliniet skaļumu, jo jūsu dzirde pielāgojas.
- Neuzgrieziet tik skaļi, ka vairs nedzirdat, kas notiek jums apkārt.
- Jums jāuzmanās vai uz laiku jāpārtrauc klausīšanās iespējami bīstamajās vietās.
- Šo austiņu izmantošana, kad abas ausis ir aizsegtas, nav ieteicama automašīnas vadīšanas laikā un dažās vietās var būt pat nelikumīga.
- Jūsu drošības dēļ izvairieties no mūzikas klausīšanās un telefona zvaniem, braucot ar automašīnu vai citos bīstamos gadījumos.

1.2 Elektriskie, magnētiskie un elektromagnētiskie lauki (EMF)

- 1 „Philips Electronics” ražo un pārdod daudzas preces tādiem klientiem, kuriem patīk elektroniskas lietas, kas spēj radīt un saņemt elektromagnētiskos signālus.
- 2 Viens no „Philips” vadošajiem biznesa principiem ir ievērot visus nepieciešamos veselības un drošības pasākumus, izgatavojot savas preces tā, lai tās atbilstu visām juridiskajām prasībām un EMF standartiem, kas ir spēkā preču ražošanas laikā.
- 3 „Philips” iz uzņemies radīt, izgatavot un tirgot tādas preces, kurām nav kaitīga ietekme uz veselību.
- 4 “Philips” apstiprina, ja viņu preces tiek izmantotas pareizi, tās ir drošas lietošanai pēc pašreiz pieejamiem zinātniskajiem pierādījumiem.
- 5 „Philips” ir aktīva loma starptautisko EMF un drošības standartu izveidē, kas ļauj viņiem paredzēt turpmākos standartizācijas jaunumus un ieviest tos savās precēs.

1.3 Vispārējā uzturēšana

Lai izvairītos no bojājumiem vai nepareizas darbības:

- Nepakļaujiet austiņas pārmērīgam karstumam.
- Nenometiet savas austiņas.
- Neļaujiet savām austiņām nokļūt ūdenī.
- Neizmantojiet nekādus tīrīšanas līdzekļus, kuru sastāvā ir alkohols, amonjaks, benzols vai abrazīvi materiāli.

Ja nepieciešams tīrīt, tad izmantojiet mīkstu drānu un, ja nepieciešams, samērcējiet to nedaudz ūdenī vai izšķīdinātā ziepju ūdenī, lai varētu notīrīt austiņas.

Par darbības un uzglabāšanas temperatūrām

- Nelietojiet un neuzglabājiet austiņas vietā, kur gaisa temperatūra ir zem -15°C (5°F) vai virs 55°C (131°F), jo tas var saīsināt jūsu bateriju kalpošanas laiku.

1.4 Atbrīvošanās no jūsu vecās preces



Jūsu prece ir radīta un izražota no augstākās kvalitātes materiāliem un sastāvdaļām, kuras var otrreiz pārstrādāt un izmantot. Ja precei ir

pievienots simbols ar pārsvītrotu atkritumu tvertni, tas nozīmē, ka prece atbilst Eiropas direktīvai 2002/96EK. Lūdzu, ziniet par vietējiem elektrisko un elektronisko preču savākšanas punktiem. Lūdzu, rīkojieties saskaņā ar vietējiem likumiem un neizmetiet savu veco precu precī kopā ar saviem ikdienas atkritumiem. Parieža atbrīvošanās no vecas preces palīdzēs novērst iespējamās negatīvās sekas dabai un cilvēku veselībai.

1.5 Integrētās baterijas izņemšana


Ja jūsu valstī nav elektronisko preču savākšanas / pārstrādes punktu, jūs varat pasargāt vidi, izņemot un otrreizēji pārstrādājot bateriju pirms preces izmešanas. Lūdzu, nogādājiet bateriju bateriju savākšanas un otrreizējās pārstrādes vietā.

Baterijas izņemšana iznīcinās precī.

Pārliecinieties, ka austiņas ir atvienotas no USB lādēšanas kabeļa, pirms izņemat baterijas.

Jūs varat izņemt bateriju, rīkojoties šādi.

- 1 Noplēsiet kreisās austiņas polsterējumu.
- 2 Izņemiet skrūves, kas tur skaļruņa plāksni vietā.
- 3 Izņemiet skaļruņa plāksni.
- 4 Pārgrieziet baterijas vadus.
- 5 Izņemiet bateriju.



1.6 Ziņojums Eiropas Savienībai




Ar šo “Philips Consumer Lifestyle”, BG P&A apliecina, ka “Philips Bluetooth” modeļa SHB9000 austiņas atbilst Direktīvas 1999/5/EK pamatprasībām un citiem attiecīgiem tās nosacījumiem.

Iepazīstieties ar informāciju, kas atrodama lietošanas instrukcijas kompaktdiska galvenajā mapē vai Atbilstības deklarācijas pielikumā.


1.7 Prečzīmes

Prečzīmes ir “Koninklijke Philips Electronics N.V.” vai kompānijas attiecīgo tīpašnieku tīpašums. “Bluetooth” nosaukuma prečzīme un logotipi ir “Bluetooth SIG Inc.” tīpašums un “Koninklijke Philips Electronics N.V.” tos lieto saskaņā ar licenci.

2 Kas ir kastē:



Bluetooth ausiņas




USB lādēšanas kabelis



Ātrās palaišanas instrukcija



CD ar lietošanas instrukciju



Somiņa



Audio kabelis

3 Kas vēl jums būs nepieciešams:

Mobilais telefons, kuram ir bluetooth stereo straumēšanas funkcija, t.i. kuram ir bluetooth A2DP profils.

Citas ierīces (piezīmjdatori, kabatdatori, bluetooth adapteri, PP3 atskaņotāji u.c.) arī der, ja tiem ir austiņu atbalstītais bluetooth profils. Šie profili ir:

Bezvadu brīvroku sakariem:

- Bluetooth austiņu profils (HSP) vai bluetooth brīvroku profils (HFP).

Bezvadus stereo klausīšanai:

- Bluetooth uzlabotais audio sadales profils (A2DP).

Bezvadus mūzikas vadībai:

- Bluetooth audio video tālvadības profils (AVRCP).


Austiņām ir bluetooth 2.0 versija, bet tās darbosies arī ar ierīcēm, kurām ir citas bluetooth versijas, kas atbalsta iepriekšminētos profilus.

4 Ko jūs varat darīt ar savām austiņām

Ar savām „Philips” austiņām jūs varat:

- veikt bezvadu brīvroku sarunas
- klausīties mūziku bez vadiem
- kontrolēt mūziku bez vadiem
- pārslēgties starp zvaniem un mūziku
- Klausieties mūziku ar ierīcēm, kurām nav bluetooth, izmantojot pievienoto audio kabeli

5 Jūsu bluetooth stereo austiņu pārskats



6 Sākam

6.1 Austiņu uzlādēšana

Pirms austiņu pirmās izmantošanas reizes lādējiet akumulatoru 6 stundas, lai iegūtu optimālu akumulatora kapacitāti un darbības mūža ilgumu.

Brīdinājums

Lietot tikai oriģinālo USB lādēšanas kabeli. Cita lādētāja izmantošana var sabojāt vai iznīcināt austiņas.

Iespraudiet USB lādēšanas kabeli sava datora USB ligzdā un pievienojiet lādētāja kabeli austiņu lādēšanas ligzdai.

Uzmanību!

Pabeidziet zvanu pirms lādējat austiņas, jo austiņu savienošana ar lādētāju pārtrauks esošo zvanu.

Lādēšanas laikā LED indikators degs sarkanā krāsā. LED izslēgsies, kad lādēšana būs beigusies. Parasti pilnīga uzlādēšana ilgst četras stundas. Austiņas jūs lādēšanas laikā varat izmantot.

6.2 Austiņu pievienošana pie sava mobilā telefona


Jūsu bluetooth stereo austiņas ir jāsapāro ar jūsu mobilo tālruni pirms tas tiek savienots un izmantots ar jūsu tālruni pirmo reizi. “Sapārošana” izveidos unikālu šifrētu saiti starp jūsu mobilo tālruni un austiņām.


Sapārošana jāveic:

- pirms austiņu izmantošanas ar mobilo tālruni pirmo reizi, vai
- pēc vairāk nekā divu bluetooth ierīču sapārošanas ar jūsu austiņām. Jūsu austiņas savā atmiņā var saglabāt divas sapārotas ierīces, ja jūs pārņemat vairāk nekā divas ierīces, tad vecākā sapārotā ierīce tiek pārrakstīta.
- “Pārošana” atšķiras no “savienošanas”, jo pārošana parasti ir jāveic tikai vienreiz, savukārt telefons un austiņas ir “jāsavieno” katru reizi, kad viena no šīm abām ierīcēm ir tikusi izslēgta vai bijusi ārpus uztveršanas zonas.

Lai savienotu austiņas ar jūsu mobilo telefonu

Pārliecinieties, ka austiņas ir uzlādētas, jūsu mobilais tālrunis ir ieslēgts, un tā bluetooth funkcija ir aktivizēta. Apskatieties sava tālruna lietotāja rokasgrāmatā, lai uzzinātu, kā jūsu telefonā ieslēgt bluetooth.

- 1 Ar izslēgtām austiņām spiediet , līdz LED sāk mirgot secīgi sarkanā un zilā krāsās. Austiņas paliks “sapārošanas režīmā” 5 minūtes.
- 2 Pārošana parasti ietver dažus vienkāršus soļus, kas izklāstīti turpinājumā; lūdzu, sīkāku informāciju skatiet sava telefona lietotāja rokasgrāmatā.



- 3 Pieklūstiet jūsu mobilā telefona izvēlnei, kas parasti saucas “Iestatīšana”, “Iestatījumi”, “Bluetooth” vai “Savienojamība”. Izvēlieties opciju, lai atklātu vai meklētu bluetooth ierīces. Pēc dažām sekundēm jūsu telefonam būtu jānorāda, ka tas ir atradis “Philips SHB9000”.
- 4 Kad būsiet izvēlējies “Philips SHB9000” savā mobilajā telefonā, parasti jums būs jāapstiprina sapārošana un jāievada piekļuves kods. Lūdzu, ievadiet austiņu piekļuves kodu “0000” (četras nulles).

Pēc veiksmīgas sapārošanas austiņas savienosies ar mobilo telefonu. Jūs dzirdēsiet garu pīkstieni, kas apstiprinās veiksmīgu sapārošanu, un austiņu LED krāsa mainīsies no mirgojoši sarkanas/zilas uz periodiski mirgojošu zilu ik pēc trīs sekundēm.

7 Bluetooth stereo austiņu lietošana

7.1 Pievienošana pie mobilā telefona

Ieslēdziet austiņas, piespiežot **C**, līdz iedegsies LED. Kad austiņas ir ieslēgtas, tās automātiski atkārtoti savienosies ar pēdējo ierīci, ar kuru tās bija savienotas. Ja pēdējā savienotā ierīce nav pieejama, austiņas mēģina atkārtoti savienoties ar priekšpēdējo ierīci, kas bija savienota ar austiņām. Ja jūs ieslēdzat mobilo telefonu vai tā bluetooth funkciju **pēc tam**, kad ir ieslēgtas austiņas, savienojiet austiņas ar telefonu no jūsu telefona bluetooth izvēlnes.

7.2 Automātiska enerģijas taupīšana

















Ja jūsu austiņas nevar atrast nevienu Bluetooth ierīci, ar kuru savienoties, piecu minūšu laikā, to strāvas padeve automātiski samazināsies, lai taupītu akumulatora darbības mūža ilgumu.

7.3 Austiņu vadība



Lai vadītu austiņas, uzstiet, pieturiet un divreiz uzstiet uz austiņu pogām. “Uzsitiens”, “turēšana” un “divkārs uzstiens” atšķiras pogas piespiešanas ilguma un ātruma ziņā.

Turpinājumā esošajā tabulā redzams, kā darboties ar austiņām:

Lai:	Darīet šādi:	Skaņas un LED indikatora reakcija
lieietu sapārošanas režīmā	Piespiediet  līdz LED sāk Pārmaiņus mirgot sarkanā/zilā krāsā	Mainīga sarkanās/zilās krāsas mirgošana
ieslēgtu austiņas	Piespiediet  uz 2 sekundēm	<ul style="list-style-type: none"> • 3x mirgo sarkanā krāsā: akumulators ir tukšs. • 2x mirgo sarkanā krāsā: > 25% no uzlādētā akumulatora atlikuši. • 1x mirgo zilā krāsā: > 50% no uzlādētā akumulatora atlikuši.
Izslēgtu austiņas	Turiet  1 min. un 4 sek.	viens garš signāls
Atskaņotu/pauzētu mūziku	Uzsitiet uz 	
Apturētu mūziku	Turiet 	
Pārlēktu uz priekšu/atpakaļ	Uzsitiet uz  vai 	
FullSound ieslēgts/izslēgts	Vienlaicīgi turiet  un  4 sek.	Viens īss pīkstiens: ieslēgts divi īsi pīkstieni: izslēgts
Noregulētu skaļumu	Uzsitiet uz VOL- vai VOL+	
Paceliet klausuli / Nolieciet klausuli	Uzsitiet uz 	
Atbildētu uz 2. zvani / aizturētu pirmo zvani / pārslēgtos atpakaļ*	Uzsitiet uz 	
Atteiktu zvani	Turiet 	Viens garš pīkstiens
Vēlreiz zvanītu uz pēdējo numuru	Divkārtšs uzsitens uz 	Divi īsi pīkstieni
Aktivizētu balss zvani*	Turiet  līdz atskan skaņas signāls	viens īss pīkstiens
Atslēgtu mikrofonu	Divkārtšs uzsitens uz  (zvana laikā)	Īss pīkstiens ik pēc piecām sekundēm, līdz klusums tiek izslēgts.
Pārdresējiet zvani uz "phone"*	Turiet 	Viens īss pīkstiens

Citi statusa indikatori:

Savienots ar bluetooth ierīci (atrodies gaidstāves režīmā vai klausoties mūziku)	Zila gaisma mirgo ik pēc 3 sekundēm.
Gatavs sapārošanai	Sapārošanas režīmā nepārtraukti gaisma pārmaiņus mirgo ar sarkanu gaismu un zilu gaismu.
Izslēgts, bet nav savienots	Ātri mirgo zila gaisma.
Zvana laikā	Kamēr zvana telefons, ātri mirgo zila gaisma (divreiz sekundē). Pēc atbildēšanas uz zvani mirgošana palēninās līdz vienai reizei sekundē.
Tukšs akumulators	LED mirgos sarkanā nevis zilā krāsā. Ik pēc minūtes būs dzirdams īss dubults pīkstiens, kad runāšanas laikam būs atlikušas piecas vai mazāk minūtes.

*Pieejams, ja jūsu mobilais telefons atbalsta šo opciju

7.4. Bluetooth stereo austiņu nēsāšana

Galvas stiprinājums ir pilnībā regulējams, lai pielāgotos jūsu vēlmēm. Mīkstie putu polsterējumi nodrošina lielisku skaņas izolāciju un ilgstošu klausīšanās komfortu.

Jūs varat sagriezt austiņu vienpusējai klausīšanai, DJ dziesmu mikšēšanai un pārbaudei.

Salokiet austiņas, abas austiņas ielokot uz iekšu un ievietojiet tās ceļojumu somiņā pārvadāšanai.




8 Jūsu bluetooth stereo austiņu biežāka lietošana

8.1 Izmantojiet ar audio kabeli

Bluetooth var neizmantot, ja izmanto austiņu audio ligzdu. Bezvada darbība nozīmē to, ka, lai klausītos mūziku, nav nepieciešama bateriju enerģija. Mikrofons un „FullSound” digitālā skaņa pastiprinātājs nedarbosies, izmantojot audio kabeli.

! Beidziet savu sarunu pirms audio ligzdas pieslēgšanas, tā kā tas izslēgs bateriju jaudu un pārtrauks zvanu.

Pievienojiet vienu audio kabeļa vadu austiņu audio ligzundai un otru – mūzikas ierīces austiņu ligzundai.



8.2 Uzziniet, kāds ir bateriju stāvokli

Uzreiz pēc austiņu ieslēgšanas LED norādīs akumulatora statusu.

LED uzvedība	Akumulatora statuss
3x mirgo sarkanā krāsā	Atlikuši mazāk par 25% akumulatora
2x mirgo sarkanā krāsā	Atlikuši mazāk par 50% no uzlādētā akumulatora
1x mirgo zilā krāsā	Atlikuši 50% vai vairāk no uzlādētā akumulatora

LED nepārtraukti mirgos sarkanā krāsā, kad būs atlikušas 5 minūtes sarunu laika. Jūs dzirdēsiet arī divus īsus pīkstienus ik pēc minūtes, kas atgādinās jums, ka jābeidz zvans, vai jāpārceļ tas uz jūsu telefonu, pirms akumulators izslēdzas.


8.3 Uzziniet par vienlaicīgu skaņas un audio izmantošanu

Jūsu bluetooth stereo austiņas var savienot ar

- vienu bluetooth audio ierīci (kas atbalsta A2DP un AVRCP bluetooth profilu), un
- vienu bluetooth saziņas ierīci (kas atbalsta HFP vai HSP bluetooth profilu) vienlaicīgi.

Tādējādi jūs varat savienot savas bluetooth stereo austiņas:



- ar bluetooth stereo iespējotu telefonu, lai klausītos mūziku un veiktu zvanus, vai
- ar Bluetooth telefonu, kas neatbalsta Bluetooth stereo (A2DP), lai pārvaldītu zvanus un tajā pašā laikā Bluetooth audio ierīce (Bluetooth atbalstīts MP3 atskaņotājs, Bluetooth audio adapters u.c.), lai klausītos mūziku. Obligāti vispirms sapārojiet tālruni ar savām bluetooth austiņām, tad izslēdziet gan telefonu, gan austiņas, lai pēc tam sapārotu ar bluetooth audio ierīci.

Ar SwitchStream funkciju jūs varat klausīties mūziku un pārraudzīt savus zvanus vienlaicīgi. Pat klausoties mūziku jūs dzirdēsiet zvana toni, saņemot zvanu, un varēsiet pārslēgties uz zvanu, vienkārši uzsitot uz  pogas.

8.4 Uzziniet par FullSound

FullSound ir vieds digitālās skaņas uzlabošanas algoritms, kas darbojas ar jaudīgu procesoru jūsu bluetooth austiņu iekšpusē.

Tas atjauno un uzlabo basus, augstās frekvences, stereo efektus un saspiestās mūzikas dinamiku, un rada dabiskāku, “reālās dzīves” skaņas pieredzi, balstoties uz daudziem akustikas izpētes un skaņošanas gadiem.

Ja aktivizēta FullSound funkcija, tā samazina mūzikas atskaņošanas laiku par mazāk nekā 10%. Funkcija tiek aktivizēta, kad jūs iegādājaties šo produktu; lai izslēgtu vai ieslēgtu FullSound, vienlaicīgi turiet  un  4 sekundes. Jūs dzirdēsiet vienu īsu pīkstieni, kad ieslēgsiet “FullSound”, un divus īsus pīkstienus – kad izslēgsiet “FullSound”.

Padoms

„FullSound” funkcijas ir pieejamas bezvada operāciju laikā, bet nevis tad, kad tiek izmantota audio ligzda.

9 Tehniskie dati

- Līdz pat 17 stundām atskaņošanas vai 18 stundām sarunu laika.
- Līdz pat 400 stundām gaidstāves laikā.
- Parastais pilnīgas uzlādes laiks: 4 stundas
- Lādējams Litija polimēru akumulators (460mAh)
- Bluetooth 2.0+EDR, bluetooth stereo atbalsts (A2DP – Advanced Audio Distribution Profile (Uzlabots audio izplatīšanas profils), AVRCP – Audio Video Remote Control Profile (Audio video tālvadības pults profils)), bluetooth mono atbalsts (HSP – Headset Profile (Austiņu profils), HFP – Hands-Free Profile (Brīvroku profils))
- FullSound digitālās skaņas uzlabošana
- Digitālā atbalss un trokšņa samazināšana.
- 3,5 mm audio ligzda bezvada telefona režīmam.
- Regulējams, salokāms galvas stiprinājums.
- Skaņu izolējošs polsterējums.
- Darbības diapazons līdz pat 15 metriem (50 pēdas).

Tehniskie dati var mainīties bez iepriekšēja brīdinājuma.

10 Biežāk uzdotie jautājumi

Bluetooth austiņas neieslēdzas.

Akumulators ir gandrīz tukšs.

Uzlādējiet savas bluetooth austiņas.

Bluetooth austiņas neieslēdzas.

Audio kabelis pievienots.

Izraujiet audio kabeli.

Nav savienojuma ar mobilo telefonu.

Bluetooth nav aktivizēts.

Aktivizējiet bluetooth savā mobilajā telefonā, un ieslēdziet austiņas pēc telefona ieslēgšanas.

Mobilais telefons nevar atrast austiņas.

- Austiņas var būt savienotas ar citu iepriekš sapārotu ierīci.
Izslēdziet esošo savienoto ierīci vai novietojiet to ārpus uztveršanas zonas.
 - Sapārošanas iespējams tika atiestatītas vai arī austiņas iepriekš tika sapārotas ar citu ierīci.
Sāciet sapārošanas procesu, kā aprakstīts šajā lietotāja rokasgrāmatā.
-

Pārzvanīšana nedarbojas.

Iespējams jūsu mobilais tālrunis šo funkciju neatbalsta.

Balss zvans nedarbojas.

Iespējams jūsu mobilais tālrunis šo funkciju neatbalsta.

Austiņas ir savienotas ar bluetooth stereo iespējotu telefonu, bet mūzika tiek atskaņota tikai pa tālruņa skaļruni.

Telefonam var būt opcija atskaņot mūziku pa skaļruni vai austiņām.

Apskatieties sava telefona lietotāja rokasgrāmatā, kā pārslēgt mūzikas atskaņošanu uz austiņām.

Audio kvalitāte, straumējot no telefona, ir ļoti zema vai arī audiostraumējums nedarbojas vispār.

Iespējams telefons nav salāgojams ar A2DP un atbalsta tikai (mono) HSP/HFP.

Pārbaudiet sava telefona salāgojamību.

Audio kvalitāte ir slikta, un ir dzirdami krakšķoši trokšņi.

Bluetooth audio avots ir ārpus uztveršanas zonas.

Samaziniet attālumu starp austiņām un bluetooth audio avotu, vai likvidējiet šķēršļus starp tiem.

Es dzirdu, taču nevaru kontrolēt mūziku savā ierīcē (piem., pārlēkt uz priekšu/atpakaļ).

Bluetooth audio avots neatbalsta AVRCP.

Pārbaudiet to sava audio avota lietotāja rokasgrāmatā.

Lūdzu, apmeklējiet www.philips.com/support, lai iegūtu papildu atbalstu.

