

SHB9001



[www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome)

LV Bluetooth stereo austiņas

**PHILIPS**

---

# Saturs

<b>1</b>	<b>Svarīgi</b>	<b>3</b>	<b>8</b>	<b>Jūsu bluetooth stereo austiņu biežāka lietošana</b>	<b>14</b>
1.1	Droša klausīšanās	3	8.1	Izmantojiet ar audio kabeli	14
1.2	Elektriskie, magnētiskie un elektromagnētiskie lauki („EMF“)	3	8.2	Uzziniet, kāds ir bateriju stāvokli	14
1.3	Vispārējā uzturēšana	4	8.3	Uzziniet par vienlaicīgu skaņas un audio izmantošanu	15
1.4	Atbrīvošanās no jūsu vecās preces	4	8.4	Uzziniet par „FullSound”	15
1.5	Integrētās baterijas izņemšana	4			
1.6	Ziņojums Eiropas Savienībai	5	<b>9</b>	<b>Tehniskie dati</b>	<b>16</b>
1.7	Prečzīmes	5	<b>10</b>	<b>Biežāk uzdotie jautājumi</b>	<b>17</b>
<b>2</b>	<b>Kas ir kastē</b>	<b>6</b>			
<b>3</b>	<b>Kas vēl jums būs nepieciešams</b>	<b>6</b>			
<b>4</b>	<b>Ko jūs varat darīt ar savām austiņām</b>	<b>7</b>			
<b>5</b>	<b>Jūsu bluetooth stereo austiņu pārskats</b>	<b>8</b>			
<b>6</b>	<b>Sākam</b>	<b>9</b>			
6.1	Austiņu uzlādēšana	9			
6.2	Austiņu pievienošana pie sava mobilā telefona	9			
<b>7</b>	<b>Bluetooth stereo austiņu lietošana</b>	<b>11</b>			
7.1	Pievienošana pie mobilā telefona	11			
7.2	Automātiska enerģijas taupīšana	11			
7.3	Austiņu vadība	11			
7.4	Bluetooth stereo austiņu nēsāšana	13			

# 1 Svarīgi

## 1.1 Droša klausīšanās

### Risks

Lai izvairītos no dzirdes pasliktināšanās, ierobežojiet laiku, cik ilgi lietojat austiņas ļoti skaļā skaļumā, un noregulējiet austiņas drošā skaļumā. Jo skaļāks skaļums, jo īsāks ir drošās klausīšanās laiks.



### Ievērojiet sekojošos norādījumus, izmantojot savas austiņas.

- Klausieties saprātīgā skaļumā saprātīgu laika posmu.
- Uzmanieties, lai nepārtraukti nepalieliniet skaļumu, jo jūsu dzirde pielāgojas.
- Neuzgrieziet tik skaļi, ka vairs nedzirdat, kas notiek jums apkārt.
- Jums jāuzmanās vai uz laiku jāpārtrauc klausīšanās iespējami bīstamajās vietās.
- Šo austiņu izmantošana, kad abas ausis ir aizsegtas, nav ieteicama automašīnas vadīšanas laikā un dažās vietās var būt pat nelikumīga.
- Jūsu drošības dēļ izvairieties no mūzikas klausīšanās un telefona zvaniem, braucot ar automašīnu vai citos bīstamos gadījumos.
- Ja jebkāda veida austiņām tiek noregulēts pārmērīgi augsts skaņas spiediens, lietotājs var zaudēt dzirdi.

## 1.2 Elektriskie, magnētiskie un elektromagnētiskie lauki (EMF)

- 1 „Philips Electronics” ražo un pārdod daudzas preces tādiem klientiem, kuriem patīk elektroniskas lietas, kas spēj radīt un saņemt elektromagnētiskos signālus.
- 2 Viens no „Philips” vadošajiem biznesa principiem ir ievērot visus nepieciešamos veselības un drošības pasākumus, izgatavojot savas preces tā, lai tās atbilstu visām juridiskajām prasībām un EMF standartiem, kas ir spēkā preču ražošanas laikā.
- 3 „Philips” ir uzņēmies radīt, izgatavot un tirgot tādas preces, kurām nav kaitīga ietekme uz veselību.
- 4 “Philips” apstiprina, ja viņu preces tiek izmantotas pareizi, tās ir drošas lietošanai pēc pašreiz pieejamiem zinātniskajiem pierādījumiem.
- 5 „Philips” ir aktīva loma starptautisko EMF un drošības standartu izveidē, kas ļauj viņiem paredzēt turpmākos standartizācijas jaunumus un ieviest tos savās precēs.

### 1.3 Vispārējā uzturēšana

#### Lai izvairītos no bojājumiem vai nepareizas darbības:

- Nepakļaujiet austiņas pārmērīgam karstumam.
- Nenometiet savas austiņas.
- Neļaujiet savām austiņām nokļūt ūdenī.
- Neizmantojiet nekādus tīrīšanas līdzekļus, kuru sastāvā ir alkohols, amonjaks, benzols vai abrazīvi materiāli.

Ja nepieciešams tīrīt, tad izmantojiet mīkstu drānu un, ja nepieciešams, samērcējiet to nedaudz ūdenī vai izšķīdinātā ziepju ūdenī, lai varētu notīrīt austiņas.

#### Par darbības un uzglabāšanas temperatūrām

- Nelietojiet un neuzglabāiet austiņas vietā, kur gaisa temperatūra ir zem  $-15^{\circ}\text{C}$  ( $5^{\circ}\text{F}$ ) vai virs  $55^{\circ}\text{C}$  ( $131^{\circ}\text{F}$ ), jo tas var saīsināt jūsu bateriju kalpošanas laiku.

### 1.4 Atbrīvošanās no jūsu vecās preces



Jūsu prece ir radīta un izražota no augstākās kvalitātes materiāliem un sastāvdaļām, kuras var otrreiz pārstrādāt un izmantot. Ja precei ir

pievienots simbols ar pārsvītrotu atkritumu tvertni, tas nozīmē, ka prece atbilst Eiropas direktīvai 2002/96EK. Lūdzu, ziniet par vietējiem elektrisko un elektronisko preču savākšanas punktiem. Lūdzu, rīkojieties saskaņā ar vietējiem likumiem un neizmetiet savu veco precī kopā ar saviem ikdienas atkritumiem. Parieža atbrīvošanās no vecas preces palīdzēs novērst iespējamās negatīvās sekas dabai un cilvēku veselībai.

### 1.5 Integrētās baterijas izņemšana


Ja jūsu valstī nav elektronisko preču savākšanas / pārstrādes punktu, jūs varat pasargāt vidi, izņemot un otrreizēji pārstrādājot bateriju pirms preces izmešanas. Lūdzu, nogādājiet bateriju bateriju savākšanas un otrreizējās pārstrādes vietā.

Baterijas izņemšana iznīcinās precī.

Pārliecinieties, ka austiņas ir atvienotas no USB lādēšanas kabeļa, pirms izņemat baterijas.

Jūs varat izņemt bateriju, rīkojoties šādi.

- 1 Noplēsiet kreisās austiņas polsterējumu.
- 2 Izņemiet skrūves, kas tur skaļruņa plāksni vietā.
- 3 Izņemiet skaļruņa plāksni.
- 4 Pārgrieziet baterijas vadus.
- 5 Izņemiet bateriju.



---

## 1.6 Ziņojums Eiropas Savienībai



Ar šo “Philips Consumer Lifestyle”, BU Accessories apliecina, ka “Philips Bluetooth” modeļa SHB9001 austiņas atbilst Direktīvas I 1999/5/EK pamatprasībām un citiem attiecīgiem tās nosacījumiem.



DoC AMB 554-9056.pdf  
Adobe Acrobat Document  
1,607 KB


---

## 1.7 Prečzīmes


Prečzīmes ir “Koninklijke Philips Electronics N.V.” vai kompānijas attiecīgo tīpašnieku tīpašums. “Bluetooth” nosaukuma prečzīme un logotipi ir “Bluetooth SIG Inc.” tīpašums un “Koninklijke Philips Electronics N.V.” tos lieto saskaņā ar licenci.

---

## 2 Kas ir kastē:




Bluetooth austiņas




USB lādēšanas kabelis



Ātrās palaišanas instrukcija



Somiņa



Audio kabelis

---

## 3 Kas vēl jums būs nepieciešams:

Mobilais telefons, kuram ir bluetooth stereo straumēšanas funkcija, t.i. kuram ir bluetooth A2DP profils.

Citas ierīces (piezīmjdatori, kabadatori, bluetooth adapteri, PP3 atskaņotāji u.c.) arī der, ja tiem ir austiņu atbalstītais bluetooth profils. Šie profili ir:

### Bezvadu brīvroku sakariem:

- Bluetooth austiņu profils (HSP) vai bluetooth brīvroku profils (HFP).

### Bezvadu stereo klausīšanai:

- Bluetooth uzlabotais audio sadales profils (A2DP).

### Bezvadu mūzikas vadībai:

- Bluetooth audio video tālvadības profils (AVRCP).

Austiņām ir bluetooth 2.0 versija, bet tās darbosies arī ar ierīcēm, kurām ir citas bluetooth versijas, kas atbalsta iepriekšminētos profilus.


---

## 4 Ko jūs varat darīt ar savām austiņām

### **Ar savām „Philips” austiņām jūs varat:**

- veikt bezvadu brīvroku sarunas
- klausīties mūziku bez vadiem
- kontrolēt mūziku bez vadiem
- pārslēgties starp zvaniem un mūziku
- Klausieties mūziku ar ierīcēm, kurām nav bluetooth, izmantojot pievienoto audio kabeli

## 5 Jūsu bluetooth stereo austiņu pārskats





## 6 Sākam

### 6.1 Austiņu uzlādēšana

Pirms austiņu pirmās izmantošanas reizes lādējiet akumulatoru 6 stundas, lai iegūtu optimālu akumulatora kapacitāti un darbības mūža ilgumu.

#### Brīdinājums

Lietot tikai oriģinālo USB lādēšanas kabeli. Cita lādētāja izmantošana var sabojāt vai iznīcināt austiņas.

Iespraudiet USB lādēšanas kabeli sava datora USB ligzdā un pievienojiet lādētāja kabeli austiņu lādēšanas ligzdai.

#### Uzmanību!

Pabeidziet zvanu pirms lādējat austiņas, jo austiņu savienošana ar lādētāju pārtrauks esošo zvanu.

Lādēšanas laikā LED indikators degs sarkanā krāsā. LED izslēgsies, kad lādēšana būs beigusies. Parasti pilnīga uzlādēšana ilgst četras stundas. Austiņas jūs lādēšanas laikā varat izmantot.

### 6.2 Austiņu pievienošana pie sava mobilā telefona


Jūsu bluetooth stereo austiņas ir jāsapāro ar jūsu mobilo tālruni pirms tas tiek savienots un izmantots ar jūsu tālruni pirmo reizi. “Sapārošana” izveidos unikālu šifrētu saiti starp jūsu mobilo tālruni un austiņām.

#### Sapārošana jāveic:

- pirms austiņu izmantošanas ar mobilo tālruni pirmo reizi, vai
- pēc vairāk nekā divu bluetooth ierīču sapārošanas ar jūsu austiņām. Jūsu austiņas savā atmiņā var saglabāt divas sapārotas ierīces, ja jūs pārņemat vairāk nekā divas ierīces, tad vecākā sapārotā ierīce tiek pārrakstīta.
- “Pārošana” atšķiras no “savienošanas”, jo pārošana parasti ir jāveic tikai vienreiz, savukārt telefons un austiņas ir “jāsavieno” katru reizi, kad viena no šīm abām ierīcēm ir tikusi izslēgta vai bijusi ārpus uztveršanas zonas.

## Lai savienotu austiņas ar jūsu mobilo telefonu

Pārliecinieties, ka austiņas ir uzlādētas, jūsu mobilais tālrunis ir ieslēgts, un tā bluetooth funkcija ir aktivizēta. Apskatieties sava tālruna lietotāja rokasgrāmatā, lai uzzinātu, kā jūsu telefonā ieslēgt bluetooth.

- 1 Ar izslēgtām austiņām spiediet , līdz LED sāk mirgot secīgi sarkanā un zilā krāsās. Austiņas paliks “sapārošanas režīmā” 5 minūtes.
- 2 Pārošana parasti ietver dažus vienkāršus soļus, kas izklāstīti turpinājumā; lūdzu, sīkāku informāciju skatiet sava telefona lietotāja rokasgrāmatā.



- 3 Pieklūstiet jūsu mobilā telefona izvērnei, kas parasti saucas “Iestatīšana”, “Iestatījumi”, “Bluetooth” vai “Savienojamība”. Izvēlieties opciju, lai atklātu vai meklētu bluetooth ierīces. Pēc dažām sekundēm jūsu telefonam būtu jānorāda, ka tas ir atradis “Philips SHB9001”.
- 4 Kad būsiet izvēlējies “Philips SHB9001” savā mobilajā telefonā, parasti jums būs jāapstiprina sapārošana un jāievada piekļuves kods. Lūdzu, ievadiet austiņu piekļuves kodu “0000” (četras nulles).

Pēc veiksmīgas sapārošanas austiņas savienosies ar mobilo telefonu. Jūs dzirdēsiet garu pīkstieni, kas apstiprinās veiksmīgu sapārošanu, un austiņu LED krāsa mainīsies no mirgojoši sarkanas/zilas uz periodiski mirgojošu zilu ik pēc trīs sekundēm.

## 7 Bluetooth stereo austiņu lietošana

### 7.1 Pievienošana pie mobilā telefona

Ieslēdziet austiņas, piespiežot **C**, līdz iedegsies LED. Kad austiņas ir ieslēgtas, tās automātiski atkārtoti savienosies ar pēdējo ierīci, ar kuru tās bija savienotas. Ja pēdējā savienotā ierīce nav pieejama, austiņas mēģina atkārtoti savienoties ar priekšpēdējo ierīci, kas bija savienota ar austiņām. Ja jūs ieslēdzat mobilo telefonu vai tā bluetooth funkciju **pēc tam**, kad ir ieslēgtas austiņas, savienojiet austiņas ar telefonu no jūsu telefona bluetooth izvēlnes.

### 7.2 Automātiska enerģijas taupīšana

















Ja jūsu austiņas nevar atrast nevienu Bluetooth ierīci, ar kuru savienoties, piecu minūšu laikā, to strāvas padeve automātiski samazināsies, lai taupītu akumulatora darbības mūža ilgumu.

### 7.3 Austiņu vadība



Lai vadītu austiņas, uzsitiet, pieturiet un divreiz uzsitiet uz austiņu pogām. “Uzsitiens”, “turēšana” un “divkārsš uzsitiens” atšķiras pogas piespiešanas ilguma un ātruma ziņā.

Turpinājumā esošajā tabulā redzams, kā darboties ar austiņām:

Lai:	Darīet šādi:	Skaņas un LED indikatora reakcija
lieietu sapārošanas režīmā	Piespiediet  līdz LED sāk Pārmaiņus mirgot sarkanā/zilā krāsā	Mainīga sarkanās/zilās krāsas mirgošana
ieslēgtu austiņas	Piespiediet  uz 2 sekundēm	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 3x mirgo sarkanā krāsā: akumulators ir tukšs.</li> <li>• 2x mirgo sarkanā krāsā: &gt; 25% no uzlādētā akumulatora atlikuši.</li> <li>• 1x mirgo zilā krāsā: &gt; 50% no uzlādētā akumulatora atlikuši.</li> </ul>
Izslēgtu austiņas	Turiet  1 min. un 4 sek.	viens garš signāls
Atskaņotu/pauzētu mūziku	Uzsitiet uz 	
Apturētu mūziku	Turiet 	
Pārlēktu uz priekšu/atpakaļ	Uzsitiet uz  vai 	
FullSound ieslēgts/izslēgts	Vienlaicīgi turiet  un  4 sek.	Viens īss pīkstiens: ieslēgts divi īsi pīkstieni: izslēgts
Noregulētu skaļumu	Uzsitiet uz <b>VOL-</b> vai <b>VOL+</b>	
Paceliet klausuli / Nolieciet klausuli	Uzsitiet uz 	
Atbildētu uz 2. zvani / aizturētu pirmo zvani / pārslēgtos atpakaļ*	Uzsitiet uz 	
Atteiktu zvani	Turiet 	Viens garš pīkstiens
Vēlreiz zvanītu uz pēdējo numuru	Divkārtšs uzsitiens uz 	Divi īsi pīkstieni
Aktivizētu balss zvani*	Turiet  līdz atskan skaņas signāls	viens īss pīkstiens
Atslēgtu mikrofonu	Divkārtšs uzsitiens uz  (zvana laikā)	Īss pīkstiens ik pēc piecām sekundēm, līdz klusums tiek izslēgts.
Pārdresējiet zvani uz "phone"*	Turiet 	Viens īss pīkstiens

Citi statusa indikatori:

Savienots ar bluetooth ierīci (atrodoties gaidstāves režīmā vai klausoties mūziku)	Zila gaisma mirgo ik pēc 3 sekundēm.
Gatavs sapārošanai	Sapārošanas režīmā nepārtraukti gaisma pārmaiņus mirgo ar sarkanu gaismu un zilu gaismu.
Ieslēgts, bet nav savienots	Ātri mirgo zila gaisma.
Zvana laikā	Kamēr zvana telefons, ātri mirgo zila gaisma (divreiz sekundē). Pēc atbildēšanas uz zvani mirgošana palēninās līdz vienai reizei sekundē.
Tukšs akumulators	LED mirgos sarkanā nevis zilā krāsā. Ik pēc minūtes būs dzirdams īss dubults pīkstiens, kad runāšanas laikam būs atlikušas piecas vai mazāk minūtes.

\*Pieejams, ja jūsu mobilais telefons atbalsta šo opciju

#### 7.4. Bluetooth stereo austiņu nēsāšana

Galvas stiprinājums ir pilnībā regulējams, lai pielāgotos jūsu vēlmēm. Mīkstie putu polsterējumi nodrošina lielisku skaņas izolāciju un ilgstošu klausīšanās komfortu.

Jūs varat sagriezt austiņu vienpusējai klausīšanai, DJ dziesmu mikšēšanai un pārbaudei.

Salokiet austiņas, abas austiņas ielokot uz iekšu un ievietojiet tās ceļojumu somiņā pārvadāšanai.




## 8 Jūsu bluetooth stereo austiņu biežāka lietošana

### 8.1 Izmantojiet ar audio kabeli

Bluetooth var neizmantot, ja izmanto austiņu audio ligzdu. Bezvada darbība nozīmē to, ka, lai klausītos mūziku, nav nepieciešama bateriju enerģija. Mikrofons un „FullSound” digitālā skaņa pastiprinātājs nedarbosies, izmantojot audio kabeli.

**!** Beidziet savu sarunu pirms audio ligzdas pieslēgšanas, tā kā tas izslēgs bateriju jaudu un pārtrauks zvanu.

Pievienojiet vienu audio kabeļa vadu austiņu audio ligzundai un otru – mūzikas ierīces austiņu ligzundai.



### 8.2 Uzziniet, kāds ir bateriju stāvokli

Uzreiz pēc austiņu ieslēgšanas LED norādīs akumulatora statusu.

LED uzvedība	Akumulatora statuss
3x mirgo sarkanā krāsā	Atlikuši mazāk par 25% akumulatora
2x mirgo sarkanā krāsā	Atlikuši mazāk par 50% no uzlādētā akumulatora
1x mirgo zilā krāsā	Atlikuši 50% vai vairāk no uzlādētā akumulatora

LED nepārtraukti mirgos sarkanā krāsā, kad būs atlikušas 5 minūtes sarunu laika. Jūs dzirdēsiet arī divus īsus pīkstienus ik pēc minūtes, kas atgādinās jums, ka jābeidz zvans, vai jāpārceļ tas uz jūsu telefonu, pirms akumulators izslēdzas.


### 8.3 Uzziniet par vienlaicīgu skaņas un audio izmantošanu

Jūsu bluetooth stereo austiņas var savienot ar

- vienu bluetooth audio ierīci (kas atbalsta A2DP un AVRCP bluetooth profilu), un
- vienu bluetooth saziņas ierīci (kas atbalsta HFP vai HSP bluetooth profilu) vienlaicīgi.

Tādējādi jūs varat savienot savas bluetooth stereo austiņas:



- ar bluetooth stereo iespējotu telefonu, lai klausītos mūziku un veiktu zvanus, vai
- ar Bluetooth telefonu, kas neatbalsta Bluetooth stereo (A2DP), lai pārvaldītu zvanus un tajā pašā laikā Bluetooth audio ierīce (Bluetooth atbalstīts MP3 atskaņotājs, Bluetooth audio adapters u.c.), lai klausītos mūziku. Obligāti vispirms sapārojiet tālruni ar savām bluetooth austiņām, tad izslēdziet gan telefonu, gan austiņas, lai pēc tam sapārotu ar bluetooth audio ierīci.

Ar SwitchStream funkciju jūs varat klausīties mūziku un pārraudzīt savus zvanus vienlaicīgi. Pat klausoties mūziku jūs dzirdēsiet zvana toni, saņemot zvanu, un varēsiet pārslēgties uz zvanu, vienkārši uzsitot uz  pogas.

### 8.4 Uzziniet par FullSound

FullSound ir vieds digitālās skaņas uzlabošanas algoritms, kas darbojas ar jaudīgu procesoru jūsu bluetooth austiņu iekšpusē.

Tas atjauno un uzlabo basus, augstās frekvences, stereo efektus un saspiestās mūzikas dinamiku, un rada dabiskāku, “reālās dzīves” skaņas pieredzi, balstoties uz daudziem akustikas izpētes un skaņošanas gadiem.

Ja aktivizēta FullSound funkcija, tā samazina mūzikas atskaņošanas laiku par mazāk nekā 10%. Funkcija tiek aktivizēta, kad jūs iegādājaties šo produktu; lai izslēgtu vai ieslēgtu FullSound, vienlaicīgi turiet  un  4 sekundes. Jūs dzirdēsiet vienu īsu pīkstieni, kad ieslēgsiet “FullSound”, un divus īsus pīkstienus – kad izslēgsiet “FullSound”.



#### Padoms

„FullSound” funkcijas ir pieejamas bezvada operāciju laikā, bet nevis tad, kad tiek izmantota audio ligzda.

---

## 9 Tehniskie dati

- Līdz pat 17 stundām atskaņošanas vai 18 stundām sarunu laika.
- Līdz pat 400 stundām gaidstāves laikā.
- Parastais pilnīgas uzlādes laiks: 4 stundas
- Lādējams Litija polimēru akumulators (460mAh)
- Bluetooth 2.0+EDR, bluetooth stereo atbalsts (A2DP – Advanced Audio Distribution Profile (Uzlabots audio izplatīšanas profils), AVRCP – Audio Video Remote Control Profile (Audio video tālvadības pults profils)), bluetooth mono atbalsts (HSP – Headset Profile (Austiņu profils), HFP – Hands-Free Profile (Brīvroku profils))
- FullSound digitālās skaņas uzlabošana
- Digitālā atbalss un trokšņa samazināšana.
- 3,5 mm audio ligzda bezvada telefona režīmam.
- Regulējams, salokāms galvas stiprinājums.
- Skaņu izolējošs polsterējums.
- Darbības diapazons līdz pat 15 metriem (50 pēdas).

Tehniskie dati var mainīties bez iepriekšēja brīdinājuma.



---

## 10 Biežāk uzdotie jautājumi

---

### **Bluetooth austiņas neieslēdzas.**

Akumulators ir gandrīz tukšs.  
Uzlādējiet savas bluetooth austiņas.

---

### **Bluetooth austiņas neieslēdzas.**

Audio kabelis pievienots.  
Izraujiet audio kabeli.

---

### **Nav savienojuma ar mobilo telefonu.**

Bluetooth nav aktivizēts.  
Aktivizējiet bluetooth savā mobilajā telefonā, un  
ieslēdziet austiņas pēc telefona ieslēgšanas.

---

### **Mobilais telefons nevar atrast austiņas.**

- **Austiņas var būt savienotas ar citu iepriekš sapārotu ierīci.**  
Izslēdziet esošo savienoto ierīci vai novietojiet to ārpus uztveršanas zonas.
  - **Sapārošanas iespējams tika atiestatītas vai arī austiņas iepriekš tika sapārotas ar citu ierīci.**  
Sāciet sapārošanas procesu, kā aprakstīts šajā lietotāja rokasgrāmatā.
- 

### **Pārzvanīšana nedarbojas.**

Iespējams jūsu mobilais tālrunis šo funkciju neatbalsta.

---

### **Balss zvans nedarbojas.**

Iespējams jūsu mobilais tālrunis šo funkciju neatbalsta.

---

### **Austiņas ir savienotas ar bluetooth stereo iespējotu telefonu, bet mūzika tiek atskaņota tikai pa tālruņa skaļruni.**

Telefonam var būt opcija atskaņot mūziku pa skaļruni vai austiņām.  
Apskatieties sava telefona lietotāja rokasgrāmatā, kā pārslēgt mūzikas atskaņošanu uz austiņām.

---

### **Audio kvalitāte, straumējot no telefona, ir ļoti zema vai arī audiostraumējums nedarbojas vispār.**

Iespējams telefons nav salāgojams ar A2DP un atbalsta tikai (mono) HSP/HFP.  
Pārbaudiet sava telefona salāgojamību.

---

### **Audio kvalitāte ir sliktā, un ir dzirdami krakšķoši trokšņi.**

Bluetooth audio avots ir ārpus uztveršanas zonas.  
Samaziniet attālumu starp austiņām un bluetooth audio avotu, vai likvidējiet šķēršļus starp tiem.

---

### **Es dzirdu, taču nevaru kontrolēt mūziku savā ierīcē (piem., pārlēkt uz priekšu/atpakaļ).**

Bluetooth audio avots neatbalsta AVRCP.  
Pārbaudiet to sava audio avota lietotāja rokasgrāmatā.

---

### **Izmantojot USB uzlādes vadu, netiek veikta austiņu uzlāde vai tā tiek veikta ļoti lēni.**

USB porta nodrošinātā jauda ir nepietiekama vai tā netiek nodrošināta vispār.  
Jūsu USB portam būtu jānodrošina 500mA.  
Pievienojiet jūsu datoram vai darbderīgam USB centrmezglam citu USB portu.

---

Lūdzu, apmeklējiet [www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome), lai iegūtu papildu atbalstu.



© 2010 Koninklijke Philips Electronics N.V.

Visas tiesības aizsargātas.

Prečzīmes ir "Koninklijke Philips Electronics

N.V." vai kompānijas attiecīgo tīpašnieku

tīpašums.

Philips Consumer Lifestyle

AQ95-56F-992KR/2nd

(Report No. / Numéro du Rapport)

2008

(Year in which the CE mark is affixed / Année au cours de laquelle le marquage CE a été apposé)

## EC DECLARATION OF CONFORMITY

(DECLARATION DE CONFORMITE CE)

We / Nous, PHILIPS CONSUMER LIFESTYLE B.V.

(Name / Nom de l'entreprise)

TUSSENDIEPEN 4, 9206 AD DRACHTEN, THE NETHERLANDS

(address / adresse)

Declare under our responsibility that the electrical product(s):

(Déclarons sous notre propre responsabilité que le(s) produit(s) électrique(s):)

PHILIPS

SHB9000/00, /05, /10

SHB9001/00, /05, /10

.....  
(brand name, nom de la marque)

.....  
(Type version or model, référence ou modèle)

Bluetooth Headset

.....  
(product description, description du produit)

To which this declaration relates is in conformity with the following harmonized standards:

(Auquel cette déclaration se rapporte, est conforme aux normes harmonisées suivantes)

(title, number and date of issue of the standard / titre, numéro et date de parution de la norme)

EN 60950-1:2001+A11:2004

EN 301 328 V1.7.1: 2006

EN 301 489-1 V1.8.1: 2008

EN 301 489-17 V1.3.2: 2008

EN 50360:2002

Following the provisions of :

(Conformément aux exigences essentielles et autres dispositions pertinentes de:)

1999/5/EC (R&TTE Directive) (Directive R&TTE 1999/5/CE)

And are produced under a quality scheme at least in conformity with ISO 9001 or CENELEC

Permanent Documents

(Et sont fabriqués conformément à une qualité au moins conforme à la norme ISO 9001 ou aux Documents Permanents CENELEC)

The Notified Body ..... N.A. ..... performed ..... N.A. ....  
(L'Organisme Notifié) (Name and number/ nom et numéro) (a effectué) (description of intervention / description de l'intervention)

And issued the certificate, ..... N.A. ....  
(et a délivré le certificat) (certificate number / numéro du certificat)

Remarks:

(Remarques:)

Drachten, The Netherlands  
10/12/2009

.....  
(place, date / lieu, date)

A.Speelman, Compliance Manager

.....  
(signature, name and function / signature, nom et fonction)

