


Guida rapida

Auricolari stereo Bluetooth Philips SHB9100

IT



Primo utilizzo:





- 1 Assicurarsi che l'auricolare sia carico, che il telefono cellulare sia acceso e che la modalità *Bluetooth* sia attiva.
- 2 Con l'auricolare spento, premere  fino a che il LED BIANCO E BLU non si accende e spegne in maniera alternata.
- 3 Il telefono cellulare dovrebbe avviare la ricerca del dispositivo Philips SHB9100.
- 4 Associare l'auricolare al telefono cellulare (per informazioni, consultare il manuale del telefono).



"0000" non necessario per alcuni telefoni cellulari






Consultare il sito www.philips.com/welcome per il manuale completo

PHILIPS

Regolazione del volume	Scorrimento in alto/ basso	
Scorrimento in avanti	1 pressione	
Scorrimento indietro	2 pressione	
Attivazione/ disattivazione del microfono durante una chiamata	1 pressione	



Tasto chiamata/ musica

Accensione/ spegnimento delle cuffie	Premere per più di 4 sec	
Riproduzione/ pausa/ accettazione chiamata/ termine chiamata	1 pressione	
Rifiuto della chiamata in entrata	Pressione lunga	
Ricomposizione	2 pressione	
Passaggio all'altra chiamata durante una chiamata attiva	2 pressione	
In modalità di associazione	LED bianco e blu che lampeggiano alternativamente	
Modalità di associazione e collegamento	LED blu che lampeggia ogni 8 sec	
Carica al 100%	Il LED bianco si spegne quando la batteria è completamente carica e il cavo è collegato	
Batteria scarica	LED bianco lampeggiante	

Welcome to Philips!

For an optimal experience, register your product at www.philips.com/welcome



© 2011 Koninklijke Philips Electronics N.V. All rights reserved. Trademarks are the property of Koninklijke Philips Electronics N.V. or their respective owners. V1.0

