



# Snelstartgids

## Philips Bluetooth-stereoheadset SHB9100



### Voor het eerste gebruik:

- 1 Controleer of de headset is opgeladen en de mobiele telefoon en *Bluetooth*-functie zijn ingeschakeld.
- 2 Houd  ingedrukt als de headset is uitgeschakeld totdat de WITTE en BLAUWE LED afwisselend knipperen.
- 3 Uw mobiele telefoon moet nu beginnen te zoeken naar de Philips SHB9100.
- 4 Koppel de headset met uw mobiele telefoon zoals hieronder wordt beschreven. (Raadpleeg de handleiding van de telefoon voor informatie.)



“0000” niet vereist voor sommige mobiele telefoons

Ga naar [www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome) voor de volledige gebruikershandleiding


# PHILIPS

## Volume/ nummerregeling

Volume aanpassen

Omhoog en omlaag schuiven

VOL + -



Volgende nummer

1 keer drukken



Vorige nummer

2 keer drukken



Het microfoongeluid in- of uitschakelen tijdens een gesprek

1 keer drukken



## Bellen/ Muziek lang ingedrukt

De headset in-/ uitschakelen

≥ 4 seconden drukken



Afspelen/ Pauzeren/  
Oproep aannemen/ Ophangen

1 keer drukken



Inkomende oproep weigeren

Houd de toets



Nummerherhaling

2 keer drukken



Tijdens een gesprek wisselen van beller

2 keer drukken



In koppelingsmodus

Witte en blauwe LED knipperen afwisselend

Modus Gekoppeld en verbonden

Blaauwe LED licht elke 8 seconden op

Volledig opgeladen (100%)

Witte LED stopt met branden indien volledig opgeladen wanneer de kabel is aangesloten

Batterij bijna leeg

Witte LED knippert

## Welcome to Philips!

For an optimal experience, register your product at [www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome)



© 2011 Koninklijke Philips Electronics N.V. All rights reserved.  
Trademarks are the property of Koninklijke Philips Electronics N.V. or their respective owners.  
V1.0

