


快速入门指南

Philips 蓝牙立体声耳机 SHB9100WT

CN



首次使用时：

- 1 确保耳机已充好电，移动电话已打开并已启用蓝牙功能。
- 2 在耳机关闭的情况下，按住  直至白色和蓝色 LED 呈交替渐亮渐灭状态。
- 3 移动电话将开始搜索 Philips SHB9100WT。
- 4 如下所述，将耳机与移动电话配对（详细说明，请参阅移动电话的用户手册）



有些手机无需
PIN 码“0000”

关于完整的用户手册，请参阅 www.philips.com/welcome

PHILIPS

音量/ 曲目控制

调节音量	上下滑动	
下一曲目	轻击	
上一曲目	双击	
通话时麦克风静音/ 取消静音	轻击	



通话/ 音乐键

开启/ 关闭耳机	按住  ≥ 4 秒
播放/ 暂停/ 接听来电/ 挂断	轻击 
拒接来电	按住 
重拨	双击 
通话时转至来电	双击 
处于配对模式	白色和蓝色 LED 呈交替渐亮渐灭状态
配对和连接模式	蓝色 LED 每 8 秒闪烁一次
100% 充满电	连接电线时, 电池充满电时, 白色 LED 将熄灭
电池电量低	白色 LED 闪烁

Welcome to Philips!

For an optimal experience, register your product at
www.philips.com/welcome



© 2012 Koninklijke Philips Electronics N.V. All rights reserved.
 Trademarks are the property of Koninklijke Philips
 Electronics N.V. or their respective owners.
 V1.0

CE 2150

