

Her zaman yardıma hazırız

Ürününüzü kaydettirmek ve destek almak için şu adrese gidin:
www.philips.com/support

SHB9250

Sorularınız mı
var? Philips'e
Ulaşın



PHILIPS

İçindekiler

1	Önemli güvenlik talimatları	2
	İşitme Güvenliği	2
	Genel bilgiler	2
2	Bluetooth kablosuz kulaklığınız	3
	Kutunun içindekiler	3
	Diğer cihazlar	3
	Bluetooth kablosuz kulaklığınıza genel bakış	3
3	Başlarken	5
	Kulaklığınızı şarj etme	5
	Kulaklığı cep telefonunuzla eşleştirin	5
4	Kulaklığınızı kullanma	7
	Kulaklığı bir Bluetooth cihazına bağlama	7
	Aramalarınızı ve müziğinizi yönetme	7
	Kulaklığınızı takma	8
5	Teknik veriler	10
6	Bildirim	11
	Uygunluk bildirimi	11
	Eski ürün ve pilin atılması	11
	EMF uyumluluğu	11
	Ticari markalar	12
7	Sıkça sorulan sorular	13

1 Önemli güvenlik talimatları

İşitme Güvenliği



⚡ Tehlike

- İşitme duyunuzun zarar görmemesi için kulaklığınızı yüksek sesle kullandığınız süreyi sınırlayın ve sesi güvenli bir seviyeye ayarlayın. Ses seviyesi arttıkça güvenli dinleme süresi kısalmır.

Kulaklığınızı kullanırken aşağıdaki hususları göz önünde bulundurun.

- Makul süreler boyunca, makul ses seviyelerinde dinleyin.
- İşitme duyunuz uyum sağlarsa bile ses seviyesini sürekli olarak arttırmamaya dikkat edin.
- Ses seviyesini, çevrenizi duyamayacağınız kadar yükseltmeyin.
- Potansiyel olarak tehlikeli durumlarda dikkatle davranmalı veya dinlemeye geçici olarak ara vermelisiniz.
- Kulaklıkların aşırı yüksek ses basıncı işitme kaybına neden olabilir.
- Araç kullanırken her iki kulağı kapatacak şekilde kulaklık kullanılması önerilmez ve bazı bölgelerde yasadışı olabilir.
- Güvenliğiniz için trafikte veya potansiyel olarak tehlikeli

ortamlarda telefon çağrıları veya müzik nedeniyle dikkatinizin dağılmasından kaçının.

Genel bilgiler

Hasarı veya arızayı önlemek için:

! Dikkat

- Kulaklığı aşırı ısıya maruz bırakmayın.
- Kulaklığı düşürmeyin.
- Kulaklığı sıvı damlamasına veya sıçramasına maruz bırakmayın.
- Kulaklık setinizin suya sokulmasına izin vermeyin.
- Alkol, amonyak, benzin veya aşındırıcı madde içeren temizlik malzemeleri kullanmayın.
- Ürünü temizlemek için, gerekirse çok az miktarda suyla veya sulandırılmış yumuşak sabunla nemlendirilmiş yumuşak bir bez kullanın.
- Dahili pili güneş ışığı, ateş veya benzeri ortamlara maruz bırakmayın.
- Pil yanlış takıldığında patlama tehlikesi söz konusu olur. Yalnızca aynı veya eşdeğer pille değiştirin.

Çalışma ve saklama sıcaklıkları ile nem hakkında

- Sıcaklığın -15°C (5°F) ile 55°C (131°F) arasında olduğu, en fazla %90 bağıl nem olan bir yerde çalıştırın veya saklayın.
- Yüksek veya düşük sıcaklık koşullarında pil ömrü kısalmır.

2 Bluetooth kablosuz kulaklığınız


Bu ürünü satın aldığınız için tebrikler, Philips'e hoş geldiniz! Philips tarafından sunulan destekten tam faydalanmak için lütfen ürününüzü şu adreste kaydedirir: www.philips.com/welcome. Bu Philips kablosuz kulak üstü kulaklıkla şunları yapabilirsiniz:

- kolay, kablosuz ve eller serbest aramanın keyfini çıkarabilir;
- kablosuz müzik dinleyip müziğinizi kontrol edebilir;
- aramalar ve müzik arasında geçiş yapabilir;
- Bluetooth özelliği olmayan cihazlarda ses kablosuyla müziğin keyfini çıkarabilirsiniz.

Kutunun içindekiler



Philips Bluetooth kablosuz kulaklık SHB9250



USB şarj kablosu (yalnızca şarj için)



Uçuş adaptörü




Hızlı başlangıç kılavuzu



Diğer cihazlar

Bluetooth destekleyen ve kulaklık ile uyumlu olan cep telefonu veya cihazlar (örn. dizüstü bilgisayar, PDA, Bluetooth adaptörler, MP3 çalarlar vb.) (bkz. 'Teknik veriler' sayfa 10).

Bluetooth kablosuz kulaklığınıza genel bakış



- 1 Müzik/arama/ses seviyesi/parça kontrolü için dokunmatik panel

- ② LED gösterge
- ③  Güç düğmesi
- ④ Mikrofon
- ⑤  Eşleştirme/Ekolayzır/Sessize alma düğmesi
- ⑥ Mikro USB şarj yuvası
- ⑦ NFC algılama alanı
- ⑧ Ses jakı

3 Başlarken

Kulaklığınızı şarj etme

Not

- Kulaklığı ilk kez kullanmadan önce, optimum pil kapasitesi ve ömrü için pili 5 saat şarj edin.
- Hasarı önlemek için sadece orijinal USB şarj kablosunu kullanın.
- Kulaklığı şarj etmek için bağladığınızda gücü kesileceğinden, şarj etmeye başlamadan önce aramanızı sonlandırın.

Birlikte verilen USB şarj kablosunu:

- kulaklığın USB konektörüne ve
 - USB güç kaynağına bağlayın.
- ↳ LED ışık şarj sırasında beyaz renkte yanarken kulaklık tamamen şarj olduğunda söner.

İpucu



- Normalde tam şarj işlemi 3 saat sürer.
- Pili boşken ses kablosu ile müzik dinlemeye devam edebilirsiniz. Bu ses kablosunu kullanmadan önce kulaklığın kapalı olduğundan (ve bekleme modunda olmadığından) emin olun.

Kulaklığı cep telefonunuzla eşleştirin

Kulaklığı cep telefonunuzla ilk kez kullanmadan önce iki cihazı eşleştirin. Eşleştirme başarılı olduğunda kulaklık ve cep telefonu arasında şifreli bir bağlantı kurulur. Kulaklık son 4 cihazı bellekte depolar. 4 taneden fazla cihaz eşleştirmeye çalışırsanız ilk eşleştirilen cihazın yerini yeni cihaz alır.

Kulaklığınızı cep telefonunuzla eşleştirmek için iki yöntem vardır:
Manuel eşleme
NFC eşleme

Manuel eşleme

- 1 Kulaklığın tamamen şarj olduğundan emin olun.
- 2 Kulaklığı açmak için  tuşunu basılı tutun.
- 3 Mavi ve beyaz LED'ler sırayla yanıp sönmeye başlayana kadar  tuşunu basılı tutun.
- 4 Cep telefonunuzda Bluetooth işlevini açın.
↳ Kulaklık, eşleştirme modunda 2 dakika kalır.
- 5 Kulaklığı cep telefonuyla eşleştirin. Ayrıntılı bilgi için cep telefonunuzun kullanım kılavuzuna başvurun.


NFC eşleme

- 1 NFC işlevinin telefonunuzda açık olduğundan ve telefon ekranının etkin olduğundan emin olun.
- 2 İki cihazın NFC algılama alanlarının birbirini görebilmesi için telefonunuzu kulaklığın üzerine koyun.
- 3 Kulaklığı cep telefonuyla eşleştirin. Ayrıntılı bilgi için cep telefonunuzun kullanım kılavuzuna başvurun.

- Cep telefonunuzun NFC özelliğine sahip olduğundan ve özelliğin açık olduğundan emin olun.
- Cep telefonunuzun bekleme modunda olmadığından emin olun.
- NFC ile eşleme sadece Android mobil işletim sistemi 4.2 veya üzeri sistemler için uygundur.
- NFC algılama alanının menzilini öğrenmek için cep telefonunuzun kullanım kılavuzuna başvurun.


Aşağıdaki örnekte, kulaklığınızı cep telefonunuzla nasıl eşleyeceğinizi gösterilmektedir.

- 1 Cep telefonunuzun Bluetooth özelliğini etkinleştirin, Philips SHB9250 ögesini seçin.
- 2 İstenirse kulaklık parolasını "0000" (4 tane sıfır) olarak girin. Bluetooth 3.0 veya daha üstü sürümler bulunan cep telefonlarında parola girmeye gerek yoktur.



4 Kulaklığınızı kullanma

Kulaklığı bir Bluetooth cihazına bağlama

- 1 Cep telefonunuzu/Bluetooth cihazınızı açın.
- 2 Kulaklığı açmak için  tuşunu basılı tutun.
 - ↳ Mavi LED yanıp söner.
 - ↳ Kulaklık en son bağlandığı cep telefonuna/Bluetooth cihazına otomatik olarak bağlanır.

İpucu



- Cep telefonunuzu/Bluetooth cihazınızı kulaklığı açtıktan sonra açar veya Bluetooth özelliğini kulaklığı açtıktan sonra etkinleştirirseniz kulaklığı ve cep telefonunu/Bluetooth cihazını manuel olarak yeniden bağlamanız gerekir.
- Cep telefonunuz/Bluetooth cihazınız otomatik olarak yeniden bağlanamazsa cep telefonunuzdaki/Bluetooth cihazınızdaki Bluetooth manuel ayarının altında kulaklığınızın adına tıklayarak manuel olarak yeniden bağlanmayı deneyin.

Not

- Kulaklık, 5 dakika içinde çevredeki herhangi bir Bluetooth cihazına bağlanamazsa, pil ömrünü korumak için otomatik olarak kapanır.


Aramalarınızı ve müziğinizi yönetme

Açık/kapalı

- Kulaklığı açma:  düğmesini 2 saniye boyunca basılı tutun.
- Kulaklığı kapama:  düğmesini 4 saniye boyunca basılı tutun.
 - ↳ Beyaz LED yanar ve söner.

Sesli kontrol



- Siri/Google Now:  düğmesine uyarı tonu sesini duyana kadar basın.
- Telefonunuzda Siri/Google Now aktif duruma geçtiğinde “geri ara” komutu ile geri arama fonksiyonunu devreye sokabilirsiniz.
- Rehberde kayıtlı herhangi bir isim söyleyerek ara komutu vererek telefonun ilgili numarayı aramasını sağlayabilirsiniz.

Müzik kontrolü

- Müziği çalma veya duraklatma: Bir kez basın.



- Ses seviyesini artırma: Yukarı kaydırın veya yukarı kaydırıp basılı tutun.



- Ses seviyesini azaltma: Aşağı kaydırın veya aşağı kaydırıp basılı tutun.




- İleri atlama: İleri kaydırın.



- Geri atlama: Geri kaydırın.



- Ekolayzırın etkinleştirme/devre dışı bırakma: /EQ düğmesine iki kez basın.

Arama kontrolü

- Bir aramayı yanıtlama/kapatma: Bir kez dokununuz.





- Gelen bir aramayı reddetme: Dokununuz ve basılı tutunuz.



- Arama sırasında başka bir arayana geçme: İleri kaydırın.




- Arama sırasında mikrofonun sesini kapatma/açma:  /  düğmesine basın.

Diğer kulaklık göstergesi durumu

Kulaklık durumu	Gösterge
Kulaklık, bekleme modundayken veya siz müzik dinlerken bir Bluetooth cihazına bağlıdır.	Mavi LED 8 saniyede bir yanıp söner.
Kulaklık eşleştirme için hazır.	LED sırayla mavi ve beyaz renkte yanıp söner.
Kulaklık açıktır ancak, bir Bluetooth cihazına bağlı değildir.	Mavi LED hızlı yanıp söner.
Düşük pil gücü.	Beyaz LED, gücü bitene kadar her 10 saniyede bir 3 kez yanıp söner.
Pil tamamen dolu.	Beyaz LED söner.

Kulaklığınızı takma

Baş bandını başınıza uyacak şekilde ayarlayın.



İpucu

- Kullandıktan sonra, kolay saklama için kulaklıđı katlayın.

5 Teknik veriler

- 16 saat müzik veya konuşma süresi
- 300 saat bekleme süresi
- Normal tam şarj olma süresi: 3 saat
- Şarj Edilebilir Lityum-Polimer pil (320 mAh)
- Kablolu kulaklık modu için 3,5 mm ses jakı
- Bluetooth 4.0, Bluetooth mono desteği (Kulaklık Profili - HSP, Eller Serbest Profili - HFP), Bluetooth stereo desteği (Gelişmiş Ses Dağıtım Profili - A2DP; Ses Video Uzaktan Kumanda Profili - AVRCP)
- Kapsama alanı: 10 metreye kadar
- Dijital yankı ve gürültüyü azaltma
- Otomatik kapanma

Not

- Teknik özellikler önceden bildirilmeksizin değiştirilebilir.

6 Bildirim

Uygunluk bildirimi

İşbu belge ile Gibson Innovations, bu ürünün 2014/53/EUYönergesinin esas şartlarına ve ilgili hükümlerine uygun olduğunu beyan eder. Uygunluk Bildirimi'ni www.p4c.philips.com adresinde bulabilirsiniz.

Eski ürün ve pilin atılması



Ürününüz geri dönüştürülebilir ve yeniden kullanılabilir yüksek kaliteli malzeme ve bileşenler kullanılarak üretilmiştir.



Ürünlerin üzerindeki bu simge, ürünün 2012/19/EU sayılı Avrupa Yönergesi kapsamında olduğu anlamına gelir.



Bu simge, ürünün 2013/56/EU sayılı Avrupa Yönergesi kapsamında olan ve normal evsel atıklarla birlikte atılmayan yeniden şarj edilebilir dahili pil içerdiği anlamına gelir. Şarj edilebilir pili bir uzmanın çıkarması için ürününüzü mutlaka resmi bir toplama noktasına veya bir Philips servis merkezine götürmenizi öneririz. Elektrikli ve elektronik ürünlerin ve yeniden şarj edilebilir pillerin ayrı olarak


toplanması ile ilgili bulunduğunuz yerdeki sistem hakkında bilgi edinin. Yerel kuralları takip edin; ürün ve yeniden şarj edilebilir pilleri asla normal evsel atıklarla birlikte atmayın. Eski ürünlerin ve yeniden şarj edilebilir pillerin doğru şekilde atılması, çevre ve insan sağlığı üzerindeki olumsuz etkileri önlemeye yardımcı olur.

Entegre pili çıkarın

Not

- Pili çıkarmadan önce kulaklığın USB şarj kablosundan ayrıldığından emin olun.

Ülkenizde elektronik ürünlerin toplanması/geri dönüşümü için bir sistem yoksa, kulaklığı atmadan önce pili çıkarıp geri dönüşüme tabi tutarak çevrenin korunmasına katkıda bulunabilirsiniz.



EMF uyumluluğu

Bu cihaz, elektromanyetik alanlara maruz kalmaya ilişkin geçerli tüm standartlara ve düzenlemelere uygundur.

Çevresel bilgiler

Gereksiz tüm ambalaj malzemeleri çıkarılmıştır. Ambalajı üç malzemeye kolayca ayrılabilir şekilde yapmaya çalıştık: karton (kutu), polistiren köpük (tampon) ve polietilen (torbalar, koruyucu köpük tabakası.)

Sisteminiz, uzman bir firma tarafından parçalanması halinde geri

dönüştürülebilecek ve kullanılabilir malzemelerden oluşmaktadır. Lütfen ambalaj malzemelerinin, tükenen pillerin ve eski donanımın atılmasında yerel yönetmeliklere uygun hareket edin.

Bu ürün, EEE yönergesine uygundur.

Ticari markalar

Bluetooth

Bluetooth markası ve logoları, Bluetooth SIG, Inc. şirketine ait olup Gibson Innovations tarafından lisans alınarak kullanılmaktadır.

Siri

Siri, Apple Inc.'nin ABD'de ve diğer ülkelerde tescilli ticari markasıdır.

Google

Google ve Google Logosu, Google Inc. şirketinin tescilli ticari markalarıdır

7 Sıkça sorulan sorular


Bluetooth kulaklığım açılmıyor.

Pil seviyesi düşük. Kulaklığı şarj edin. Bluetooth kulaklığımı cep telefonuyla eşleyemiyorum.

Bluetooth devre dışı bırakılmıştır. Cep telefonunuzun Bluetooth özelliğini etkinleştirin ve kulaklığı açmadan önce cep telefonunu açın.

Eşleme yapılmıyor.

Kulaklığın eşleştirme modunda olduğundan emin olun.

- Bu kullanım kılavuzunda açıklanan adımları izleyin (bkz. 'Kulaklığı cep telefonunuzla eşleştirin' sayfa 5).
-  düğmesini bırakmadan önce LED ışığının sırayla mavi ve beyaz renkte yanıp söndüğünden emin olun. Yalnızca mavi LED'i görürseniz düğmeyi basılı tutmaya devam edin.

Cep telefonu kulaklığı bulamıyor.

- Kulaklık daha önceden eşleştirilmiş bir cihaza bağlı olabilir. Kulaklığın bağlı olduğu cihazı kapatın veya kapsama alanı dışına çıkarın.
- Eşleştirme sıfırlanmış olabilir veya kulaklık daha önceden başka bir cihazla eşleştirilmiştir. Bu kullanım kılavuzunda açıklanan şekilde kulaklığı cep telefonunuzla yeniden eşleştirin (bkz. 'Kulaklığı cep telefonunuzla eşleştirin' sayfa 5).

Sesle arama veya yeniden arama cep telefonumda çalışmıyor.

Cep telefonunuz bu özelliği desteklemiyor olabilir.

Cep telefonunda karşı taraf beni duyamıyor.

Mikrofon sessize alınmıştır. Mikrofonu etkinleştirmek için  düğmesine bir kez basın.

Bluetooth kulaklığım Bluetooth stereo özellikli bir cep telefonuna bağlı, ancak müzik yalnızca cep telefonu hoparlöründe çalıyor.

Cep telefonunuzun kullanım kılavuzuna başvurun. Kulaklıkla müzik dinlemek için seçin.

Ses kalitesi çok kötü ve cızırtı duyulabiliyor.

Bluetooth cihazı kapsama alanı dışındadır. Kulaklığınız ve Bluetooth cihazı arasındaki mesafeyi azaltın veya aralarındaki engelleri kaldırın.

Cep telefonundan akış çok yavaş olduğunda ses kalitesi kötü veya ses akışı çalışmıyor.

Cep telefonunuzun yalnızca (mono) HSP/HFP değil, aynı zamanda A2DP'yi desteklediğinden (bkz. 'Teknik veriler' sayfa 10) emin olun.

Müziği dinleyebiliyorum, ancak Bluetooth cihazım üzerinden kontrol edemiyorum (örneğin, oynatma/duraklatma, ileri/geri alma işlemlerini yapamıyorum).

Bluetooth ses kaynağının AVRCP (bkz. 'Teknik veriler' sayfa 10) yi desteklediğinden emin olun.




Ses kablosu bağlıyken kulaklığım çalışmıyor.

Kulaklığa 3,5 mm ses kablosu bağlanırsa mikrofon işlevi devre dışı bırakılır. Bu durumda, kulaklığı yalnızca müzik dinlemek için kullanabilirsiniz.

"Google Now"ı kullandıktan sonra müzik, kulaklık yerine cep telefonu

hoparlöründen çalmaya başlıyor, ancak Bluetooth hala bağlı. Ne yapabilirim? Siri/Google Now düğmesine yeniden basın, ardından müzik kulaktan çalmaya devam eder.

Tüm orijinal kulaklık ayarlarını nasıl geri yükleyebilirim?

Kulaklık açıldığında ve USB kablosuna bağlı olmadığında beyaz LED 5 kez yanıp sönene kadar 5 saniye boyunca  ve  /  düğmelerine basılı tutun.

Daha fazla destek için adresini ziyaret edin www.philips.com/support.



Copyright © Gibson Innovations Limited 2017. All rights reserved

This product has been manufactured by, and is sold under the responsibility of Gibson Innovations Ltd., and Gibson Innovations Ltd. is the warrantor in relation to this product.

Philips and the Philips Shield Emblem are registered trademarks of Koninklijke Philips N.V. and are used under license

UM_SHB9250_00_TR_V2.0
wk1738

