

**PHILIPS**

Triukšmą  
mažinančios  
“Bluetooth” ausinės

**SHB9850NC**

**Naudojimosi  
instrukcijų knygelė**



Užregistruokite savo prietaisą ir gaukite pagalbą internete

[www.philips.com/support](http://www.philips.com/support)

# Turinys

---

<b>1</b>	<b>Svarbios pastabos dėl saugumo</b>	<b>3</b>
	Klausymosi saugumas	3
	Bendra informacija	3

---

<b>2</b>	<b>Jūsų triukšmą mažinančios “Bluetooth” ausinės</b>	<b>5</b>
	Ką rasite dėžutėje	5
	Kiti įrenginiai	5
	Jūsų triukšmą mažinančių “Bluetooth” ausinių apžvalga	6

---

<b>3</b>	<b>Pradžia</b>	<b>7</b>
	Baterijų įkrovimas	7
	Ausinių sujungimas (“suporavimas”) su Jūsų mobiliuoju telefonu	7

---

<b>4</b>	<b>Ausinių naudojimas</b>	<b>9</b>
	Prijungimas prie “Bluetooth”	9
	Prijungimas prie ANC (aktyvi triukšmo mažinimo funkcija)	11
	Prijungimas prie oro linijų audio sistemų	11
	Jūsų ausinių dėvėjimas	12

---

<b>5</b>	<b>Techniniai duomenys</b>	<b>13</b>
----------	----------------------------	-----------

---

<b>6</b>	<b>Pastabos</b>	<b>14</b>
	Atitikimo deklaracija	14
	Seno įrenginio ir baterijų išmetimas	14
	Suderinamumas su elektromagnetiniais laukais (EMF)	14
	Prekiniai ženklai	15

---

<b>7</b>	<b>Dažniausiai užduodami klausimai</b>	<b>16</b>
----------	--	-----------

# 1 Svarbios pastabos dėl saugumo

## Klausymosi saugumas



### Pavojus

- Norėdami išvengti galimų klausos pažeidimų, nesiklausykite ausinių dideliu garsumu ilgą laiką ir nustatykite saugų garsumo lygį. Kuo didesnis garsumas, tuo trumpesnis saugus klausymosi laikas.

## Kai naudojotės ausinėmis, vadovaukitės toliau nurodytomis taisyklėmis:

- Klausykitės vidutiniu garsumu, darykite pertraukas.
- Nuolat nedidinkite garsumo, kadangi Jūsų klausos priemonės pripranta.
- Nedidinkite garsumo iki tokio lygio, kad nebegirdėtumėte, kas vyksta aplink Jus.
- Pavojingose situacijose nesinaudokite grotuvu.
- Didelis garso spaudimas iš ausinių gali stipriai pažeisti klausą.
- Nerekomenduojamas naudojimas ausinėmis, uždengus abi ausis, vairavimo metu. Tai gali sukelti grėsmę kelyje ir kai kuriose šalyse tai yra draudžiama.

- Savo paties saugumui venkite blaškymosi, tokio kaip muzika ar telefono pokalbiai, kuomet esate eismo dalyvis ar kitose galimai pavojingose situacijose.
- Yra sprogo rizika, jei baterija bus netinkamai pakeista. Baterijas keiskite tik turėdami tokio pačio ar atitinkamo tipo baterijas.

## Bendra informacija

### Norėdami išvengti žalos ar netinkamo veikimo:



### Išspėjimas

- Nelaikykite ausinių dideliame karštyje.
- Nenumeskite ausinių.
- Ant ausinių niekas neturėtų lašėti ar taškytis.
- Nemerkitė ausinių į vandenį.
- Nenaudokite jokių valiklių su alkoholiu, amoniaku, benzolu ar šveičiamosiomis dalelėmis.
- Jei ausines reikia valyti, naudokite minkštą šluostę. Jei reikia, sudrėkinkite šluostę nedideliu kiekiu vandens ar muilo tirpalo.
- Integruotą bateriją saugokite nuo didelio karščio, tokio kaip saulės spinduliai, ugnis ar panašiai.
- Naudokite tik Philips oro linijų adapterį, kad ausines prijungti prie oro linijų (lėktuvų) kėdės esančių lizdų. Nenaudokite kitų oro linijų adapterių, kadangi jie gali tinkamai neveikti ar net sukelti sužeidimus, tokius kaip nudeginimai, arba turtinę žalą dėl nudeginimo. Ištraukite adapterį ir nedelsiant atjunkite sujungimus, jei pajutote šilimą ar dingusį garšą.
- Nejunkite jokio kištuko į oro linijų (lėktuvo) kėdės maitinimo lizdą, kadangi tai gali pakenkti ausinėms ar sukelti sužeidimus.
- Niekuomet nesinaudokite ausinėmis, kuomet vairuojate motorizuotą transporto priemonę, važiuojate dviračiu, bėgate ar einate vietovėse, kuriose vyksta eismas. Tai pavojinga ir nelegalu daugelyje vietų.

## **Apie veikimo ir laikymo temperatūrą**

- Naudokite ar laikykite įrenginį temperatūroje tarp  $-15^{\circ}\text{C}$  ir  $55^{\circ}\text{C}$  (iki 90 % santykinio drėgnumo).
- Baterijos gali veikti trumpiau, jei temperatūra yra žemesnė arba aukštesnė.

## 2 Jūsų triukšmą mažinančios “Bluetooth” ausinės

Sveikiname su nauju pirkiniumi ir sveiki prisijungę prie Philips!


Norėdami visapusiškai naudotis Philips siūloma pagalba, užregistruokite savo įrenginį internete, adresu [www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome).

---


### Ką rasite dėžutėje




Philips triukšmą mažinančios “Bluetooth” ausinės SHB9850NC



USB įkrovimo laidas



Audio laidas



Oro linijų adapteris




Greitos pradžios gidas

---

### Kiti įrenginiai

Mobilusis telefonas ar įrenginys (pvz., nešiojamas kompiuteris, PDA, “Bluetooth” adapteriai, MP3 grotuvai ir pan.), kurie turi “Bluetooth” funkciją ir yra suderinami su ausinėmis (skaitykite skyrių “Techniniai duomenys”, esantį 14 puslapyje).

# Jūsų triukšmą mažinančių “Bluetooth” ausinių apžvalga



1. **Mikro USB įkrovimo lizdas**
2.  Muzikos/Skambučio valdymo mygtukas
3. **Audio lizdas**
4. **LED indikatorius**
5.  maitinimo mygtukas
6. **Mikrofonas**
7.  Sujungimo / Garso užtildymo mygtukas
8. **NFC aptikimo zona**
9. **ANC (aktyvios triukšmo mažinimo funkcijos) įjungimo/ išjungimo mygtukas**
10. **ANC (aktyvios triukšmo mažinimo funkcijos) LED indikatorius**

# 3 Pradžia

## Baterijų įkrovimas

### Pastabos

- Prieš naudodamiesi ausinėmis pirmą kartą, įkraukite bateriją 5 valandas, kad pasiektumėte optimalų baterijos įkrovimą bei tarnavimo laiką.
- Naudokite tik originalų USB įkrovimo laidą, kad išvengtumėte žalos.
- Ausinių įkrovimo metu galite jomis normaliai naudotis.
- Įprastai pilnas įkrovimas užtrunka 2 valandas.
- Kai baterija yra išsikrovusi, mirksės baltas LED indikatorius.

Prijunkite komplekte pateiktą USB įkrovimo laidą prie:

- ausinėse esančio mikro USB įkrovimo lizdo
- kompiuteryje esančio įkrovimo/USB lizdo



## Ausinių sujungimas ("suporavimas") su Jūsų mobiliuoju telefonu

Prieš naudodami ausines su savo mobiliuoju telefonu pirmąjį kartą, Jūs turite juos sujungti (atlikti "suporavimo" procedūrą). Sėkmingas "suporavimas" sukuria unikalų užkoduotą ryšį tarp ausinių ir mobiliojo telefono. Ausinės išsaugo paskutinius 4 sujungimus savo atmintyje. Jei bandysite "suporuoti" daugiau nei 4 įrenginius, pirmasis "suporuotas" įrenginys bus pakeistas nauju.

Yra du būdai sujungti ("suporuoti") ausines su Jūsų mobiliuoju telefonu:

- Rankinis sujungimas ("suporavimas")
- NFC sujungimas ("suporavimas")

### Rankinis sujungimas ("suporavimas")

- 1 Įsitikinkite, kad ausinės yra pilnai įkrautos.
- 2 Nuspauskite ir palaikykite nuspaudę  mygtuką, kad įjungtumėte ausines.
  - ↳ Ankstesnio įrenginio sujungimui ("suporavimui"): vieną kartą sumirksės baltas LED indikatorius, mirksės mėlynas LED indikatorius.
  - ↳ Naujo įrenginio sujungimui ("suporavimui"): spauskite ir palaikykite nuspaudę  mygtuką, kol pakaitomis mirksės mėlynas ir baltas LED indikatoriai.
- 3 Įjunkite "Bluetooth" funkciją savo mobiliajame telefone.
  - ↳ Ausinėse įjungiamas sujungimo ("suporavimo") režimas, kuris trunka 5 minutes.
- 4 Sujunkite ("suporuokite") ausines su savo mobiliuoju telefonu. Norėdami sužinoti daugiau, skaitykite savo mobiliojo telefono naudojimosi instrukcijų knygelę.


### NFC sujungimas ("suporavimas")

- 1 Įsitikinkite, kad NFC funkcija jūsų telefone yra įjungta ir jūsų telefono ekranas išlieka aktyvus.
- 2 Padėkite savo telefoną ant ausinių taip, kad NFC aptikimo zonos abiejuose įrenginiuose liestųsi.
- 3 Sujunkite ("suporuokite") ausines su mobiliuoju telefonu. Norėdami gauti daugiau informacijos, skaitykite savo mobiliojo telefono naudojimosi instrukcijas.

- Istitinkite, kad jūsu mobilusis telefons turi NFC funkciju ir ji yra ijungta.
- Istitinkite, kad jūsu mobilusis telefons nera budzimo rezime.
- NFC poravims yra tinkams tik 4.2 ar najesnems Android mobiliosiom operacinems sistemoms.
- Skaitykite savo mobiliojo telefono naudojimosi instrukciju knygele, nordami suzinoti, kur yra jo NFC zona.

Toliau pateikiamas pavyzdys, rodantis, kaip “suporuoti” ausines su Jūsų mobiliuoju telefonu.

- 1 Aktyvuokite “Bluetooth” funkcija savo mobiliajame teflone, pasirinkite Philips SHB9850NC.
- 2 Iveskite ausiniu slaptazodj ”0000” (4 nuliai), jei bus prasoma. Jei turite mobilujj telefoną su “Bluetooth 3.0” arba vėlesne versija, slaptažodžio įvesti nereikės.






# 4 Ausinių naudojimas

## Prijungimas prie "Bluetooth"

### Ausinių prijungimas prie "Bluetooth" įrenginio

- 1 Įjunkite mobilųjį telefoną / "Bluetooth" įrenginį.
- 2 Nuspauskite ir palaikykite nuspaudę , kad ausinės įsijungtų.
  - ↳ Mirksi mėlynas LED indikatorius.
  - ↳ Ausinės automatiškai prisijungia prie paskutinio prijungto mobiliojo telefono/ "Bluetooth" įrenginio.



#### Patarimai

- Jei mobilųjį telefoną/ "Bluetooth" įrenginį ar "Bluetooth" funkciją įjungiame po to, kai įjungėte ausines, jums reikės iš naujo prijungti ausines ir mobilųjį telefoną/ "Bluetooth" įrenginį rankiniu būdu.
- Jei Jūsų mobilusis telefonas/ "Bluetooth" įrenginys negali iš naujo prisijungti automatiškai, bandykite tai atlikti rankiniu būdu, vėl spausdami ausinių pavadinimą "Bluetooth" nustatymuose savo mobiliajame telefone/ "Bluetooth" įrenginyje.





#### Pastaba

- Jei ausinės nesusijungia su jokių "Bluetooth" įrenginiu per 5 minutes, jos automatiškai išsijungia, kad taupytų baterijų energiją.

## Jūsų skambučių ir muzikos valdymas

### Įjungimas/išjungimas

- Įjungti ausines: spauskite ir 4 sekundes palaikykite nuspaudę  mygtuką.
- Išjungti ausines: spauskite ir 4 sekundes palaikykite nuspaudę  mygtuką.
  - ↳ Baltas LED indikatorius užsidega ir išsijungia.

### Valdymas balsu

- Siri/ Google Now: spauskite .

### Muzikos valdymas

- Groti muziką arba ją laikinai sustabdyti: bakstelkite vieną kartą.



- Padidinti garsumą: perbraukite pirštu į viršų arba perbraukite pirštu ir palaikykite.



- Sumažinti garsumą: perbraukite pirštu į apačią arba perbraukite pirštu ir palaikykite.



- Prasukti į priekį: perbraukite pirštu į priekį.



- Prasukti atgal: perbraukite pirštu atgal.



## Skambučių valdymas

- Atsiliepti į skambutį arba baigti pokalbį: bakstelkite vieną kartą.



- Atmesti įeinantį skambutį: bakstelkite ir palaikykite.



- Pakeisti pašnekovą pokalbio metu: perbraukite pirštu į priekį.



- Išjungti/ įjungti mikrofoną pokalbio metu: spauskite  / .

## LED indikatoriaus būklė (ausinių dešinė pusė)

Ausinių būseną	Indikatorius
Ausinės prijungiamos prie "Bluetooth" įrenginio, kai ausinės yra budėjimo režime arba kai Jūs klausotės muzikos.	Mėlynas LED indikatorius sumirksi kas 8 sekundes.
Ausinės yra paruoštos sujungimui ("suporavimui").	LED indikatorius pakaitomis mirksi baltai ir mėlynai.
Ausinės yra įjungtos, bet neprijungtos prie "Bluetooth" įrenginio.	Greitai mirksi mėlynas LED indikatorius.
Baterija baigia išsikrauti.	Lėtai mirsi baltas LED indikatorius.
Baterija visiškai įkrauta.	Baltas LED indikatorius išsijungia.

## Laidinis prijungimas

Kai baterijos išsikrauna, Jūs taip pat galite naudotis ausinėmis su pateiktu audio laidu. Įsitinkinkite, kad ausinės yra išjungtos, prieš pradėdami naudotis audio laidu. Prijunkite pateiktą audio laidą prie ausinių ir išorinio garso įrenginio.

## Prijungimas prie ANC (aktyvi triukšmo mažinimo funkcija)

### ANC (aktyvios triukšmo mažinimo) funkcijos įjungimas

- Spauskite ir 2 sekundes laikykite nuspaudę ANC įjungimo/ išjungimo mygtuką, norėdami įjungti ANC (aktyvią triukšmo mažinimo) funkciją.
- Spauskite ir 2 sekundes laikykite nuspaudę ANC įjungimo/ išjungimo mygtuką, norėdami išjungti ANC (aktyvią triukšmo mažinimo) funkciją.



#### Patarimas

- Kuomet ANC (aktyvi triukšmo mažinimo) funkcija nereikalinga, išjunkite ANC įjungimo/ išjungimo mygtuką, kad galėtumėte tęsti skambutį ar klausytis muzikos.

### Stebėsenos režimo įjungimas

- Spauskite ANC įjungimo/ išjungimo mygtuką, norėdami įjungti stebėsenos režimą.
- Spauskite ANC įjungimo/ išjungimo mygtuką, norėdami išjungti stebėsenos režimą.
  - ↳ ANC funkcija automatiškai įsijungs/ išsijungs.



#### Pastaba


- Stebėsenos režimas gali būti aktyvuotas tik tada, kai yra aktyvuotas ANC.

## ANC LED indikatoriaus būklė (ausinių kairė pusė)

Ausinių būseną	Indikatorius
Aktyvi triukšmo mažinimo funkcija įjungta.	Degs žalias LED indikatorius.
Stebėsenos režimas įjungtas.	Mirksės žalias LED indikatorius.
Aktyvi triukšmo mažinimo funkcija ir stebėsenos režimas išjungti.	Žalias LED indikatorius nedegs.

## Prijungimas prie oro linijų audio sistemų

- 1 Audio laidą prijunkite prie oro linijų adapterio.



- 2 Adapterį įjunkite į dvigubus oro linijų (lėktuvo) kėdės išvesties lizdus.

- Vienas 3.5 mm lizdas  
Naudokite vieną kištuką. Adapteris nereikalingas.



- Du 3.5 mm lizdai  
Naudokite 3.5 mm dvigubo kištuko oro linijų adapterį.




- Vienas maitinimo lizdas ir du 3.5 mm lizdai  
Naudokite 3.5 mm dvigubo kištuko oro linijų adapterį. Įsitinkite, kad jį įkišote į du 3.5 mm lizdus.



## Jūsų ausinių dėvėjimas

Pareguliuokite galvos juostą, kad geriausiai prisitaikytų prie Jūsų galvos.



### Patarimas

- Baigę naudoti galite pasukti ausines, kad būtų patogesnis jų laikymas.

# 5 Techniniai duomenys

- Muzikos laikas (ANC (aktyvi triukšmo mažinimo) funkcija įjungta su “Bluetooth”): 16 valandų
- Pokalbio laikas (ANC (aktyvi triukšmo mažinimo) funkcija įjungta su “Bluetooth”): 15 valandų
- Budėjimo laikas (ANC (aktyvi triukšmo mažinimo) funkcija įjungta su “Bluetooth”): 45 valandos
- Muzikos ir pokalbio laikas: Neribotas (prijungimas audio laidu)
- Įprasta pilno įkrovimo trukmė: 2 valandos
- Įkraunama ličio-polimerų baterija (530 mAh).
- 3.5 mm audio jungtis laidinių ausinių režimui
- “Bluetooth 4.0”, suderinamumas su “Bluetooth mono” (Ausinių profilis – HSP, “Hands-free” režimo profilis – HFP), suderinamumas su “Bluetooth stereo” (Advanced Audio Distribution Profile – A2DP; Audio Video Remote Control Profile – AVRCP).
- Veikimo diapazonas: iki 10 metrų.
- Skaitmeninis aido ir triukšmo sumažinimas.
- Automatinis išsijungimas.
- Aktyvi triukšmo mažinimo funkcija: Hibridas (Hybrid) (4 mikrofonai)
- Įspėjimas dėl išsikrovusių baterijų: yra



## Pastaba

- Techniniai duomenys gali keistis be išankstinio perspėjimo.

# 6 Pastabos

## Atitikimo deklaracija

“Gibson Innovations” pareiškia, jog šis gaminys atitinka esminius reikalavimus bei kitas nuostatas, numatytas 1999/5/EC Direktyvoje. Atitikimo Deklaracijos kopiją galite rasti interneto svetainėje [www.p4c.philips.com](http://www.p4c.philips.com).

## Seno įrenginio ir baterijų išmetimas



Jūsų įrenginys sukurtas naudojant aukštos kokybės medžiagas ir komponentus, kurie gali būti perdirbami arba naudojami dar kartą.



Jeigu prie savo įrenginio matote nubraukto atliekų konteinerio paveiksluką, tai reiškia, kad įrenginys pagamintas pagal 2012/19 Europos Direktyvą.



Šis simbolis reiškia, kad produkto sudėtyje yra integruota įkraunama baterija, pagaminta pagal Europos Direktyvą 2013/56/EU, ir jos negali būti išmetamos kartu su kitomis namų apyvokos šiukšlėmis.

Mes primygtinai patariame nunešti savo įrenginį į oficialų surinkimo punktą arba į Philips paslaugų centrą, kad baterija būtų profesionaliai išimta.

Pasidomėkite vietinėmis elektros ir elektronikos produktų bei įkraunamų baterijų atsikratymo/išmetimo taisyklėmis. Laikykitės vietinių taisyklių ir nemeskite seno produkto bei įkraunamų baterijų kartu su kitomis namų apyvokos atliekomis. Teisingas atsikratymas senu produktu bei įkraunamomis baterijomis padės sumažinti neigiamas pasekmes gamtai ir žmonių sveikatai.


## Išimkite integruotą bateriją



### Pastaba

- Prieš išimdami bateriją įsitikinkite, kad ausinės yra atjungtos nuo USB įkrovimo laido.

Jei Jūsų šalyje nėra surinkimo/perdirbimo sistemos elektronikos įrenginiams, Jūs galite apsaugoti aplinką išimdami ir perdirbdami bateriją prieš išmesdami ausines.



## Suderinamumas su elektromagnetiniais laukais (EMF)

Šis įrenginys atitinka standartus ir taisykles, susijusias su elektromagnetinių laukų poveikiu.

## Aplinkosaugos informacija

Į įpakavimą neįeina jokia nereikalinga medžiaga. Mes skyrėme daug pastangų, kad sumažintume įpakavimo dydį ir padarytume jį lengvai išskiriamą į tris medžiagas: kartoną (dėžutė), išplečiamą polistirolą (apsauga) bei polietilena (maišeliai, apsauginės putų juostelės ir pan.).

Jūsų grotuvas pagamintas iš medžiagų, kurios gali būti perdirbtos, jei įrenginį išardytų kompanija, kuri tame specializuojasi. Prašome susipažinti su vietinėmis taisyklėmis, nustatančiomis įpakavimų, išsikrovusių maitinimo elementų bei senos įrangos išmetimo tvarką.

---

## Prekiniai ženklai

---

### Bluetooth

Bluetooth® žodinis ženklas bei logotipai yra “Bluetooth SIG, Inc.” registruoti prekiniai ženklai. “Gibson Innovations Limited” šiuos ženklus naudoja pagal turimą licenciją. Kiti prekiniai ženklai ir prekiniai pavadinimai yra atitinkamų jų savininkų nuosavybė.

---

### Siri

“Siri” yra “Apple Inc.” priklausantis prekinis ženklas, registruotas JAV ir kitose šalyse.

---

### Google

“Google” ir Google logotipas yra “Google Inc.” registruoti prekiniai ženklai.

---

### “N” žymė

“N” žymė yra registruotas “NFC Forum, Inc.” prekinis ženklas, Jungtinėse Amerikos Valstijose ir kitose šalyse.

# 7 Dažniausiai užduodami klausimai

## Mano “Bluetooth” ausinės neįsijungia.


Baterija yra išsekusi. Įkraukite ausines.

## Nepavyksta sujungti (“suporuoti”) mano “Bluetooth” ausinių su mobiliuoju telefonu.

“Bluetooth” ryšys yra išjungtas. Įjunkite “Bluetooth” funkciją savo mobiliajame telefone ir įjunkite telefoną prieš įjungdami ausines.

## Sujungimas (“suporavimas”) neveikia.

Įsitikinkite, kad ausinės yra “suporavimo” režime.

- Vadovaukitės nurodymais, išdėstytais šioje naudojimosi instrukcijų knygelėje (skaitykite skyrių “Ausinių sujungimas (“suporavimas”) su Jūsų mobiliuoju telefonu”, esantį 7 puslapyje).
- Prieš atleidžiant  mygtuką įsitikinkite, kad LED indikatorius mirksi pakaitomis baltai ir mėlynai. Neatleiskite mygtuko, jeigu matote tik mėlyną LED indikatorius.

## Mobilusis telefonas “neranda” ausinių.


- Ausinės gali būti prijungtos prie kito, anksčiau “suporuoto” įrenginio. Išjunkite prijungtą įrenginį arba pašalinkite jį iš ausinių veikimo zonos.

- “Suporavimai” gali būti ištrinti arba ausinės “suporuotos” su kitu įrenginiu. Sujunkite (“suporuokite”) ausines su mobiliuoju telefonu iš naujo, kaip aprašyta šioje naudojimosi instrukcijų knygelėje (skaitykite skyrių “Ausinių sujungimas (“suporavimas”) su Jūsų mobiliuoju telefonu”, esantį 7 puslapyje).

## Neveikia numerio rinkimo balsu ir/ arba paskutinio numerio pakartotino rinkimo funkcija.

Gali būti, kad Jūsų mobilusis telefonas neturi šios funkcijos.

## Kita pusė negirdi manęs kalbant mobiliuoju telefonu.

Užtildytas mikrofonas. Spauskite  mygtuką vieną kartą, norėdami įjungti mikrofoną.

## Ausinės yra prijungtos prie “Bluetooth” stereo mobiliojo telefono, bet muzika groja tik per mobiliojo telefono garsiakalbį.

Skaitykite savo mobiliojo telefono naudojimosi instrukcijų knygelę, norėdami sužinoti, kaip klausytis muzikos per ausines.

## Garso kokybė yra prasta ir girdisi traškėjimas.

“Bluetooth” audio šaltinis yra per toli nuo ausinių. Sumažinkite atstumą tarp ausinių ir “Bluetooth” šaltinio arba pašalinkite kliūtis, esančias tarp jų.

## Garso kokybė transliuojant iš mobiliojo telefono yra prasta, lėta arba neveikia apskritai.

Gali būti, kad mobilusis telefonas yra suderinamas su (mono) HSP/HFP, bet nėra suderinamas su A2DP (skaitykite skyrių “Techniniai duomenys”, esantį 14 puslapyje).



**Girdžiu muziką per ausines, bet negaliu jos valdyti (pvz., groti / laikinai sustabdyti / prasukti pirmyn / prasukti atgal).**

Įsitikinkite, kad "Bluetooth" audio šaltinis yra suderinamas su AVRCP (skaitykite skyrių "Techniniai duomenys", esantį 14 puslapyje).

**Mano ausinės neveikia, kuomet atliktas sujungimas audio laidu.**

Jei ausinės prijungtos 3.5 mm audio laidu, mikrofonas bus išjungtas. Tokiu atveju ausinės skirtos tik muzikos klausymui.

**Apsilankykite interneto puslapyje [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support), norėdami gauti daugiau informacijos ir patarimų.**

---

# Pastabos

A series of horizontal dotted lines for writing.



2015 © “Gibson Innovations Limited”. Visos teisės saugomos.

Šis produktas buvo pagamintas ir yra parduodamas “Gibson Innovations Ltd.” atsakomybėje. “Gibson Innovations Ltd.” garantuoja už šį produktą.

Philips ir Philips Skydo Emblema yra “Koninklijke Philips N.V.” registruoti prekiniai ženklai ir yra naudojami pagal licenziją iš “Koninklijke Philips N.V.”

UM\_SHB9850NC\_00\_EN\_V1.0

C € 0890



Daugiau apie firmos "Philips" gaminius galite sužinoti  
pasauliniame Interneto tinkle. Svetainės adresas:

<http://www.philips.com>