

PHILIPS

SHE9850

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

13. listopadu 2007

VÍTEJTE

Vítejte do světa čisté akustiky, která je základem pro špičková sluchátka Philips SHE9850.

Díky technologii Balanced Armature a akustickému ladění v laboratořích Philips iLab jsou tato sluchátka navržena tak, že poskytují zvuk na profesionální úrovni. Výsledný zvuk je neuvěřitelně ostrý, detailní a transparentní s výjimečně přesnými výškami.

LUXUS A DETAIL

Ať již jde o luxusní design nebo čistý a detailní zvuk, můžete si být jistí, že obojí je výsledkem skutečně královského přístupu společnosti Philips ke sluchátkům SHE9850.

Sluchátka jsou vybavena měniči s podporou technologie Balanced Armature, ve které se snoubí absolutní přesnost s kompaktními rozměry – což jsou vlastnosti důležité pro získání zvuku na profesionální úrovni.

Díky unikátní vlastnosti designu s názvem Angled Acoustic Pipe poskytují sluchátka perfektní utěsnění v oblasti uší. Společně s odborně provedeným akustickým laděním a širokým frekvenčním rozsahem tak na vás čeká nadstandardní poslech.

ŠITÉ NA MÍRU

Sluchátka nabízí k výběru tři velikosti gumových špuntů a pár pěnových objímek.

Silikonové gumové špunty:

Poskytují dlouhotrvající komfort a jsou k dispozici ve velikostech malé, střední a velké.

Pěnové objímky Comply™:

Komfortní alternativa vyrobená z pěny s pomalou tvarovou pamětí. Stačí stlačit pomocí konečků prstů před zasunutím do sluchového kanálu a po několika vteřinách se pěna objímky Comply™ rozšíří a vytvoří pevné uchycení uvnitř uší.

Poznámka: Objímky je třeba v ideálním případě měnit každé tři měsíce, když začnou být opotřebované. Při výměně opatrně odstraňte původní objímku a poté přes trubici nasad'te novou.

NEJLEPŠÍ ZPŮSOB NOŠENÍ

1. Vložte odpovídající špunty nebo objímky na levou a pravou část sluchátek.

2. Upravte polohu sluchátek tak, aby pevně padla. (Možná bude třeba lehce sluchátka otočit a vsunout do uší, dokud nezískáte pevné, ale stále pohodlné uchycení)
3. Chcete-li sluchátka vyjmout, uchopte tělo sluchátka a jemně jej otočte, čímž se naruší utěsnění a uchycení. Netahejte za kabel.

Poznámka: Jestliže je kvalita zvuku nedostatečná v nízkých frekvencích (basech), zkontrolujte pevnost utěsnění sluchátek a případně zkuste jinou velikost špuntů.

PÉČE O SLUCHÁTKA

Chcete-li očistit gumové špunty, vyjměte je ze sluchátek a omyjte ve vodě za pomoci jemného čistícího prostředku, poté je nechte oschnout.

Poznámka: Před vrácením zpět na sluchátka je nezapomeňte pořádně opláchnout a nechat osušit.

Jestliže je vidět nějaká špína přímo v otvorech sluchátek, odstraňte špunty nebo objímky a otvor vyčistěte pomocí nástroje, který je umístěn na konci drátěné smyčky.

Poznámka: Nesnažte se předmět protlačit, mohlo by dojít k poškození zvukového filtru.

Přenosný kryt pro uložení a ochranu sluchátek

1. Umístěte sluchátka do krytu dle obrázku.
2. Omotejte kabel okolo vodícího pásu.
3. Zasuňte špunt na místo dle obrázku.

ÚDRŽBA A BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ

1. Nevystavujte sluchátka extrémním teplotám.
2. Vyberte si správnou velikost špuntu nebo objímky pro optimální nošení. Jestliže se stav některé součásti sluchátek zhorší z důvodu opotřebování nebo poškození, vyměňte ji.
3. Sluchátka nesmí být příliš zatížena nebo stlačena, aby nedošlo k jejich poškození.
4. Snažte se vyhnout poslechu při vysoké hlasitosti, mohlo by dojít k poškození sluchu.

TECHNICKÝ POPIS

uveden

OBSAH BALENÍ

uveden