





Register your product and get support at
www.philips.com/welcome

SHN6000



PHILIPS





Verwenden der Kopfhörer

Wenn Sie die Kopfhörer verwenden, wird der Akku Ihres iPods belastet, wodurch sich die Wiedergabezeit des iPods verringert.

Um den Akku Ihres iPods zu schonen, schalten Sie die Kopfhörer nach jedem Gebrauch aus.

- 1 Um eine optimale Geräuschreduzierung zu erzielen, wählen Sie die für Ihre Ohren passenden Ohrkappen aus.
- 2 Schließen Sie den iPod-Anschluss an Ihren iPod an (Abb. 1).
- 3 Stellen Sie den Schiebeschalter auf die Position **NC ON** (Abb. 2), um die Geräuschreduzierung zu aktivieren.
 - ↳ Die LED-Anzeige leuchtet blau.
 - Um die Geräuschreduzierung zu deaktivieren, stellen Sie den Schiebeschalter auf die Position **NC OFF**.
 - ↳ Die LED-Anzeige leuchtet grün.
- 4 Steuern Sie Ihren iPod über das Bedienfeld (Abb. 3).



Springen zum vorherigen/nächsten Titel
Gedrückt halten für die schnelle Vorwärts-/Rückwärtssuche



Einstellen der Lautstärke



Wiedergabe/Pause (iPod)
Gedrückt halten, um den iPod auszuschalten

- 5 Befestigen Sie die Kopfhörer an Ihrer Tasche (Abb. 4) oder an Ihrem T-Shirt (Abb. 5).
- 6 Stellen Sie den Schiebeschalter nach Gebrauch auf die Position **OFF**, um die Kopfhörer auszuschalten.
 - ↳ Die LED-Anzeige erlischt.

