





Register your product and get support at  
[www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome)

SHN6000



**PHILIPS**





## Utilizzo delle cuffie

L'utilizzo delle cuffie consuma la batteria dell'iPod e riduce la durata di riproduzione.

Per preservare la batteria dell'iPod, spegnere le cuffie dopo l'utilizzo.

- 1 Per una più efficace cancellazione del rumore, selezionare i cuscinetti più adatti alle proprie orecchie.
- 2 Collegare il connettore per iPod (Fig. 1).
- 3 Regolare l'interruttore a scorrimento su **NC ON** (Fig. 2) per attivare la funzione di cancellazione del rumore.
  - ↳ La spia a LED diventa blu.
    - Per disabilitare la funzione di cancellazione del rumore, regolare l'interruttore a scorrimento su **NC OFF**.
  - ↳ La spia a LED diventa verde.
- 4 Utilizzare il pannello di controllo per utilizzare le funzioni dell'iPod (Fig. 3).



Consentono di passare al brano precedente/successivo

Tenerli premuti per andare indietro/avanti veloce

---



Regolazione del livello del volume

---



Riproduzione/pausa della riproduzione tramite iPod  
Tenere premuto per spegnere l'iPod

---

- 5 Attaccare le cuffie alla borsa (Fig. 4) o alla maglietta (Fig. 5).
- 6 Dopo l'utilizzo, regolare l'interruttore a scorrimento su **OFF** per spegnere le cuffie.
  - ↳ La spia a LED si spegne.

