




Register your product and get support at
www.philips.com/welcome

SHN6000



PHILIPS





Korzystanie ze słuchawek

Korzystanie ze słuchawek ma wpływ na czas eksploatacji baterii odtwarzacza iPod.

Aby oszczędzić energię odtwarzacza iPod, wyłącz słuchawki po zakończeniu korzystania.

- 1 Aby zoptymalizować efekt redukcji szumów, wybierz nasadki douszne, które są najlepiej dopasowane do Twojego ucha.
- 2 Włóż złącze odtwarzacza iPod do odtwarzacza iPod (rys. 1).
- 3 Ustaw przełącznik w pozycji **NC ON** (rys. 2) w celu włączenia funkcji redukcji szumów.
 - ↳ Wskaźnik LED zacznie świecić na niebiesko.
 - Aby wyłączyć funkcję redukcji szumów, ustaw przełącznik w pozycji **NC OFF**.
 - ↳ Wskaźnik LED zacznie świecić na zielono.
- 4 Steruj odtwarzaczem iPod za pomocą panelu sterowania (rys 3).



Przechodzenie do poprzedniej lub następnej ścieżki.
Przytrzymaj, aby szybko przewinąć do tyłu lub do przodu.



Dostosowywanie poziomu głośności.



Odtwarzanie lub wstrzymanie odtwarzania.
Przytrzymaj, aby wyłączyć odtwarzacz iPod.

- 5 Przypnij słuchawki do torby (rys. 4) lub koszuli (rys. 5).
- 6 Po użyciu ustaw przełącznik w pozycji **OFF**, aby wyłączyć słuchawki.
↳ Wskaźnik LED wyłączy się.

