





Register your product and get support at  
[www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome)

SHN6000



**PHILIPS**






## Використання навушників


Під час використання навушників споживається енергія батареї програвача iPod, а це позначається на тривалості відтворення iPod. Для заощадження енергії iPod вимикайте навушники після використання.

- 1 Для забезпечення кращого ефекту шумопоглинання виберіть заглушки, які найкраще підходять до Ваших вух.
- 2 Підключіть роз'єм iPod до програвача iPod (мал. 1).
- 3 Посуньте перемикач у положення **NC ON** (мал. 2) для увімкнення функції шумопоглинання.
  - ↳ Світлодіодний індикатор засвітиться синім світлом.
  - ↳ Для вимкнення функції шумопоглинання посуньте перемикач у положення **NC OFF**.
  - ↳ Світлодіодний індикатор засвітиться зеленим світлом.
- 4 Керуйте програвачем iPod за допомогою панелі керування (мал. 3).


---

 Перехід до попередньої/наступної доріжки  
Якщо утримувати – швидка прокрутка назад/вперед

---

 Налаштування рівня гучності

---

 Відтворення/пауза iPod  
Якщо утримувати – вимкнення iPod

---

- 5 Зафіксуйте навушники на сумці (мал. 4) або сорочці (мал. 5).

- 6 Після використання посуньте перемикач у положення **OFF**, щоб вимкнути навушники.
  - ↳ Світлодіодний індикатор вимкнеться.

