



Philips
ซองสำหรับโน้ตบุ๊ก

14.1"
มี HeatProtect ป้องกันความร้อน



SLE2400EN



HeatProtect

ตัวฉันเย็นเสมอคุณจึงรู้สึกสบาย

มี HeatProtect ป้องกันความร้อน

ความหรรษาที่แฝงประโยชน์ใช้สอย ของสำหรับโน้ตบุ๊ก Philips ปกป้องโน้ตบุ๊กของคุณขณะเดินทาง ด้วยผิวสัมผัสที่ทำให้หยิบถือง่ายไม่ว่าคุณจะอยู่ในห้องพักผู้โดยสารหรือในห้องนั่งเล่นของคุณ ติดตั้ง HeatProtect ป้องกันความร้อนไว้ภายในซองช่วยให้โน้ตบุ๊กและขาของคุณเย็นสบาย

ฉันปกป้องคุณและโน้ตบุ๊กของคุณ

- HeatProtect ป้องกันความร้อน แบ่งเป็นชั้นๆ เพื่อป้องกันการเกิดความร้อน
- พื้นผิวมันคงเพื่อวางเน็ตบุ๊กได้
- ใช้งานบนหน้าตักของคุณ ได้สบาย

ดูแลโน้ตบุ๊กของคุณ

- ซิปหุ้มด้วยยางป้องกันการขีดข่วน

พกพาไปได้ทุกที่

- ปากซองกว้าง เลื่อนเน็ตบุ๊กเข้าในซองได้ง่าย

ฉันจะหอบหิ้วสิ่งของคุณ

- ปกป้องเน็ตบุ๊กของคุณจากรอยขีดข่วน

PHILIPS

ช่องสำหรับโน้ตบุ๊ก
14.1" มี HeatProtect ป้องกันความร้อน

รายละเอียดเฉพาะ

ดีไซน์

- สี: เทา ซิปสีดำ

น้ำหนักและขนาด

- ใช้ได้พอดีกับโน้ตบุ๊กขนาด: 14.1" (36 ซม.)
- ใช้ได้พอดีกับโน้ตบุ๊กขนาดที่มีความกว้างและหนา: 344 x 251 x 42 มม.

ขนาดผลิตภัณฑ์

- ขนาดผลิตภัณฑ์ (กว้าง x สูง x ลึก): 36.5 x 27.9 x 3.5 ซม.
- น้ำหนัก: 0.497 กก.

ขนาดบรรจุภัณฑ์

- ประเภทบรรจุภัณฑ์: กว้าง
- จำนวนของผลิตภัณฑ์ทั้งหมด: 1



- ขนาดหีบห่อบรรจุ (กว้าง x สูง x ลึก): 38.74 x 32.07 x 3.65 ซม.
- น้ำหนักสุทธิ: 0.591 กก.
- น้ำหนักสุทธิ: 0.497 กก.
- น้ำหนักเมื่อหีบห่อ: 0.094 กก.
- EAN: 87 12581 55742 3

ด้านนอกกล่อง

- จำนวนบรรจุภัณฑ์: 4
- ด้านนอกกล่อง (ลิตร x กว้าง x สูง): 38.74 x 34.61 x 14.92 ซม.
- น้ำหนักสุทธิ: 2.82 กก.
- น้ำหนักสุทธิ: 1.988 กก.
- น้ำหนักเมื่อหีบห่อ: 0.832 กก.
- EAN: 87 12581 52338 1

SLE2400EN/10

ไฮไลต์

HeatProtect ป้องกันความร้อน

คุณสามารถวางโน้ตบุ๊กลงบนหน้าตัดเพื่อดูวิดีโอบนรถไฟ ฟังเพลงและเล่นอินเทอร์เน็ทบนชายหาด แซทกับเพื่อนๆ หรือทำงานเอกสารต่างๆ ขณะอยู่ที่สนามบิน แต่ในช่วงเวลานั้น ความร้อนที่เกิดขึ้นทำให้ขาของคุณร้อนและรู้สึกไม่สบายตัว ทั้งยังอาจทำให้โน้ตบุ๊กเสียหายได้ เทคโนโลยี HeatProtect ป้องกันความร้อน ของ Philips ป้องกันคุณและโน้ตบุ๊กของคุณด้วยการให้สัมผัสที่เย็น เพราะมีอะลูมิเนียมที่แปดเป็นชั้นๆ กระจายความร้อนจากโน้ตบุ๊กของคุณ มีพื้นผิวที่แข็งเพื่อช่วยหมุนเวียนอากาศและชั้นฉนวนความร้อนช่วยปกป้องคุณจากความร้อนสูง

พื้นผิวมันคงสำหรับโน้ตบุ๊ก

หากคุณใช้นิตยสารวางบนหน้าตัดทดแทนโต๊ะ พื้นผิวจะลื่นและไม่มีมันคงเพียงพอสำหรับโน้ตบุ๊ก โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อคุณต้องการผ่อนคลายนั่งร่างกายของคุณ และอาจทำให้โน้ตบุ๊กสร้างความเสียหายได้ ช่องสำหรับโน้ตบุ๊กจาก Philips มีพื้นผิวเรียบและฐานด้านล่างนุ่ม คุณสามารถวางโน้ตบุ๊กของคุณได้อย่างมั่นคงและปลอดภัยไว้กังวลให้คุณเพลิดเพลินกับ YouTube ฟังเพลงหรือทำงานได้ทุกที่

ใช้งานบนหน้าตัดของคุณได้สบาย

ฐานด้านล่างนุ่มสบาย

เลื่อนโน้ตบุ๊กเข้าในช่องได้ง่าย

ช่องสำหรับโน้ตบุ๊ก Philips สามารถเปิดได้สามด้าน คุณจึงเลื่อนตัวเครื่องโน้ตบุ๊กเข้าไปได้ง่าย

ซิปหุ้มด้วยยาง

โดยทั่วไปแล้ว

โน้ตบุ๊กหรือโน้ตบุ๊กของคุณอาจมีรอยขีดข่วนจากซิปเป่ามือคุณจับเก็บไว้ในช่องหรือกระเป๋าซองและกระเป๋าจาก Philips ใช้ซิปที่หุ้มด้วยยางช่วยลดโอกาสในการเกิดรอยขีดข่วนบนโน้ตบุ๊กและโน้ตบุ๊กของคุณ



วันที่ออก 2018-03-30

เวอร์ชัน: 1.4.2

12 NC: 8670 000 59631
EAN: 87 12581 55742 3

© 2018 Koninklijke Philips N.V.
สงวนลิขสิทธิ์

ข้อมูลจำเพาะอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า เครื่องหมายการค้าเป็นสมบัติของ Koninklijke Philips N.V. หรือเจ้าของรายอื่นๆ

www.philips.com