

SPA1300

Instructions for use **English**
 Bedienungsanleitung **Deutsch**
 Instructions pour l'utilisation **Français**
 Istruzioni per l'uso **Italiano**
 Gebruiksaanwijzing **Nederlands**
 Pokyny k použití **Čeština**
 Vejledning **Dansk**
 Instruktionerna för använda **Svensk**
 Modo de empleo **Español**
 Käyttöohje **Suomi**
 Οδηγίες Χρήσης **Ελληνικά**


Használati utasítás **Magyar**
 Bruksanvisning **Norsk**
 Instruções de uso **Português**
 Instrukcja użytkowania **Polski**
 Bruksanvisning **Svenska**
 Kullanma talimatı **Türkçe**
 사용 설명 **한국어**
 Чказания по применению **Русский**
 使用説明書 **中文**
 使用说明书 **中文**



PHILIPS



Important notes for United Kingdom only



www.philips.com/welcome
 Data subject to change without notice
 Printed in China



N

- Produktet må ikke utsettes for drypping eller sprut, og ingen gjenstander fylt med væske, for eksempel vaser, skal plasseres på produktet.
- For å være fullstendig frakoblet strømmen må kontakten på produktet kobles fra strømuttaket.
- Kontakten på produktet må ikke blokkeres ELLER må ha enkel tilgang ved tiltenkt bruk.

TR

- Ürün damlama ve sıçramalara maruz bırakılmamalı ve vazo gibi su dolu nesnelere ürünün üzerine konulmamalıdır.
- Güç girişi bağlantısını tamamen kesmek için ürünün fişi prizden çekilmelidir.
- Ürünün fişi engellenmemeli VEYA kullanımı boyunca kolayca erişilebilir olmalıdır.

FIN

- maljakoita.
- imerkiksi
- Laitteesta katkaistaan virta kokonaan irrottamalla laitteen virtapistoke pistorasiasta.
 - Laitteen virtapistokkeen on oltava helposti irrotettavissa eikä sitä saa peittää.

P

- O produto não deverá ser exposto a gotejamento e salpicos; nenhum objecto com líquidos, tais como jarros, deverá ser colocado sobre o produto.
- Para desligar totalmente a corrente, a ficha do produto deverá estar desligada da tomada eléctrica.
- O acesso à ficha do produto deverá ser fácil E sem obstáculos.

K

- 제품에 물이 스며들거나 튀지 않도록 주의하시고, 꽃병과 같이 액체가 들어있는 물체를 제품 가까이 놓지 마십시오.
- 전원이 완전히 차단되도록 제품의 전원 플러그를 벽면 콘센트에서 뽑으십시오.
- 사용 중에 제품의 전원 플러그가 차단되어서는 안되며, 손이 닿기 쉬운 곳에 있어야 합니다.

GR

- Το προϊόν δεν πρέπει να εκτίθεται σε υγρά και δεν πρέπει να τοποθετούνται πάνω του αντικείμενα που περιέχουν υγρά, π.χ. βάζα.
- Για πλήρη διακοπή της παροχής ρεύματος, το βύσμα κεντρικής παροχής ρεύματος πρέπει να αποσυνδεθεί από την πρίζα.
- Το βύσμα κεντρικής παροχής ρεύματος του προϊόντος ή η πρόσβαση σε αυτό δεν πρέπει να εμποδίζεται κατά την προαθορισμένη χρήση του.

PL

- Urządzenia nie należy narażać na kontakt z wilgocią ani kapiącą lub rozlaną wodą. Zabronione jest także ustawianie na nim jakichkolwiek przedmiotów wypełnionych płynami, np. wazonów.
- Aby całkowicie odłączyć urządzenie od źródła zasilania, należy odłączyć przewód zasilający urządzenia od gniazdzka elektrycznego.
- Wtyczka przewodu zasilającego musi być łatwo dostępna podczas obsługi urządzenia.

RU

- Попадание капель или брызг воды на устройство недопустимо. Не ставьте на него предметы, наполненные жидкостью, например, вазы.
- Для полного отключения устройства от сети питания необходимо вытащить сетевой шнур из розетки электросети.
- Запрещается блокировать сетевой шнур изделия ИЛИ должен быть обеспечен удобный доступ к сетевому шнуру.

HU

- A készüléket nem érheti cseppenő, fröccsenő folyadék, és nem helyezhető rá semmilyen folyadékkal teli edény (pl. váza).
- Az áramellátás teljes megszüntetéséhez ki kell húzni a készülék hálózati kábelét a fali aljzatból.
- A készülék hálózati csatlakozódugójának szabadon hozzáférhetőnek kell maradnia használat közben.

SK

- Výrobok nesmie byť vystavený kvapkajúcej ani striekajúcej kvapaline a na výrobok sa nesmú kladť žiadne predmety naplnené kvapalinou, napríklad vázy.
- Ak chcete úplne odpojiť privod napájania, musíte odpojiť sieťovú zástrčku výrobku od elektrickej siete.
- Sieťová zástrčka výrobku nesmie byť nijako blokovaná ALEBO musí byť počas používania na určený účel ľahko prístupná.

TC

- 請勿將產品暴露於滴漏或濺漏環境中，也不要將產品上面放置裝有液體的物體（如花瓶）。
- 要完全斷開電源輸入，應從電源上拔下產品的電源插頭。
- 產品的電源插頭應觸手可及，或在需要使用时能方便取得。

SC

- 切勿將產品暴露於滴漏或濺漏環境下，也不能在產品上面放置裝有液體的物體（如花瓶）。
- 要完全斷開電源輸入，應從電源上拔下產品的電源插頭。
- 產品的電源插頭應觸手可及，或在需要使用时應能輕易獲取。