


Altid klar til at hjælpe

Registrer dit produkt, og få support på
www.philips.com/welcome



SPA20



Brugervejledning

PHILIPS

Indholdsfortegnelse

1	Vigtigt	3
2	Meddelelse	4
3	Din multimediehøjtaler	5
4	Installation	6
5	Produktinformation	7
	Specifikationer	7
6	Fejlfinding	8

1 Vigtigt

- Læs og følg alle disse instruktioner.
- Produktet må ikke udsættes for dryp eller stænk, og der må ikke placeres genstande fyldt med vand - f.eks. vaser - på produktet.
- Der må ikke placeres åben ild - f.eks. tændte stearinlys - på produktet.
- Udsæt ikke produktet for direkte sollys, åben ild eller varme.
- Brug kun tilbehør og ekstraudstyr, der er godkendt af producenten.



Advarsel

- Fjern aldrig kabinettet på dette produkt.
- Produktet bør aldrig anbringes oven på andet elektrisk udstyr.

2 Meddelelse

Enhver ændring af dette apparat, som ikke er godkendt af WOOX Innovations, kan annullere brugerens ret til at betjene dette udstyr.



Dette produkt overholder EU's krav om radiointerferens.



Dit produkt er udviklet og fremstillet med materialer og komponenter af høj kvalitet, som kan genbruges.

Når et produkt bærer et affaldsspandssymbol med et kryds på, betyder det, at produktet er underlagt det europæiske direktiv 2002/96/EC:



Bortskaf aldrig produktet sammen med andet husholdningsaffald. Sørg for at kende de lokale regler om separat indsamling af elektriske og elektroniske produkter. Korrekt bortskaffelse af udtjente produkter er med til at forhindre negativ påvirkning af miljøet og menneskers helbred.

Miljøoplysninger

Al unødvendig emballage er udeladt. Emballagen er forenklet og består af tre materialer: Pap (kasse), polystyrenskum (buffer) og polyethylen (poser; beskyttende skumfolie).

Systemet består af materiale, der kan genbruges, hvis det adskilles af et specialfirma. Overhold de lokale regler angående udsmidning af emballage, opbrugte batterier og gammelt udstyr.



Bemærk

- Identifikationspladen findes på undersiden af produktet.

3 Din multimedie- højttaler

Tillykke med dit køb, og velkommen til Philips!

Hvis du vil have fuldt udbytte af den support, som Philips tilbyder, kan du registrere dit produkt på www.philips.com/welcome.


Hvis du kontakter Philips, vil du blive bedt om apparatets modelnummer og serienummer.

Modelnummeret og serienummeret står i bunden af produktet. Skriv numrene her:

Modelnr: _____

Serienr: _____

4 Installation



- 1 Sæt USB-stikket i USB-porten på din PC.
- 2 Sæt lydindgangsstikket i hovedtelefonstikket på din PC.
- 3 Juster lydstyrken for din PC.
- 4 Efter brug skal du frakoble USB- og lydindgangsstikkene.

5 Produktinforma- tion



Bemærk

- Produktoplysninger kan ændres uden varsel.

Specifikationer

USB-strømindgang	5 V $\overline{=}$ 500 mA
Mål	
- Hovedenhed (B x H x D)	80 x 122 x 73 mm
Vægt	
- Hovedenhed	0,6 kg

Systemkrav:

PC	Mac
Windows® 98SE, Windows® ME, Windows® 2000, Windows® XP, Windows® Vista™ eller Win- dows®7	Mac OS9/ OS® X eller nyere


6 Fejlfinding

Prøv aldrig selv at reparere systemet, da garantien i så fald bortfalder:

Hvis der opstår fejl på produktet, bør du kontrollere følgende punkter, inden du bestiller reparation. Hvis problemet varer ved, skal du registrere produktet og få support på www.philips.com/support.

Ingen lyd

- Sørg for, at højttaleren er korrekt tilsluttet.
- Juster lydstyrken for din PC.



Specifications are subject to change without notice
2013 © WOOX Innovations Limited. All rights reserved.
Philips and the Philips' Shield Emblem are registered
trademarks of Koninklijke Philips N.V. and are used by WOOX
Innovations Limited under license from Koninklijke Philips N.V.

