


# Immer für Sie da

Produktregistrierung und Support unter  
[www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome)



SPA20



# Benutzerhandbuch

# PHILIPS

# Inhaltsangabe

---

1	Wichtig	3
2	Hinweis	4
3	Ihr Multimedia-Lautsprecher	5
4	Installation	6
5	Produktinformationen	7
	Technische Daten	7
6	Fehlerbehebung	8

# 1 Wichtig

- Lesen und befolgen Sie all diese Anweisungen.
- Es dürfen keine Flüssigkeiten an das Produkt gelangen. Stellen Sie außerdem keine mit Wasser gefüllten Gegenstände, wie z. B. Vasen, auf dem Produkt ab.
- Stellen Sie keine offenen Feuerquellen wie brennende Kerzen auf dem Produkt ab.
- Halten Sie das Gerät fern von direkter Sonneneinstrahlung, offenen Feuerquellen oder anderen Wärmequellen.
- Verwenden Sie nur vom Hersteller empfohlenes Zubehör.



## Warnung

- Öffnen Sie auf keinen Fall das Gehäuse des Geräts.
- Stellen Sie dieses Gerät niemals auf andere elektrische Geräte.

## 2 Hinweis

Änderungen oder Modifizierungen des Geräts, die nicht ausdrücklich von WOOX Innovations genehmigt wurden, können zum Erlöschen der Betriebserlaubnis führen.



Dieses Produkt entspricht den Richtlinien der Europäischen Union zu Funkstörungen.



Ihr Gerät wurde unter Verwendung hochwertiger Materialien und Komponenten entwickelt und hergestellt, die recycelt und wiederverwendet werden können. Befindet sich das Symbol einer durchgestrichenen Abfalltonne auf Rädern auf dem Gerät, bedeutet dies, dass für dieses Gerät die Europäische Richtlinie 2002/96/EG gilt.



Entsorgen Sie dieses Produkt nie mit dem restlichen Hausmüll. Bitte informieren Sie sich über die örtlichen Bestimmungen zur getrennten Entsorgung von elektrischen und elektronischen Produkten. Durch die korrekte Entsorgung Ihrer Altgeräte werden Umwelt und Menschen vor möglichen negativen Folgen geschützt.

### Umweltinformationen

Auf überflüssige Verpackung wurde verzichtet. Die Verpackung kann leicht in drei Materialtypen getrennt werden: Pappe (Karton), Styropor (Polsterung) und Polyethylen (Beutel, Schaumstoff-Schutzfolie).

Ihr Gerät besteht aus Werkstoffen, die wiederverwendet werden können, wenn das Gerät von einem spezialisierten Fachbetrieb

demontiert wird. Bitte beachten Sie die örtlichen Vorschriften zur Entsorgung von Verpackungsmaterial, verbrauchten Batterien und Altgeräten.



### Hinweis

- Das Typenschild befindet sich auf der Geräteunterseite.

# 3 Ihr Multimedia- Lautsprecher

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf und willkommen bei Philips.

Um die Unterstützung von Philips optimal nutzen zu können, sollten Sie Ihr Produkt unter [www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome) registrieren.


Wenn Sie Philips kontaktieren, werden Sie nach der Modell- und Seriennummer dieses Geräts gefragt. Sie finden die Modell- und Seriennummer auf der Unterseite des Geräts.

Notieren Sie die Nummern:

Modell-Nr: \_\_\_\_\_

Serien-Nr: \_\_\_\_\_

## 4 Installation



- 1** Verbinden Sie den USB-Stecker mit dem USB-Anschluss Ihres PCs.
- 2** Verbinden Sie das Audiokabel mit dem Kopfhöreranschluss Ihres PCs.
- 3** Stellen Sie die Lautstärke Ihres PCs ein.
- 4** Trennen Sie den USB- und den Audiostecker nach dem Gebrauch.

# 5 Produktinformationen

## Hinweis

- Die Produktinformationen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

---

## Technische Daten

---

USB-Eingangsleistung	5 V $\approx$ 500 mA
Abmessungen	
- Hauptgerät (B x H x T)	80 x 122 x 73 mm
Gewicht	
- Hauptgerät	0,6 kg

---

### Systemanforderungen:

---

PC	Mac
Windows® 98SE, Windows® ME,	Mac OS9/
Windows® 2000, Windows® XP,	OS® X
Windows® Vista™ oder Win-	oder höher
dows® 7	

---

# 6 Fehlerbehebung

Bei eigenhändigen Reparaturversuchen verfällt die Garantie.

Wenn sich Probleme mit diesem Gerät ergeben, prüfen Sie bitte die folgenden Punkte, bevor Sie Serviceleistungen anfordern. Wenn Sie das Problem auf diese Weise nicht beheben können, registrieren Sie Ihren Player, und suchen Sie unter [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support) nach Unterstützung.

## **Kein Ton**

- Vergewissern Sie sich, dass der Lautsprecher richtig verbunden ist.
- Stellen Sie die Lautstärke Ihres PCs ein.



Specifications are subject to change without notice  
2013 © WOOX Innovations Limited. All rights reserved.  
Philips and the Philips' Shield Emblem are registered  
trademarks of Koninklijke Philips N.V. and are used by WOOX  
Innovations Limited under license from Koninklijke Philips N.V.

