


## Multimeediakõlarid

**SPA 2210**  
**SPA 2210V**

Registreerige oma toode ja otsige abi koduleheküljel  
[www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome)



Külastage Philipsit internetis:  
<http://www.philips.com>

Eestikeelne kasutusjuhend

## MÄRKUS

1. Veenduge, et Multimeediakõlarid on enne kasutamist õigesti seadistatud.
2. Ärge kunagi eemaldage USB sisendit, kui Multimeediakõlaritega taasesitatakse muusikat.

## NÕUDED SÜSTEEMILE


### PC (personaalarvuti)

- Windows® 98SE, Windows® ME, Windows® 2000, Windows® XP, või Windows® Vista™
- Kinnitatud USB kontroll

### Mac


- Mac OS9/OS®X või uuem
- Sisesehitatud USB ühendus

## SEADISTAMINE:




## MÄRKUSED

3



4



1. Sisestage USB sisend seadme USB porti ja ühendage helisisend oma arvuti heli väljundpesaga. (joonis 1).
2. Muutke kõlarite kaabli ning USB kaabli pikkust kasutades all olevaid kaabliotsasid (joonis 2).
3. Multimeediakõlarite sisse lülitamiseks keerake helitugevuse nuppu kella suunas (Joonis 3).  
Parema kõlari indikaator valgustub.
4. Muutke heli kasutades helitugevuse nuppu, arvuti tarkvara või multimeedia tarkvara (Joonis 4).
5. Kui Te olete lõpetanud Multimeediakõlarite kasutamise, väljuge multimeedia tarkvarast ja lülitage kõlarid välja.



Teie toode on disainitud ja toodetud kõrgkvaliteetsetest materjalidest ja komponentidest, mida saab ümber töödelda ja taaskasutada.

Kui Teie tootele on kinnitatud selline ristiga märgitud prügikasti sümbol, siis see tähendab, et toode vastab Euroopa direktiivi 2002/96/EÜ nõuetele.

Palun viige end kurssi kohalike eraldiseisvate elektriliste ja elektrooniliste toodete kogumissüsteemiga.

Palun käituge vastavalt kohalikele reeglitele ja ärge visake oma vanasid elektrilisi tooteid tavalise olmeprügi hulka. Teiepoolne õige toodete äraviskamine aitab vältida võimalikke negatiivseid tagajärgi keskkonnale ja inimtervisele.

**Tehnilised andmed võivad ilma ette teatamata muutuda.**

## FCC TINGIMUSED

See seade on FCC osa 15 reeglitega vastavuses. See tähendab, et selle seadme käsitsemisel:

1. See seade ei või põhjustada kahjulikku interferentsi, ja
2. See seade peab vast võtma igasugust interferentsi, kaasa arvatud need, mis põhjustavad mittesobivaid toiminguid.

### Märkus:

Seda seadet on testitud ja on leitud, et see vastab FCC reeglite osa 15 klassi B jaoks sätestatud limiitidega. Need limiidid on loodud selleks, et mõistlikul määral kaitsta kahjuliku interferentsi eest. See seade kasutab, tekitab ja võib kiirata raadiosageduslikku energiat ja kui seda ei ole juhendis olnud nõuete kohaselt paigaldatud, võib põhjustada kahjulikku interferentsi raadiokommunikatsioonile. Samas ei ole mingit garantiid, et see interferents ei teki antud seadme paigaldamise puhul. See seade ei teki kahjulikku interferentsi raadio- või televisiooni vastuvõtuks. Seda saab katsetada keerates seadet välja ja sisse. Kasutajal on võimalik vähendada interferentsi järgnevatel viisidel:

- Muutke antenni asukohta.
- Suurendage seadme ja vastuvõtja vahelist vahemaad.
- Ühendage seade teise vooluvõrku kui vastuvõtja on ühendanud.
- Abi saamiseks konsulteerige oma varustajaga või kogenud raadio/televisioritehnikuga.

## INFORMATSIOON

