



Philips
Cyfrowa ramka
PhotoFrame™

20,3 cm (8")



SPF4328

„Tak, to rzeczywiście coś wyjątkowego”.

Napisz coś śmiałego, coś śmiesznego albo wzruszającego. Teraz swoje zdjęcie możesz wzbogacić o dodatkowy komunikat – dzięki temu Twój podarunek będzie niezapomniany i znaczący!

Prezent pełen niespodzianek

- Spersonalizuj ją swoimi zdjęciami i komunikatami
- Wbudowane widokówki dostarczą Ci inspiracji
- Zaprogramuj niespodziankę na przyszłe okazje za pomocą wbudowanego zegara programowanego

Powody, dla których warto włączyć ramkę PhotoFrame™ codziennie

- Dedykowany przycisk pozwala na przełączanie między zdjęciem a zegarem
- Przygotuj się na otrzymywanie nieoczekiwanych wiadomości od znajomych
- Wybierz zdjęcia, aby oglądać je w 10 różnych kolażach!
- 15 atrakcyjnych, animowanych zegarów do wyboru — będziesz zawsze na czasie

Ekologiczna konstrukcja

- Funkcja automatycznego włączania i wyłączania wyświetlacza o wybranej godzinie gwarantuje oszczędność energii
- Nasze opakowania są małe, aby zmniejszyć zużycie materiałów

PHILIPS
sense and simplicity

Dane techniczne

Obraz/wyświetlacz

- Kąt widzenia: przy C/R > 10, 130° (poz.) / 110° (pion.)
- Czas eksploatacji dla 50% jasności: 20000 godz.
- Format obrazu: 4:3
- Rozdzielczość panelu: 800 x 600
- Jasność: 200 cd/m²
- Współczynnik kontrastu (typowy): 500:1

Nośnik pamięci

- Pojemność pamięci wewnętrznej: 512 MB (na 500 zdjęć HD)
- Typy kart pamięci: Secure Digital (SD), Secure Digital (SDHC), Karta MMC, Memory Stick, Memory Stick Pro

Udogodnienia

- Obsługiwany format zdjęć: Zdjęcie JPEG, Do 10 MB plików JPEG, Do 20 megapikseli
- Czytnik kart: Wbudowany (1x)
- Wybór miejsca: Krajobraz (poziomo), Portret (pionowo), Automatyczna orientacja zdjęcia
- Przyciski i elementy sterujące: Przycisk zasilania, 3 przyciski, 4-kier. przycisk nawigacyjny i Enter
- Tryb odtwarzania: Przeglądanie w trybie pełnoekranowym, Pokaz slajdów, Przeglądanie w trybie miniatur
- Certyfikaty: CE, GOST, Szwajcaria, C-Tick

Akcesoria

- Akcesoria w zestawie: Zasilacz sieciowy stabilizowany, Skrócona instrukcja obsługi, Instrukcja obsługi na płycie CD-ROM
- Instrukcja obsługi: arabski, czeski, duński/norweski, holenderski, angielski, fiński, francuski, niemiecki, grecki, włoski, malajski, polski, portugalski, rosyjski, chiński uproszczony, hiszpański, szwedzki, chiński (tradycyjny), turecki



Wymiary

- Wymiary zestawu z podstawą (szer. x wys. x gł.): 222,6 x 184,35 x 113 mm
- Waga: 0,58 kg
- Zakres temperatur (eksploatacja): od 0°C do 40°C
- Zakres temperatur (przechowywanie): -10°C do 60°C

Zasilanie

- Źródło zasilania: 100–240 V AC, 50/60 Hz
- Pobór mocy: (Przy włączonym urządzeniu) 4,6 W
- Obsługiwany tryb zasilania: Zasilanie prądem zmiennym
- Wyjście prądu stałego (w amperach): 1 A
- Wyjście prądu stałego (w woltach): 9 V

Wymiary opakowania

- EAN: 87 12581 54138 5
- Liczba produktów w zestawie: 1
- Rodzaj opakowania: Karton
- Wymiary opakowania (szer. x wys. x gł.): 21,35 x 26,8 x 9,6 cm
- Waga brutto: 1,876 kg
- Waga netto: 1,478 kg
- Ciężar opakowania: 0,398 kg

Karton zewnętrzny

- GTIN: 1 87 12581 54138 2
- Liczba opakowań konsumenckich: 2
- Waga brutto: 4,22 kg
- Karton zewnętrzny (L x szer. x wys.): 28,6 x 23,1 x 22,2 cm
- Waga netto: 2,956 kg
- Ciężar opakowania: 1,264 kg

Możliwości połączeń

- USB: Slave USB 2.0

Zalety

Spersonalizuj ramkę do zdjęć PhotoFrame

Spersonalizuj ją swoimi zdjęciami i komunikatami za pomocą 3 prostych kroków. 1. Wybierz zdjęcie 2. Dodaj swój komunikat 3. Prezent gotowy do ofiarowania!

Wbudowane widokówki

Nie wiesz co powiedzieć? Mamy dla Ciebie wspaniałą wiadomość. W ramce zamieszczono wiele inspirujących i pełnych uczucia wiadomości, z których na pewno coś wybierzesz. Wybierz jeden komentarz do dodania lub edycji, aby dostosować go do swoich potrzeb.

15 animowanych zegarów do wyboru

Bądź zawsze na czasie dzięki jednemu z 15 animowanych zegarów.

Dedykowany przycisk trybu

Dedykowany przycisk trybu umożliwia szybkie przełączanie między zdjęciami a zegarem. Wystarczy jedno naciśnięcie, aby przejść z pokazu slajdów do trybu zegara. Ponowne naciśnięcie spowoduje powrót do pokazu slajdów.

Oglądaj zdjęcia, tworząc kolaże

Wybierz zdjęcia, aby oglądać je w 10 różnych kolażach!

Zaprogramuj niespodziankę za pomocą zegara programowanego

Ustaw zegar programowany dla zdjęć, które zostały spersonalizowane. Zdjęcia te pojawią się w dniu urodzin, rocznicy lub z jakiegokolwiek innej specjalnej okazji. Wspaniały sposób, aby sprawić komuś niespodziankę!

Automatyczne włączanie i wyłączenie wyświetlacza

Zegar programowany włącza lub wyłącza ramkę PhotoFrame o wybranej godzinie, zmniejszając w ten sposób zużycie energii na rzecz środowiska, pozwalając zaoszczędzić do 1/3 kosztów zasilania ramki.



Data wydania 2011-10-24

Wersja: 3.1.6

12 NC: 8670 000 62633
EAN: 87 12581 54138 5

© 2011 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Wszelkie prawa zastrzeżone.

Dane techniczne mogą ulec zmianie bez powiadomienia.
Znaki towarowe są własnością Koninklijke Philips Electronics N.V. lub własnością odpowiednich firm.

www.philips.com