

Register your product and get support at
www.philips.com/welcome

Portable Notebook
Power Adaptor

SPJ7100




CS Příručka pro uživatele





PHILIPS

EN Notebook tips specification table

CS	Číslo koncovky	Napětí	Rozměr koncovky	Značka notebooku	Série	Polarita					
	1	19V	4.75/1.7 x 12mm	HP Pavilion dv2-1000(dv2-1004ax), 1000(dv2-1005ax), 1000(dv2-1006ax), 1115ea, 1125ea, 1127ea	HP Pavilion dv2	Centre+					
				HP Touchsmart tx2-1012au(NK927PA), tx2-1013au(NK928PA), tx2Z	HP Touchsmart						
				HP Compaq 510(VX573PA), 510(VX574PA), 510(WB228PA), 510(WB229PA), 510(WB230PA), 510(WB231PA), 515(VF593PA), 515(VF938PA), 515(VF939PA), 515(VF940PA), 515(VF941PA)	HP Compaq						
				HP Pavilion dm1-1020ea, 1030sa, 1101sa, 1020sa, 1102sa HP Pavilion dm3- 1112sa, 1025sa, 1101ea, 1020ea, 1100sa, 1101sa, 1105ea	HP Pavilion dm1 HP Pavilion dm3						
	2	19V	5.5/1.7 x 12mm	Acer Aspire Timeline 5810T, 4810T	Acer Aspire timeline	Centre+					
				Acer Aspire 1410, 2930, 2930Z, 3410, 3935, 4330, 4530, 4535, 4540, 4730Z, 4732Z, 4736, 4736Z, 4930, 4935, 4937, 5410, 5532, 5534, 5535, 5536, 5538, 5542, 5732Z, 5735, 5738, 5738Z, 5740, 5935G, 7736Z, 7740	Acer Aspire						
				Acer Extensa 4130, 4230, 4430, 4630Z, 5235	Acer Extensa						
				Acer TravelMate 4330, 4530, 4730, 5330, 5530, 5730, 6293, 6493, 7730, 8331, 8371, 8431, 8471, 8531	Acer TravelMate						
				Acer TravelMate Timeline 8571	Acer TravelMate Timeline						
				Acer Ferrari 1100, 1200	Acer Ferrari						
	3	16V	6.5/4.3 (1.4) x 12mm	Fujitsu LB 770	Fujitsu Lifebook 700	Centre+					
				Fujitsu LBP 8010-AC032S0F1, 8010-AC033S0E1, 8010-AC064S0F1, 8010-AC088S0E1, 8020-AC005S0E1, LOP8020-ACSOE10083, 8020	Fujitsu Lifebook P						
				Fujitsu LBT 2010-AC047S0E1, 2010-AC122S0E1, 2020-AC021S0E1, LOT2020-ACSOE10040	Fujitsu Lifebook T						
				Fujitsu Stylistic ST5010, ST5020, ST5030, ST6012, ST5112-AC104S0F1, ST5112-AC207S0F1	Fujitsu Stylistic						
	4	16V	6.5/4.3 (1.4) x 12mm	Sony TT VGN -TT13, TT17N, TT18N, TT23, TT27D, TT28D, TT36GG, TT45G, TT46GG, TT47GG, TT4S1	Sony TT	Centre+					
				Sony TX VGN -TX37GP, TX45C, TX46C, TX56C, TX57CN, TX58CN	Sony TX						
				Sony TZ VGN -TZ121, TZ13, TZ131N, TZ132N, TZ16N, TZ17N, TZ18N, TZ27N, TZ28N, TZ33, TZ37N, TZ38N	Sony TZ						
				Sony G VGN -G118CN, G218N, G218TN	Sony G						
	5	19V	5.5/2.5 x 12mm	ASUS Versatile performance A2H, A3Ac, A3E, A3Fc, A3G, A3H, A3N/L, A5E, A5Eb, A5Ec, A6G, A6J, A6jc-, A6K, A6L, A6M, A6Ne, A6R, A6Rp, A6Tc, A6U, A6Vc, A6Vm, A8E, A8F-, A8He, A8Jc, A8Le, F2F-, F2Je, F3F-, F3H, F52Q, F6E, F7Sr, F80Cr, F80L, F83Cr, F83T, K40J, K40IN, K50J, K50IN, M3N, M3Np, N20A, V6j-, V6V, V6Va, W1Ga, W1Gc, W1N, W1Na, W3N, W3V, M9V, X51L, X51R, X51RL, X58C, X58L, X58Le, X61GX, X80Le	ASUS Versatile performance	Centre+					
				ASUS special edition VX1 ASUS-LAMBORGHINI VX1	ASUS special edition VX1						
				ASUS Business B50A, B80A, F5GL, F5M, F5R, F5RI	ASUS Business						
				ASUS Multimedia entertainment M5A, M6A, M6N/Ne, M6R, M6V, M6Va	ASUS Multimedia entertainment						
				ASUS Superior mobility F9E, F9F, N10E, N10J, N10Jc, N10Jh, R1E, S6F, S6F leather collection, S6Fm, S7F, U1E, U1F, U2E, U5A, U5F-, U6E, U6Ep, UL50Ag, UL50Vg, UL50Vs, UL50Vt, UL80V, UX50V, W5A, W5F, W5Fe, W5Fm, W6A, W6Fp-, W7F, Z35H, Z35L	ASUS Superior mobility						
				Lenovo G450L-TTH, M-TFO	Lenovo G450						
				Lenovo IdeaPad U150-SFO(Black star), U150-SFO(Black star)(R), U150-SFO(Phantom), U150-SFO(Colourful matrix), U150-STW(P)(Black star), U150-STW(Black star), U150-STW(black star)(R), U150-STW(Red star), U150-STW(Red star)(R) , U350, U350-SSE(8H)(Light texture), U350-SSE(R)(White leather), U350-SSE(R)(Light texture), U350-SSE(R)(Lizard leather), U350-STW(H)(Charming black), U350-STW(H)(Champagne gold), U350-STW(H)(Vigor red), U450A-SNI, U450A-SSE, U450A-STW, U450	Lenovo IdeaPad U						
				Lenovo B450L-TFO(A), TTH(A)	Lenovo B450						
				MSI Classic CR400, CR420, CR500, CR600, CR610, CR700, CX420, CX500, CX600, CX605, CX620, CX700	MSI Classic						
				MSI Entertainment EX460, EX465, X350, X400, X420, X600, X600 pro, X610, X620	MSI Entertainment						
				MSI Wind12 U210, U230	MSI Wind Netbook						
				Toshiba Satellite A500-ST5607, A505-S6004, A505-S6005, A505-S6007, A505-S6012, A505-S6015, A505-S6016, A505-S6017, L455D-S5976, L455-S5000, L455-S5975, L455-S5980, L455-S5989, L500-ST5507, L505-ES5015, L505-ES5016, L505-ES5018, L505-ES5033, L505-ES5034, L505-GS5035, L505-GS5037, L505-GS5038, L505-GS6002, L505-LS5017, L515-S4960, L525, L550-ST5707, L550-ST5708, L555-S7002, M500-ST5408, M505-S4020, M505-S4022, L450-137, L450-16Q, L450-181, L450-188, L450-18D, L500-1DT, L500-1WG, L500-1XC, L500-1XD, L500-1XJ, L500-1XL, L500-1XM, L500-207, L500-1UR, T110-107, T110-10J, T110-11U, T110-12T, T110-12U, T130-11H, T130-13M, T130-13Q, T130-16W, T130-170, U500-1EX, T110-121, T115D-S1120, T115D-S1120RD, T115D-S1125, T115D-S1125RD, T115-S1100, T115-S1105, T115-S1108, T135D-S1320, T135D-S1324, T135D-S1325, T135D-S1325RD, T135D-S1325WH, T135D-S1326, T135D-S1327, T135-S1300, T135-S1300RD, T135-S1300WH, T135-S1305, T135-S1305RD, T135-S1305WH, T135-S1307, T135-S1309, T135-S1310, T135-S1310RD, T135-S1300WH, U500-ST5307, U505-S2002, U505-S2005, U505-S2005RD, U505-S2005WH, U505-S2008, U505-S2950, U505-S2950WH, U505-S2960, U505-S2960PK, U505-S2961, U505-S2970, U505-S2975	Toshiba Satellite						
				Toshiba Satellite Pro L450-EZ1510, L450-EZ1541, L450-EZ1542, L450-EZ1543, L500-EZ1520, L500-EZ1530, L550-EZ1702, T110-13H, T130-14M, T130-14Q, T130-14U, T130-15F, U500-1DK, U500-1E4, U500-EZ1311	Toshiba Satellite Pro						
				Dell Inspiron 1000, 1200, 1300, 2200, B120, B130	Dell Inspiron						
				Dell Latitude 110L, 120L	Dell Latitude						
				Fujitsu LBP 8110	Fujitsu Lifebook P						
					6		19V	5.5/3.0 (1.0) x 12mm	Samsung P P410, P460, P560-AA01, P560-AA02, P560-AA03, P560-AA04, P560-AA05, P560-AA0A, P560-HS01	Samsung P	Centre+
									Samsung Q Q1, Q1U, Q1U-000, Q1U-A000, Q1U-AP01, Q1U-AY01, Q1-Ultra, Q1-Ultra-HSDPA, Q1U-SD1, Q1U-Y01, Q1V-000, Q1V-002, Q210, Q210-FA02, Q310, Q318, Q318-DS0N, Q318-DS0P, Q318-DSON, Q318-PSO1, Q318-PSOP, Q320, Q320-AS02, Q320-BS02, Q320-BS03, Q320E, Q320-EXT, Q320-FS01, Q320-FS05, Q320-FS08, Q320-FS09, Q320-JS01, Q320-JS02, Q320-JS43W, Q320-PS01, Q320-PS32S, Q320-PS3LA, Q320-PS55B	Samsung Q	
Samsung R R408, R410, R410-FB02, R410-FB03, R418, R418-DA03, R418-DA04, R418-DA04TH, R420, R420-AA11S, R420-AA23D, R420-FA02, R420-JA12S, R420-JA41D, R420-JA43, R420-XA02, R420-XA03, R428-DA02, R428-DS01, R428-DS04, R428-DS05, R428-DS06, R428-DS07, R428-DS08, R428-DS09, R428-DS0A, R428-DS0D, R430, R430-JA01, R430-JA05, R430-JA12S, R430-JA42D, R430-JA43, R430-JS04, R430-JS05, R430-JS4DA, R430-JS4MA, R430-JS4SA, R430-PS3LA, R430-PS3MA, R458, R460, R460-AS02, R463-DS01, R466-DS09, R466-DS0A, R467-DT03, R467-DT08, R467-DT09, R467-DT0A, R467-DT0B, R467-DT0C, R467-DT0E, R467-DT0F, R468, R468-DS03, R469-JS01, R469-JS42D, R469-JT01, R469-JT02, R469-XS01, R469-XS02, R470, R470-AT02, R470-FT01, R470-FT02, R470-JS42M, R470-JS43, R470-JT01, R470-JT02, R470-PS32S, R470-PS36J, R470-PS53, R470-PT02, R470-XS01, R470-XS02, R470-XS06, R478-DT01, R478-DT04, R480-PS55A, R503-DS04, R503-DS05, R508, R508-DA06, R508-DA07, R509, R509-XA01, R510-AS01, R510-AS02, R510-AS03, R510-AS04, R510-AS05, R510-FA01, R510-FA02, R510-FA03, R510-FA04, R510-FA05, R510-FA06, R510-FA07, R510-FA08, R510-FA09, R510-FA10, R510-FA11, R510-FA12, R510-FA13, R510-FA14, R510-FA15, R510-FA16, R510-FA17, R510-FA18, R510-FA19, R510-FA20, R510-FA21, R510-FA22, R510-FA23, R510-FA24, R510-FA25, R510-FA26, R510-FA27, R510-FA28, R510-FA29, R510-FA30, R510-FA31, R510-FA32, R510-FA33, R510-FA34, R510-FA35, R510-FA36, R510-FA37, R510-FA38, R510-FA39, R510-FA40, R510-FA41, R510-FA42, R510-FA43, R510-FA44, R510-FA45, R510-FA46, R510-FA47, R510-FA48, R510-FA49, R510-FA50, R510-FA51, R510-FA52, R510-FA53, R510-FA54, R510-FA55, R510-FA56, R510-FA57, R510-FA58, R510-FA59, R510-FA60, R510-FA61, R510-FA62, R510-FA63, R510-FA64, R510-FA65, R510-FA66, R510-FA67, R510-FA68, R510-FA69, R510-FA70, R510-FA71, R510-FA72, R510-FA73, R510-FA74, R510-FA75, R510-FA76, R510-FA77, R510-FA78, R510-FA79, R510-FA80, R510-FA81, R510-FA82, R510-FA83, R510-FA84, R510-FA85, R510-FA86, R510-FA87, R510-FA88, R510-FA89, R510-FA90, R510-FA91, R510-FA92, R510-FA93, R510-FA94, R510-FA95, R510-FA96, R510-FA97, R510-FA98, R510-FA99, R510-FA00, R510-FA01, R510-FA02, R510-FA03, R510-FA04, R510-FA05, R510-FA06, R510-FA07, R510-FA08, R510-FA09, R510-FA10, R510-FA11, R510-FA12, R510-FA13, R510-FA14, R510-FA15, R510-FA16, R510-FA17, R510-FA18, R510-FA19, R510-FA20, R510-FA21, R510-FA22, R510-FA23, R510-FA24, R510-FA25, R510-FA26, R510-FA27, R510-FA28, R510-FA29, R510-FA30, R510-FA31, R510-FA32, R510-FA33, R510-FA34, R510-FA35, R510-FA36, R510-FA37, R510-FA38, R510-FA39, R510-FA40, R510-FA41, R510-FA42, R510-FA43, R510-FA44, R510-FA45, R510-FA46, R510-FA47, R510-FA48, R510-FA49, R510-FA50, R510-FA51, R510-FA52, R510-FA53, R510-FA54, R510-FA55, R510-FA56, R510-FA57, R510-FA58, R510-FA59, R510-FA60, R510-FA61, R510-FA62, R510-FA63, R510-FA64, R510-FA65, R510-FA66, R510-FA67, R510-FA68, R510-FA69, R510-FA70, R510-FA71, R510-FA72, R510-FA73, R510-FA74, R510-FA75, R510-FA76, R510-FA77, R510-FA78, R510-FA79, R510-FA80, R510-FA81, R510-FA82, R510-FA83, R510-FA84, R510-FA85, R510-FA86, R510-FA87, R510-FA88, R510-FA89, R510-FA90, R510-FA91, R510-FA92, R510-FA93, R510-FA94, R510-FA95, R510-FA96, R510-FA97, R510-FA98, R510-FA99, R510-FA00, R510-FA01, R510-FA02, R510-FA03, R510-FA04, R510-FA05, R510-FA06, R510-FA07, R510-FA08, R510-FA09, R510-FA10, R510-FA11, R510-FA12, R510-FA13, R510-FA14, R510-FA15, R510-FA16, R510-FA17, R510-FA18, R510-FA19, R510-FA20, R510-FA21, R510-FA22, R510-FA23, R510-FA24, R510-FA25, R510-FA26, R510-FA27, R510-FA28, R510-FA29, R510-FA30, R510-FA31, R510-FA32, R510-FA33, R510-FA34, R510-FA35, R510-FA36, R510-FA37, R510-FA38, R510-FA39, R510-FA40, R510-FA41, R510-FA42, R510-FA43, R510-FA44, R510-FA45, R510-FA46, R510-FA47, R510-FA48, R510-FA49, R510-FA50, R510-FA51, R510-FA52, R510-FA53, R510-FA54, R510-FA55, R510-FA56, R510-FA57, R510-FA58, R510-FA59, R510-FA60, R510-FA61, R510-FA62, R510-FA63, R510-FA64, R510-FA65, R510-FA66, R510-FA67, R510-FA68, R510-FA69, R510-FA70, R510-FA71, R510-FA72, R510-FA73, R510-FA74, R510-FA75, R510-FA76, R510-FA77, R510-FA78, R510-FA79, R510-FA80, R510-FA81, R510-FA82, R510-FA83, R510-FA84, R510-FA85, R510-FA86, R510-FA87, R510-FA88, R510-FA89, R510-FA90, R510-FA91, R510-FA92, R510-FA93, R510-FA94, R510-FA95, R510-FA96, R510-FA97, R510-FA98, R510-FA99, R510-FA00, R510-FA01, R510-FA02, R510-FA03, R510-FA04, R510-FA05, R510-FA06, R510-FA07, R510-FA08, R510-FA09, R510-FA10, R510-FA11, R510-FA12, R510-FA13, R510-FA14, R510-FA15, R510-FA16, R510-FA17, R510-FA18, R510-FA19, R510-FA20, R510-FA21, R510-FA22, R510-FA23, R510-FA24, R510-FA25, R510-FA26, R510-FA27, R510-FA28, R510-FA29, R510-FA30, R510-FA31, R510-FA32, R510-FA33, R510-FA34, R510-FA35, R510-FA36, R510-FA37, R510-FA38, R510-FA39, R510-FA40, R510-FA41, R510-FA42, R510-FA43, R510-FA44, R510-FA45, R510-FA46, R510-FA47, R510-FA48, R510-FA49, R510-FA50, R510-FA51, R510-FA52, R510-FA53, R510-FA54, R510-FA55, R510-FA56, R510-FA57, R510-FA58, R510-FA59, R510-FA60, R510-FA61, R510-FA62, R510-FA63, R510-FA64, R510-FA65, R510-FA66, R510-FA67, R510-FA68, R510-FA69, R510-FA70, R510-FA71, R510-FA72, R510-FA73, R510-FA74, R510-FA75, R510-FA76, R510-FA77, R510-FA78, R510-FA79, R510-FA80, R510-FA81, R510-FA82, R510-FA83, R510-FA84, R510-FA85, R510-FA86, R510-FA87, R510-FA88, R510-FA89, R510-FA90, R510-FA91, R510-FA92, R510-FA93, R510-FA94, R510-FA95, R510-FA96, R510-FA97, R510-FA98, R510-FA99, R510-FA00, R510-FA01, R510-FA02, R510-FA03, R510-FA04, R510-FA05, R510-FA06, R510-FA07, R510-FA08, R510-FA09, R510-FA10, R510-FA11, R510-FA12, R510-FA13, R510-FA14, R510-FA15, R510-FA16, R510-FA17, R510-FA18, R510-FA19, R510-FA20, R510-FA21, R510-FA22, R510-FA23, R510-FA24, R510-FA25, R510-FA26, R510-FA27, R510-FA28, R510-FA29, R510-FA30, R510-FA31, R510-FA32, R510-FA33, R510-FA34, R510-FA35, R510-FA36, R510-FA37, R510-FA38, R510-FA39, R510-FA40, R510-FA41, R510-FA42, R510-FA43, R510-FA44, R510-FA45, R510-FA46, R510-FA47, R510-FA48, R510-FA49, R510-FA50, R510-FA51, R510-FA52, R510-FA53, R510-FA54, R510-FA55, R510-FA56, R510-FA57, R510-FA58, R510-FA59, R510-FA60, R510-FA61, R510-FA62, R510-FA63, R510-FA64, R510-FA65, R510-FA66, R510-FA67, R510-FA68, R510-FA69, R510-FA70, R510-FA71, R510-FA72, R510-FA73, R510-FA74, R510-FA75, R510-FA76, R510-FA77, R510-FA78, R510-FA79, R510-FA80, R510-FA81, R510-FA82, R510-FA83, R510-FA84, R510-FA85, R510-FA86, R510-FA87, R510-FA88, R510-FA89, R510-FA90, R510-FA91, R510-FA92, R510-FA93, R510-FA94, R510-FA95, R510-FA96, R510-FA97, R510-FA98, R510-FA99, R510-FA00, R510-FA01, R510-FA02, R510-FA03, R510-FA04, R510-FA05, R510-FA06, R510-FA07, R510-FA08, R510-FA09, R510-FA10, R510-FA11, R510-FA12, R510-FA13, R510-FA14, R510-FA15, R510-FA16, R510-FA17, R510-FA18, R510-FA19, R510-FA20, R510-FA21, R510-FA22, R510-FA23, R510-FA24, R510-FA25, R510-FA26, R510-FA27, R510-FA28, R510-FA29, R510-FA30, R510-FA31, R510-FA32, R510-FA33, R510-FA34, R510-FA35, R510-FA36, R510-FA37, R510-FA38, R510-FA39, R510-FA40, R510-FA41, R510-FA42, R510-FA43, R510-FA44, R510-FA45, R510-FA46, R510-FA47, R510-FA48, R510-FA49, R510-FA50, R510-FA51, R510-FA52, R510-FA53, R510-FA54, R510-FA55, R510-FA56, R510-FA57, R510-FA58, R510-FA59, R510-FA60, R510-FA61, R510-FA62, R510-FA63, R510-FA64, R510-FA65, R510-FA66, R510-FA67, R510-FA68, R510-FA69, R510-FA70, R510-FA71, R510-FA72, R510-FA73, R510-FA74, R510-FA75, R510-FA76, R510-FA77, R510-FA78, R510-FA79, R510-FA80, R510-FA81, R510-FA82, R510-FA83, R510-FA84, R510-FA85, R510-FA86, R510-FA87, R510-FA88, R510-FA89, R510-FA90, R510-FA91, R510-FA92, R510-FA93, R510-FA94, R510-FA95, R510-FA96, R510-FA97, R510-FA98, R510-FA99, R510-FA00, R510-FA01, R510-FA02, R510-FA03, R510-FA04, R510-FA05, R510-FA06, R510-FA07, R510-FA08, R510-FA09, R510-FA10, R510-FA11, R510-FA12, R510-FA13, R510-FA14, R510-FA15, R510-FA16, R510-FA17, R510-FA18, R510-FA19, R510-FA20, R510-FA21, R510-FA22, R510-FA23, R510-FA24, R510-FA25, R510-FA26, R510-FA27, R510-FA28, R510-FA29, R510-FA30, R510-FA31, R510-FA32, R510-FA33, R510-FA34, R510-FA35, R510-FA36, R510-FA37, R510-FA38, R510-FA39, R510-FA40, R510-FA41, R510-FA42, R510-FA43, R510-FA44, R510-FA45, R510-FA46, R510-FA47, R510-FA48, R510-FA49, R510-FA50, R510-FA51, R510-FA52, R510-FA53, R510-FA54, R510-FA55, R510-FA56, R510-FA57, R510-FA58, R510-FA59, R510-FA60, R510-FA61, R510-FA62, R510-FA63, R510-FA64, R510-FA65, R510-FA66, R510-FA67, R510-FA68, R510-FA69, R510-FA70, R510-FA71, R510-FA72, R510-FA73, R510-FA74, R510-FA75, R510-FA76, R510-FA77, R510-FA78, R510-FA79, R510-FA80, R510-FA81, R510-FA82, R510-FA83, R510-FA84, R510-FA85, R510-FA86, R510-FA87, R510-FA88, R510-FA89, R510-FA90, R510-FA91, R510-FA92, R510-FA93, R510-FA94, R510-FA95, R510-FA96, R510-FA97, R510-FA98, R510-FA99, R510-FA00, R510-FA01, R510-FA02, R510-FA03, R510-FA04, R510-FA05, R510-FA06, R510-FA07, R510-FA08, R510-FA09, R510-FA10, R510-FA11, R510-FA12, R510-FA13, R510-FA14, R510-FA15, R510-FA16, R510-FA17, R510-FA18, R510-FA19, R510-FA20, R510-FA21, R510-FA22, R510-FA23											



2



1 Přehled výrobku (obr. 1)

- ① Zásuvka střídavého proudu
- ② Kontrolka LED
- ③ Připojovací kabel pro notebook
- ④ Seznam koncovek pro notebook
- ⑤ Koncovky konektorů pro notebook
- ⑥ Držák koncovek konektorů

2 Začínáme (obr. 2)

- 1 Ze seznamu koncovek pro notebook vyberte koncovku, která odpovídá vašemu modelu notebooku.
- 2 Připojte koncovku konektoru k připojovacímu kabelu pro notebook.
- 3 Připojte kabel síťového adaptéru k napájecí zásuvce na notebooku a zásuvce střídavého proudu.
↳ Rozsvítí se kontrolka LED.

Omezení odpovědnosti:

Pokud chcete zabránit poškození notebooku, vyberte koncovku, který odpovídá modelu notebooku. Informace k výběru správné koncovky naleznete ve Stručném návodu k rychlému použití (tabulka s technickými údaji pro koncovky k notebooku), v brožuře, která je součástí balení, nebo na adrese www.philips.com (Vyhledejte heslo SPJ7100).

Tento výrobek je určen výhradně k prodeji mimo USA.
Výhradně k prodeji mimo USA.

3 Řešení problémů

Problémy	Příčiny	Řešení
Síťový adaptér pro přenosný notebook nepracuje správně (nebo kontrolka LED svítí, ale váš notebook není správně nabíjen).	Vybraná koncovka nemusí odpovídat notebooku, ke kterému jste ji připojili.	Zkontrolujte, zda jste připojili správnou koncovku podle seznamu koncovek pro notebook na držáků koncovek, brožury, která je součástí balení, nebo na adrese www.philips.com (Vyhledejte heslo SPJ7100), kde naleznete aktualizované informace pro výběr koncovek.
Síťový adaptér pro přenosný notebook je horký nebo váš notebook není správně nabíjen (nebo kontrolka LED při napájení střídavým proudem bliká).	Síťový adaptér pro přenosný notebook je propojen s notebookem s vyšší spotřebou (>65 W).	Váš notebook je neustále nabíjen. Síťový adaptér pro notebook bude po vychladnutí opět fungovat.
Nevím, zda napětí na koncovce odpovídá mému notebooku.	N/A	Napětí je vyraženo na koncovkách, např. 16V, 19V atd.

4 Recyklace






Výrobek je navržen a vyroben z vysoce kvalitního materiálu a součástí, které je možné recyklovat.

Je-li výrobek označen tímto symbolem přeškrtnuté popelnice, znamená to, že se na něj vztahuje směrnice EU 2002/96/EC:

Nevyhazujte toto zařízení do běžného domácího odpadu.

Informujte se o místních předpisech týkajících se odděleného sběru elektrických a elektronických výrobků. Správnou likvidací starého výrobku pomůžete předejít možným negativním dopadům na životní prostředí a zdraví lidí.







© 2010 Koninklijke Philips Electronics N.V.
All rights reserved.

Specifications are subject to change without notice. Trademarks are the property of Koninklijke Philips Electronics N.V. or their respective owners.

Служба підтримки споживачів

тел.: 0-800-500-697

(дзвінки зі стаціонарних телефонів на території України безкоштовні)

для більш детальної інформації завітайте на www.philips.ua

Компанія Philips встановлює строк служби на даний виріб – не менше 3 років

Изготовитель

Хийжоу Скай Форчун Електроникс Ко.

Лтд Донжуань Индастриал Эстейт,

Шуилоу Стрит, ХийЖу, Гуаньдун, Китай

SPJ7100_10_V1.1



100% recycled paper
100% papier recyclé