



Philips  
Универсальный пульт ДУ

Пульт ДУ 4-в-1 для ТВ, VCR, DVD и SAT

SRU540



## Наслаждайтесь комфортом

Стильный универсальный пульт ДУ в серебристом корпусе, обеспечивающий максимум функций для большинства марок телевизоров, видеомagneтофонов, проигрывателей DVD, спутниковых ресиверов и телевизионных приставок.

### Единое решение для управления большинством устройств и марок

- Готов к использованию с оборудованием компании Philips
- Пульт ДУ 4-в-1 для ТВ, VCR, STB или проигрывателя/устройства записи DVD.

### Невероятное удобство

- На устройство можно брызгать, ронять его и продолжать им пользоваться!
- Привлекательная хромированная отделка
- Индикатор низкого заряда батареи указывает, когда пришло время сменить батареи
- Индикатор указывает текущий активный режим

### Быстрая и простая установка

- Батареи прилагаются - пульт ДУ готов к работе
- Для получения помощи обращайтесь на сервисную линию по пульту ДУ
- Производит автоматический поиск указанной марки
- Служба техподдержки по пульту ДУ на специальном веб-сайте

**PHILIPS**  
sense and simplicity

## Характеристики

### Удобство

- **Универс. база инфракрасных кодов:** Телевизоры, Видеомагнитофоны, формат DVD, SAT, CABLE
- **функциональные возможности телевизора:** Программа вверх / вниз, Громкость вверх/вниз, подавление звука, Включен / режим ожидания, Кнопки ввода цифр, Источник аудиовидеосигнала - внешний, Управление с помощью меню, Управление цветом/ яркостью, Клавиши режима Teletext, Клавиши режима Fast text, Предыдущая программа, Таймер сна, 16:9, Руководство, информация
- **расширения возможностей телетекста:** режим Fast text
- **Функции видеомагнитофона:** Клавиши перемещения (6), Программирование Showview, VCR plus, Управление с помощью меню
- **Функции DVD:** Клавиши перемещения, Меню системы управления, Управление с помощью меню диска, Кнопки ввода цифр
- **Функции SAT/CBL:** Кнопки ввода цифр, Управление с помощью меню, Руководство, информация, избранное, Текстовые функции
- **Легкая установка:** Автопоиск
- **Шаги установки:** 2
- **Кнопка функции копирования:** да
- **Поддержка языка:** GB/F/D/NL/S/E
- **Языки руководства:** GB/F/D/NL/DK/S/N/FIN/I/E/

### P

- **Количество кнопок:** 40
- **Запрограммирован для устройств Philips:** да
- **Подтверждение соответствия нормативам:** Маркировка CE
- **Влагонепроницаемый:** да

### Аксессуары

- **Батарея:** Да, батарейка R03 на 1,5 В типа AAA

### Питание

- **Срок службы батарей:** 12
- **Тип батареи:** тип AAA
- **Количество батарей:** 2

### Габариты

- **Размеры защитного колпака (ШхГхВ):** 148 x 28 x 290 мм
- **Размеры коробки (ШхГхВ):** 181 x 170 x 310 мм
- **Сложенный:** Прозрачная упаковка/картонная коробка
- **Материалы:** Утилизируемый полиэтилен А

### Возможности ИК-связи

- **Рабочее расстояние:** 7 м
- **Индикаторы передачи:** 1
- **Универсальная база данных ИК кодов:** Да
- **Количество брендов в базе данных:** Более 1100
- **Диапазон частоты носителя:** 24 - 55 кГц
- **Угол передачи:** 90 градус

## Основных функции продукции

### Пульт ДУ "4 в 1"

Замените множество пультов ДУ на своем столе одним надежным пультом, который будет управлять телевизором, видеомагнитофоном, спутниковым тюнером (или кабельной приставкой) и проигрывателем DVD независимо от марки или модели.

### Запрограммирован на устройства Philips

Если у Вас имеется оборудование компании Philips, вы можете использовать ваш универсальный пульт дистанционного управления без программирования, так как все кнопки предварительно настроены на устройства компании Philips.

### Брызгозащищенность и удароустойчивость

Прочный корпус может выдержать воздействие брызг и пролитой жидкости и рассчитан на падение с высоты одного метра на твердую поверхность.

### Хромированная отделка

Стильная хромированная отделка - отлично выглядит и дополняет современный дизайн оборудования.

### Индикатор режима устройства

Индикаторы информируют о том, какой режим устройства активен в настоящее время.

### Индикатор низкого заряда батареи

Для указания, когда батареи следует зарядить или заменить.

### Автопоиск марки изделия

Чтобы подключить новый пульт ДУ, необходимо просто провести процедуру автоматического поиска соответствующего кода вашей аппаратуры.



Дата выпуска 2007-12-07

Версия: 3.0

12 NC: 9082 100 03873  
EAN: 87 10895 86546 3

© 2007 Koninklijke Philips Electronics N.V.  
Все права защищены.

Характеристики могут меняться без предварительного уведомления. Торговые марки являются собственностью Koninklijke Philips Electronics N.V. или соответствующих владельцев.

[www.philips.com](http://www.philips.com)