



Philips
Télécommande universelle

4 en 1 TV/DVD/SAT/AMP

SRU7040



Télécommande pour Home Cinéma

Compatible avec plus de 1 200 marques

Si vous possédez un téléviseur et le Home Cinéma assorti, optez pour cette télécommande stylisée ultraplat pour couronner le tout ! Elle renferme les principales fonctions de votre équipement Home Cinéma en un petit boîtier amusant.

Contrôle des appareils, quelle que soit la marque

- Télécommande 4 en 1 pour TV/décodeur/DVD/récepteur
- Intégration des codes IR d'une autre télécommande
- Conçu pour les équipements Philips

Pour un confort maximal

- Design ultraplat assorti aux systèmes Home Cinéma
- Touches dédiées pour la navigation dans les menus
- Un voyant indique le mode actif de l'appareil
- L'indicateur de piles faibles indique quand les recharger

Installation rapide et facile

- Recherche automatiquement la marque de votre équipement.
- Les piles sont incluses pour une utilisation immédiate
- Pour répondre à vos questions ou offrir une assistance
- Service d'assistance URC via un site Web dédié

PHILIPS
sense and simplicity

Caractéristiques

Convivialité

- **Base de données codes IR universels:** Téléviseur, Magnétoscope, DVD, SAT, CÂBLE, CD/MD, RÉCEPTEUR, AMP
- **Fonctions TV:** Programme suivant/précédent, Réglage du volume, fonction silence, Marche/veille, Touches numériques, Sélection audio/vidéo, externe, Commandes accessibles par menu, Réglage luminosité/couleur, Touches Télétexte, Touches Fast Text, Programme précédent, Mise en veille programmable, I6/9, Guide, informations
- **Télétexte - améliorations:** Fast Text
- **Fonctions DVD:** Touches de navigation, Commandes par menu, Commandes acces. par menu disque, Touches numériques
- **Fonctions magnétoscope:** Touches de navigation (6), ShowView, VCR Plus, Commandes accessibles par menu
- **Fonctions SAT/CBL:** Touches numériques, Commandes accessibles par menu, Guide, informations, Favoris, Fonctions texte
- **Installation aisée:** Recherche automatique
- **Étapes d'installation:** 2
- **Langues prises en compte:** EN/FR/DE/NL/DA/SV/NO/FI/IT/ES/PT
- **Nombre de touches:** 38
- Programmé pour les app. Philips
- **Approbations de conformité:** Marquage « CE »
- Résistant aux éclaboussures

Puissance

- **Autonomie des piles:** 12 mois
- **Nombre de piles:** 2

Fonctions infrarouges

- **Distance de fonctionnement:** 7 m
- **Voyants de transmission:** 1
- **BD de codes IR universels**
- **Nb de marques dans base de données:** Plus de 300
- **Gamme de fréquences porteuses:** 28 kHz - 70 kHz
- **Angle de transmission:** 90 degré
- **Apprentiss. codes IR**
- **Gamme de fréquences d'apprentissage:** 30 - 60 kHz

Accessoires

- **Pile:** Oui, pile bouton lithium 3 V CR2032

Carton externe

- **Longueur:** 306 mm
- **Largeur:** 70 mm
- **Hauteur:** 160 mm
- **EAN/UPC/GTIN:** 87 10895 93579 1
- **Quantité:** 3

Informations de l'emballage

- **I2NC:** 908210006464
- **EAN/UPC/GTIN:** 87 10895 93578 4
- **Hauteur:** 26 mm
- **Longueur:** 302 mm
- **Largeur:** 155 mm

Points forts du produit

Télécommande 4 en 1 pour Home Cinéma

Remplacez toutes vos télécommandes par une télécommande unique permettant de piloter votre téléviseur, récepteur satellite (ou boîtier décodeur), lecteur/enregistreur de DVD et récepteur (AMP), quel que soit le modèle ou la marque.

Fonction d'apprentissage

La fonction d'apprentissage permet à une télécommande de capturer et de mémoriser les signaux infrarouges d'autres télécommandes pour un usage ultérieur. Si les codes de l'appareil ne sont pas inclus dans la base de données embarquée, il est possible de les assimiler en pointant vers la télécommande d'origine.

Ultraplat

Dans une télécommande ultraplate, les piles standard sont remplacées par des piles boutons (de la taille d'une pièce de monnaie) qui occupent moins d'espace, ce qui explique qu'elle soit plus mince qu'une télécommande classique.

Touches de menu dédiées

Les touches dédiées vous permettent de parcourir les menus de l'appareil par simple pression d'une touche, sans devoir recourir à la touche Maj ou aux touches de fonction.

Indicateur de mode

De petits voyants indiquent le mode dans lequel se trouve l'appareil.

Indicateur de piles faibles

Savoir à temps quand recharger ou remplacer des piles.

Recherche automatique de la marque

Pour faire fonctionner votre télécommande, il vous suffit de lancer la recherche du code correspondant à votre équipement.



Date de publication
2009-01-22

Version: 2.0.8

I2 NC: 9082 100 06464
EAN: 87 10895 93578 4

© 2009 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Tous droits réservés.

Les caractéristiques sont sujettes à modification sans préavis. Les marques commerciales sont la propriété de Koninklijke Philips Electronics N.V. ou de leurs détenteurs respectifs.

www.philips.com