


Philips  
Универсальный пульт ДУ

4-в-1 для ТВ/DVD/SAT/AMP

SRU740



## Ультратонкий

Стильный универсальный пульт ДУ в серебристом корпусе, обеспечивающий максимум функций для большинства марок телевизоров, видеомагнитофонов, проигрывателей DVD, спутниковых ресиверов и телевизионных приставок.

### Единое решение для управления большинством устройств и марок

- 4-в-1 для управление ТВ, SAT, DVD и ресивером
- Готов к использованию с оборудованием компании Philips

### Невероятное удобство

- Сверхплоский дизайн соответствует плоским устройствам домашних развлечений
- Специальные клавиши для навигации в меню
- Индикатор указывает текущий активный режим
- Индикатор низкого заряда батареи указывает, когда пришло время сменить батареи

### Быстрая и простая установка

- Производит автоматический поиск указанной марки
- Батареи прилагаются - пульт ДУ готов к работе
- Для получения помощи обращайтесь на сервисную линию по пульту ДУ
- Служба техподдержки по пульту ДУ на специальном веб-сайте

**PHILIPS**  
sense and simplicity

## Характеристики

### Удобство

- **Универс. база инфракрасных кодов:** Телевизоры, Видеомагнитофоны, формат DVD, SAT, CABLE, Формат CD/MD, ПЕСИВЕР, УСИЛИТЕЛЬ
- **функциональные возможности телевизора:** Программа вверх / вниз, Громкость вверх/вниз, подавление звука, Включен / режим ожидания, Кнопки ввода цифр, Источник аудиовидеосигнала - внешний, Управление с помощью меню, Управление цветом/ яркостью, Клавиши режима Teletext, Клавиши режима Fast text, Предыдущая программа, Таймер сна, 16:9, Руководство, информация
- **расширения возможностей телетекста:** режим Fast text
- **Функции видеомагнитофона:** Клавиши перемещения (6), Программирование Showview, VCR plus, Управление с помощью меню
- **Функции DVD:** Клавиши перемещения, Меню системы управления, Управление с помощью меню диска, Кнопки ввода цифр
- **Функции SAT/CBL:** Кнопки ввода цифр, Управление с помощью меню, Руководство, информация, избранное, Текстовые функции
- **Легкая установка:** Автопоиск
- **Шаги установки:** 2
- **Кнопка функции копирования:** да
- **Поддержка языка:** GB/F/D/NL/I/E

- **Языки руководства:** GB/F/D/NL/DK/S/N/FIN/I/E/ P
- **Количество кнопок:** 38
- **Запрограммирован для устройств Philips:** да
- **Подтверждение соответствия нормативам:** Маркировка CE
- **Влагонепроницаемый:** да

### Аксессуары

- **Батарея:** Да, литиевая батарея-таблетка CR2025 3В

### Питание

- **Срок службы батарей:** 12
- **Количество батарей:** 2

### Габариты

- **Размеры защитного колпака (ШхГхВ):** 156 x 16 x 290 мм
- **Размеры коробки (ШхГхВ):** 181 x 70 x 310 мм
- **Количество в упаковке:** 3
- **Материалы:** Утилизируемый полиэтилен А

### Возможности ИК-связи

- **Рабочее расстояние:** 7 м
- **Индикаторы передачи:** 1
- **Универсальная база данных ИК кодов:** Да
- **Количество брендов в базе данных:** Более 300
- **Диапазон частоты носителя:** 24 - 55 кГц
- **Угол передачи:** 90 градус

## Основных функции продукции

### Пульт ДУ 4-в-1 для домашних устройств

Замените множество пультов ДУ на вашем столе одним пультом, который будет управлять телевизором, спутниковым ресивером (или кабельной телевизионной приставкой), DVD проигрывателем с устройством записи и ресивером (усилителем) независимо от марки или модели.

### Запрограммирован на устройства Philips

Если у Вас имеется оборудование компании Philips, вы можете использовать ваш универсальный пульт дистанционного управления без программирования, так как все кнопки предварительно настроены на устройства компании Philips.

### Ультратонкий

Пульт ДУ сверхплоского дизайна более элегантен, чем обычные пульты ДУ. Это стало возможным благодаря замене обычных батареек на батарейки-таблетки, которые занимают меньше места.

### Специальные клавиши меню

Специальные клавиши для простой навигации в меню оборудования для простоты действий без необходимости удерживания клавиши shift или функциональных клавиш

### Индикатор режима устройства

Индикаторы информируют о том, какой режим устройства активен в настоящее время.

### Индикатор низкого заряда батареи

Для указания, когда батареи следует зарядить или заменить.

### Автопоиск марки изделия

Чтобы подключить новый пульт ДУ, необходимо просто провести процедуру автоматического поиска соответствующего кода вашей аппаратуры.



Дата выпуска 2007-12-06

Версия: 5.0

12 NC: 9082 100 03883  
EAN: 87 10895 86553 1

© 2007 Koninklijke Philips Electronics N.V.  
Все права защищены.

Характеристики могут меняться без предварительного уведомления. Торговые марки являются собственностью Koninklijke Philips Electronics N.V. или соответствующих владельцев.

[www.philips.com](http://www.philips.com)