



Philips  
Schermreiniger

LCD/LED/plasma

SVC1116



## Flatscreens veilig schoonmaken

Gebruik deze veilige en effectieve schoonmaakvloeistof in combinatie met een speciaal microvezeldoekje om stof, vuil en vingerafdrukken van flatscreen-TV's en computerschermen te verwijderen. De antistatische samenstelling werkt stofafstotend.

### Geniet van een brandschoon scherm

- Streepvrije schoonmaakvloeistof
- Antistatische formule werkt stofafstotend
- Linamentvrij microfiberweefsel maakt veilig en grondig schoon

### Reinig uw scherm op een veilige manier

- Veilige, druppelvrije formule

### Onbeperkt gebruiken

- Linamentvrij, opnieuw te gebruiken, wasbaar microfiberweefsel

# PHILIPS

# Specificaties

## Technische specificaties

- Inhoud: Schoonmaakvloeistof, 200 ml

## Accessoires

- Gebruiksaanwijzing: 15 talen

## Afmetingen van de verpakking

- Verpakkingstype: Blister
- Type schap: Ophanging
- Afmetingen van verpakking (B x H x D):  
13 x 22,3 x 5,1 cm
- Brutogewicht: 0,29 kg
- Nettogewicht: 0,256 kg
- Gewicht van de verpakking: 0,034 kg
- EAN: 87 12581 56457 5
- Aantal producten: 1

## Binnendoos

- EAN: 87 12581 57375 1
- Brutogewicht: 0,976 kg
- Binnendoos (L x B x H): 16,8 x 14 x 23,5 cm
- Nettogewicht: 0,768 kg
- Aantal consumentenverpakkingen: 3
- Gewicht van de verpakking: 0,208 kg

## Omdoos

- Brutogewicht: 6,695 kg
- Omdoos (L x B x H): 43,4 x 34,1 x 26,3 cm
- Nettogewicht: 4,608 kg
- Gewicht van de verpakking: 2,087 kg
- EAN: 87 12581 57369 0
- Aantal consumentenverpakkingen: 18

# Kenmerken

## Streepvrije schoonmaakvloeistof

Geniet van een brandschoon scherm met deze streeploze schoonmaakvloeistof, die speciaal is ontwikkeld om geen restjes achter te laten op het scherm.

## Antistatische formule

De antistatische formule van deze schoonmaakvloeistof verwijdert stof en vuil van uw scherm.

## Linamentvrij microfiberweefsel

Maak uw scherm veilig en grondig schoon met dit linamentvrij microfiberweefsel dat is ontworpen voor het verwijderen van stof, vuil en vingerafdrukken zonder sporen na te laten.

## Druppelvrije formule

U sprayt deze druppelvrije formule eenvoudig op het scherm en vervolgens neemt u het scherm af. De reiniger is volledig druppelvrij om uw apparatuur veilig en droog te houden.

## Opnieuw te gebruiken, wasbaar weefsel

Dit opnieuw te gebruiken microfiberweefsel kan voorzichtig worden gewassen met water en zeep en vervolgens worden gedroogd. U kunt het weefsel steeds weer gebruiken.

