



Philips
Bolsa para DVD portátil

con el kit de limpieza

SVC4000



Protege tu DVD en cualquier lugar

Protege y transporta tu reproductor de DVD portátil en esta robusta bolsa, donde caben la mayoría de reproductores con una medida de hasta 9". Incluye cordones de montaje en vehículo desmontables y ajustables. Limpia y mantén tu equipo con el limpiador de pantalla LCD y con el limpiador de lentes láser.

Bolsa resistente para llevarla a cualquier parte

- Bandas para montaje en vehículo
- Diseño de espuma acolchada
- Abertura doble con cremallera
- Banda para el hombro acolchada
- Asa de transporte acolchada
- Tapas de soporte
- Bolsillo frontal con cremallera

Limpia y mantén el reproductor de DVD

- Limpiador para la pantalla LCD
- 2 paños lavables
- Limpiador de lente láser

Contenido perfectamente visible

- La banda de seguridad de velcro mantiene la estabilidad del reproductor

PHILIPS
sense and simplicity

Especificaciones

Caja interior

- EAN: 87 12581 33452 9
- Número de embalajes del cliente: 2
- Peso bruto: 1,98 kg
- Caja interior (L x An. x Al): 44 x 12 x 29 cm
- Peso neto: 1,78 kg
- Peso tara: 0,2 kg

Caja exterior

- EAN: 87 12581 33453 6
- Número de embalajes del cliente: 12
- Peso bruto: 12,26 kg
- Caja exterior (L x An. x Al): 47,5 x 39 x 59,7 cm

- Peso neto: 10,68 kg
- Peso tara: 1,58 kg

Dimensiones del embalaje

- EAN: 87 12581 33410 9
- Número de productos incluidos: 1
- Tipo de embalaje: Tarjeta
- Dimensiones del embalaje (An. x Al x Pr.): 25,5 x 26,5 x 12,5 cm
- Peso bruto: 0,9 kg
- Peso neto: 0,89 kg
- Peso tara: 0,01 kg

Destacados

Bandas para montaje en vehículo

Se ajusta fácilmente a la mayoría de asientos estándar de automóviles, monovolúmenes y todoterrenos.

Diseño de espuma acolchada

Protege tus discos y tu reproductor de DVD cuando estás de viaje.

Abertura doble con cremallera

Utiliza una de las cremalleras o las dos para abrir cómodamente la carcasa principal de la bolsa.

Banda para el hombro acolchada

Te permite transportar cómodamente tus discos y tu reproductor de DVD.

Asa de transporte acolchada

Te permite transportar cómodamente tus discos y tu reproductor de DVD.

Tapas de soporte

Las tapas laterales se abren para sujetar la estructura cuando la bolsa se abre.

Bolsillo frontal con cremallera

Este amplio bolsillo de almacenamiento guarda y transporta los DVD con seguridad.

Limpiador para la pantalla LCD

Elimina cuidadosamente y a fondo el polvo y la suciedad de la pantalla LCD.

2 paños lavables

Elimina cuidadosamente y a fondo el polvo y la suciedad de la carcasa del reproductor de DVD portátil.

Limpiador de lente láser

Elimina cuidadosamente y a fondo el polvo y la suciedad de la lente láser del reproductor de DVD portátil.



Fecha de emisión
2009-08-14

Versión: 5.0.9

12 NC: 8670 000 29902
EAN: 87 12581 33410 9

© 2009 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Todos los derechos reservados.

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. Las marcas registradas son propiedad de Koninklijke Philips Electronics N.V. o de sus propietarios respectivos.

www.philips.com