

# PHILIPS

## Sluchátka

Řada 3000

TAA3206



# Uživatelská příručka

Zaregistrujte svůj produkt a získejte podporu na adrese  
[www.philips.com/support](http://www.philips.com/support)

# Obsah

---

1	Důležité bezpečnostní pokyny	2
	Bezpečnost sluchu	2
	Všeobecné informace	2

---

2	Vaše Bluetooth sluchátka do uší	3
	Obsah balení	3
	Jiná zařízení	3
	Přehled vašich bezdrátových Bluetooth sluchátek	4

---

3	Začínáme	5
	Nabíjení baterie	5
	Spárování sluchátek s vaším mobilním telefonem	5

---

4	Použití vašich sluchátek	6
	Připojení sluchátek k vašemu Bluetooth zařízení	6
	Správa hovorů a hudby	6

---

5	Technické údaje	8
---	-----------------	---

---

6	Oznámení	9
	Prohlášení o shodě	9
	Likvidace starého produktu a baterie	9
	Vyjmutí integrované baterie	9
	Soulad s EMF	9
	Informace o životním prostředí	10
	Oznámení o shodě	10

---

7	Ochranné známky	11
---	-----------------	----

---

8	Často kladené otázky	12
---	----------------------	----

# 1 Důležité bezpečnostní pokyny

## Bezpečnost sluchu



### Nebezpečí

- Abyste předešli poškození sluchu, omezte dobu používání sluchátek při vysoké hlasitosti a nastavte hlasitost na bezpečnou úroveň. Čím vyšší je hlasitost, tím kratší je bezpečná doba poslechu.

Při používání sluchátek dbejte na dodržování následujících pokynů.

- Sluchátka používejte po rozumně dlouhou dobu na rozumnou hlasitost.
- Dejte pozor, abyste s přizpůsobením vašeho sluchu nezvyšovali hlasitost.
- Nezvyšujte hlasitost natolik, abyste neslyšeli, co se děje kolem vás.
- V potenciálně nebezpečných situacích dbejte zvýšené opatrnosti nebo poslech přerušete.
- Nadměrný tlak zvuku ze sluchátek může způsobit ztrátu sluchu.
- Používání sluchátek zakrývajících obě uši není při řízení doporučeno a v některých oblastech to může být nezákonné.
- Pro vaši bezpečnost se v silničním provozu nebo v jiných potenciálně nebezpečných prostředích vyvarujte rozptylování hudbou nebo telefonními hovory.

## Všeobecné informace

Abyste předešli poškození nebo poruše:



### Upozornění

- Nevystavujte sluchátka nadměrnému teplu.
- Dávejte pozor, aby vám sluchátka nespadla.
- Sluchátka nesmí být vystavena kapající nebo stříkající vodě.
- Nedovolte, aby byla vaše sluchátka ponořena do vody.
- Nepoužívejte žádné čisticí prostředky obsahující alkohol, amoniak, benzen nebo abraziva.
- Pokud je nutné sluchátka vyčistit, použijte k tomu měkký hadřík, v případě potřeby navlhčený minimálním množstvím vody nebo zředěného jemného mýdla.
- Integrovaná baterie nesmí být vystavena nadměrnému teplu, jako je sluneční záření, oheň nebo podobné.
- Při nesprávné výměně baterie hrozí nebezpečí výbuchu. Nahrazujte pouze stejným nebo ekvivalentním typem.

Informace o provozních a skladovacích teplotách a vlhkosti

- Skladujte na místě, kde je teplota mezi  $-20\text{ }^{\circ}\text{C}$  ( $-4\text{ }^{\circ}\text{F}$ ) a  $50\text{ }^{\circ}\text{C}$  ( $122\text{ }^{\circ}\text{F}$ ) (až do 90% relativní vlhkosti).
- Provozujte na místě, kde je teplota mezi  $0\text{ }^{\circ}\text{C}$  ( $32\text{ }^{\circ}\text{F}$ ) a  $45\text{ }^{\circ}\text{C}$  ( $113\text{ }^{\circ}\text{F}$ ) (až do 90% relativní vlhkosti).
- Životnost baterií může být za podmínek vysoké nebo nízké teploty kratší.
- Výměna baterie za nesprávný typ může přepálit ochrannou pojistku (například v případě některých typů lithiových baterií);
- Likvidace baterie v ohni nebo horké troubě nebo mechanické porušení nebo řezání baterie, může vést k výbuchu;
- Ponechání baterie v prostředí s extrémně vysokou teplotou může vést k výbuchu nebo úniku hořlavé kapaliny nebo plynu;
- Vystavení baterie extrémně nízkému tlaku vzduchu může vést k výbuchu nebo úniku hořlavé kapaliny nebo plynu.

## 2 Vaše Bluetooth sluchátka do uší

Blahopřejeme vám k nákupu a vítáme vás u společnosti Philips! Chcete-li plně využívat podpory, kterou společnost Philips nabízí, zaregistrujte svůj produkt na adrese [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support). Díky těmto sluchátkům do uší značky Philips můžete:

- pohodlně realizovat bezdrátové handsfree hovory;
- bezdrátově poslouchat hudbu a ovládat ji;
- přepínat mezi hovory a hudbou.

---


### Obsah balení



Bluetooth sluchátka značky Philips do uší Philips TAA3206



Špunty do uší, háčky do uší / za uší



Spona na uchycení na triko



Nabíjecí kabel typu C (pouze pro nabíjení)



Stručný průvodce



Globální záruka



Bezpečnostní leták


---


### Jiná zařízení

Mobilní telefon nebo zařízení (např. notebook, PAD, Bluetooth adaptéry, MP3 přehrávače atd.), které podporují systém Bluetooth a jsou se sluchátky kompatibilní (viz. „Technické údaje“ na str. 8).

---

## Přehled vašich bezdrátových Bluetooth sluchátek



- ① Hlasitost +
- ②  Tlačítko napájení
- ③ Hlasitost -
- ④ Indikátor LED
- ⑤ Mikrofon
- ⑥ Nabíjecí slot typu C

# 3 Začínáme

## Nabíjení baterie

### Poznámka

- Před prvním použitím sluchátek je s ohledem na jejich optimální kapacitu a životnost baterie vložte do nabíječky a nechte nabíjet po dobu 2 hodin.
- Aby nedošlo k poškození, používejte pouze originální nabíjecí USB kabel.
- Před nabíjením sluchátek ukončete hovor, protože ta se po připojení za účelem nabíjení vypnou.

Připojte dodaný nabíjecí USB kabel typu C k:

- nabíjecímu slotu typu C na sluchátkách a;
- nabíječce / USB portu počítače.


↳ Během nabíjení začne LED kontrolka svítit bíle a zhasne, když jsou sluchátka plně nabitá.

### Tip

- Plně nabití obvykle trvá 2 hodiny.

## Spárování sluchátek s vaším mobilním telefonem

Před prvním použitím sluchátek s mobilním telefonem je s ním spárujte. Úspěšné spárování vytváří jedinečné šifrované spojení mezi sluchátky a mobilním telefonem. Sluchátka ukládají do paměti posledních 8 zařízení. Pokud se pokusíte spárovat více než 8 zařízení, bude nejdříve spárované zařízení nahrazeno novým.

- 1 Ujistěte se, že jsou sluchátka plně nabitá a vypnutá.
- 2 Stiskněte a podržte  po dobu 5 sekund, dokud modrá a bílá kontrolka LED nezačne střídavě blikat.  
↳ Sluchátka zůstanou v režimu párování po dobu 5 minut.
- 3 Ujistěte se, že je mobilní telefon zapnutý a je aktivována jeho funkce Bluetooth.
- 4 Spárujte sluchátka s mobilním telefonem. Podrobné informace naleznete v uživatelské příručce k vašemu mobilnímu telefonu.

Následující příklad ukazuje, jak spárovat sluchátka s mobilním telefonem.

- 1 Aktivujte na svém mobilním telefonu funkci Bluetooth a vyberte možnost **Philips TAA3206**
- 2 Na výzvu zadejte heslo ke sluchátkům, které je „0000“ (čtyři nuly). U mobilních telefonů se systémem Bluetooth 3.0 nebo vyšším není potřeba heslo zadávat.



**Philips TAA3206**

## 4 Použití vašich sluchátek

### Připojení sluchátek k vašemu Bluetooth zařízení

- 1 Zapněte mobilní telefon / Bluetooth zařízení.
- 2 Stisknutím a podržením tlačítka pro zapnutí/vypnutí zapnete sluchátka.
  - ↳ Modrá LED je rozsvícená na 1s.
  - ↳ Sluchátka jsou automaticky znovu připojena k naposledy připojenému mobilnímu telefonu / Bluetooth zařízení. Pokud poslední zařízení není k dispozici, budou sluchátka v režimu párování.



#### Tip

- Pokud mobilní telefon / Bluetooth zařízení zapnete nebo funkci Bluetooth aktivujete po zapnutí sluchátek, budete muset sluchátka a mobilní telefon / Bluetooth zařízení znovu spojit manuálně.



#### Poznámka

- Pokud se sluchátka do 5 minut nespárují s žádným zařízením Bluetooth, automaticky se vypnou, aby se šetřila životnost baterie.

### Správa hovorů a hudby

#### Zapnutí/vypnutí

Úkol	Tlačítko	Operace
Zapnutí sluchátek.	Tlačítko napájení	Stiskněte a podržte po dobu 2 sekund.
Vypnutí sluchátek.	Tlačítko napájení	Stiskněte a podržte po dobu 4 sekund. ↳ Modrá kontrolka LED svítí 1 sekundu.

#### Ovládání hudby

Úkol	Tlačítko	Operace
Spustit nebo pozastavit přehrávání hudby.	Tlačítko napájení	Stiskněte jednou.
Upravit hlasitost.	+/-	Stiskněte jednou.
Další skladba.	+	Dlouhé stisknutí.
Předchozí skladba.	-	Dlouhé stisknutí.

#### Řízení hovorů

Úkol	Tlačítko	Operace
Přijmout/ukončit telefonický hovor.	Tlačítko napájení	Stiskněte jednou.
Během hovoru přepnout volajícího.	Tlačítko napájení	Stiskněte dvakrát.

## Další status ukazatele sluchátek

Status sluchátek	Ukazatel
Sluchátka jsou připojena k Bluetooth zařízení, když jsou v pohotovostním režimu nebo když posloucháte hudbu.	Modrá kontrolka LED blikne každé 4 sekundy
Sluchátka jsou připravena ke spárování.	Kontrolka LED bliká střídavě modře a bíle.
Sluchátka jsou zapnutá, ale nejsou připojena k Bluetooth zařízení.	Bílá kontrolka LED blikne každé 3 sekundy. Pokud nelze navázat spojení, sluchátka se do 5 minut vypnou.
Nízká úroveň nabití baterie.	Bílá kontrolka LED blikne jednou každé 3 sekundy, dokud se sluchátka nevybijí.
Baterie je plně nabitá.	Bílá kontrolka LED zhasne.



## 5 Technické údaje

- Doba přehrávání hudby: 10 hodin
- Doba hovoru: 10 hodin
- Pohotovostního režim: 55 hodin
- Doba nabíjení: 2 hodiny
- Dobíjecí lithium-polymerová baterie (85 mAh)
- Verze Bluetooth: 5.0
- Kompatibilní profily Bluetooth:
  - HFP (Hands-Free profil-HFP)
  - A2DP (Profil pokročilého šíření audia)
  - AVRCP (profil dálkového ovládání audia a videa)
- Podporovaný audio kodek: SBC
- Frekvenční rozsah: 2,402–2,480 GHz
- Výkon vysílače: < 10 dBm
- Provozní dosah: až 10 metrů (33 stop)
- Digitální ozvěna a redukce šumu
- Automatické vypnutí
- Port USB-C pro nabíjení
- Podporuje SBC
- Upozornění na nízkou úroveň nabití baterie: k dispozici



### Poznámka

- Technické údaje se mohou změnit bez předchozího upozornění.

# 6 Oznámení

## Prohlášení o shodě

MMD Hong Kong Holding Limited tímto prohlašuje, že tento produkt splňuje základní požadavky a další příslušná ustanovení směrnice 2014/53/EU.

Prohlášení o shodě naleznete na [www.p4c.philips.com](http://www.p4c.philips.com).

## Likvidace starého produktu a baterie



Váš výrobek je navržen a vyroben s použitím vysoce kvalitních materiálů a dílů, které mohou být recyklovány a opětovně použity.



Tento symbol na výrobku znamená, že se na výrobek vztahuje evropská směrnice 2012/19/EU.




Tento symbol znamená, že produkt obsahuje zabudovanou dobíjecí baterii, na kterou se vztahuje evropská směrnice 2013/56/EU, a kterou nelze likvidovat s běžným domovním odpadem. Důrazně doporučujeme, abyste svůj produkt odnesli na oficiální sběrné místo nebo do servisního střediska Philips a nechali odborníka vyjmout dobíjecí baterii. Informujte se o místním systému odděleného sběru elektrických a elektronických výrobků a dobíjecích baterií. Dodržujte místní předpisy a nikdy nelikvidujte produkt a dobíjecí baterie s běžným domovním odpadem. Správná likvidace starých produktů a dobíjecích baterií pomáhá předcházet negativním důsledkům pro životní prostředí a lidské zdraví.

## Vyjmutí integrované baterie

Pokud ve vaší zemi neexistuje systém sběru/recyklace elektronických produktů, můžete chránit životní prostředí vyjmutím a recyklací baterie před samotnou likvidací sluchátek.

- Před vyjmutím baterie zkontrolujte, zda jsou sluchátka odpojena od nabíječky.



## Soulad s EMF

Tento produkt splňuje všechny platné normy a předpisy týkající se vystavení elektromagnetickým polím.

---

## Informace o životním prostředí

Všechny nepotřebné obaly byly vynechány. Snažili jsme se, aby šlo balení snadno rozdělit na tři materiály: lepenka (krabice), polystyrenová pěna (oddělovací část) a polyetylen (tašky, ochranná pěnová fólie.) Váš systém se skládá z materiálů, které mohou být recyklovány a opětovně použity, pokud bude rozebrán specializovanou společností. Dodržujte místní předpisy týkající se likvidace obalových materiálů, vybitých baterií a starého zařízení.

---

## Oznámení o shodě

Zařízení splňuje pravidla FCC, část 15. Provoz zařízení závisí na následujících dvou podmínkách:

1. Toto zařízení nesmí způsobovat škodlivé rušení a
2. Toto zařízení musí akceptovat veškerá přijímaná rušení, včetně rušení, které může způsobovat nežádoucí provoz.

### Pravidla FCC

Toto zařízení bylo testováno podle požadavků na digitální zařízení třídy B, jejichž limity splňuje v rámci předpisů FCC, část 15. Tyto limity jsou navrženy tak, aby poskytovaly přiměřenou ochranu proti škodlivému rušení instalací v obytných oblastech. Toto zařízení generuje, používá a může vyzařovat energii rádiových frekvencí, a pokud není instalováno a používáno v souladu s pokyny, může způsobovat nežádoucí rušení rádiové komunikace.

Neexistuje však žádná záruka, že v určité instalaci nedojde k rušení. Pokud zařízení při vypnutí a zapnutí způsobuje nežádoucí

rušení příjmu rozhlasového nebo televizního vysílání, doporučujeme uživateli pokusit se odstranit toto rušení některým z následujících opatření:

- Přesměrujte nebo přemístěte přijímací anténu.
- Zvětšete vzdálenost mezi zařízením a přijímačem
- Připojte zařízení do zásuvky na jiném obvodu, než do kterého je připojen přijímač.
- Obratě se na prodejce nebo zkušeneho rozhlasového/televizního technika.

### Prohlášení FCC o vystavení radiaci:

Toto zařízení splňuje limity FCC pro vystavení radiaci stanovené pro nekontrolované prostředí.

Tento vysílač nesmí být umístěn společně nebo pracovat společně s jinou anténou nebo vysílačem.

**Pozor:** Uživatel je upozorněn, že změny nebo modifikace, které nebyly výslovně schváleny odpovědnou stranou, mohou vést ke ztrátě oprávnění uživatele k provozování tohoto zařízení.

### Kanada:

Toto zařízení obsahuje vysílače/přijímače osvobozené od licence, které vyhovují kanadským RSS bez licencí na inovace, vědu a ekonomický rozvoj. Provoz zařízení závisí na následujících dvou podmínkách: (1) Toto zařízení nesmí způsobovat škodlivé rušení a (2) toto zařízení musí přijmout jakákoliv přijatá rušení, včetně důsledků, které mohou způsobit nežádoucí provoz tohoto zařízení.

CAN ICES-3(B)/NMB-3(B)

### Prohlášení IC o vystavení radiaci:

Toto zařízení vyhovuje limitům radiace v Kanadě stanoveným pro nekontrolované prostředí.

Tento vysílač nesmí být umístěn společně nebo pracovat společně s jinou anténou nebo vysílačem.

# 7 Ochranné známky

---

## Bluetooth

Slovní značka a loga Bluetooth® jsou registrované ochranné známky vlastněné společností Bluetooth SIG, Inc. a jakékoli použití takových značek společností MMD Hong Kong Holding Limited podléhá licenci. Ostatní ochranné známky a obchodní názvy jsou majetkem příslušných vlastníků.

---

## Siri

Siri je ochranná známka společnosti Apple Inc., registrovaná v USA a dalších zemích.

# 8 Často kladené otázky

## **Moje Bluetooth sluchátka se nechtějí zapnout.**

Úroveň baterie je nízká. Sluchátka nabijte.

## **Nemohu spárovat Bluetooth sluchátka s mým Bluetooth zařízením.**

Bluetooth je deaktivován. Aktivujte na svém Bluetooth zařízení funkci Bluetooth a toto zařízení zapněte dříve než sluchátka.

## **Bluetooth zařízení nemůže sluchátka nalézt.**

- Sluchátka mohou být připojena k dříve spárovanému zařízení. Vypněte připojené zařízení nebo jej přesuňte mimo dosah.
- Párování mohlo být resetováno nebo sluchátka byla již dříve spárována s jiným zařízením. Sluchátka s Bluetooth zařízením znovu spárujte dle pokynů v uživatelské příručce. (viz. „Prvotní párování sluchátek se zařízením Bluetooth“ na str. 6).

## **Moje Bluetooth sluchátka jsou připojena k mobilnímu telefonu s podporou Bluetooth stereo, ale hudba hraje pouze v reproduktoru mobilního telefonu.**

Viz uživatelská příručka k vašemu mobilnímu telefonu. Vyberte poslech hudby prostřednictvím sluchátek.

## **Kvalita zvuku je nízká a je slyšet praskavý zvuk.**

- Bluetooth zařízení je mimo dosah. Zmenšete vzdálenost mezi sluchátky a Bluetooth zařízením, případně odstraňte překážky mezi nimi.
- Nabijte sluchátka.

## **Kvalita zvuku je nízká, je-li streamování z mobilního telefonu velmi pomalé nebo nefunguje vůbec.**

Ujistěte se, že váš mobilní telefon podporuje nejen (mono) HFP, ale také podporuje A2DP a je kompatibilní s BT4.0x (nebo vyšší) (viz „Technické údaje“ na straně 8).

## **Slyším, ale nemůžu ovládat hudbu na zařízení Bluetooth (např. přehrávat/pozastavit/přeskočit vpřed/vzad).**

Ujistěte se, že audio zdroj Bluetooth podporuje AVRCP (viz část „Technické údaje“ na stránce 8).

## **Úroveň hlasitosti sluchátek je příliš nízká.**

Některá Bluetooth zařízení neumí propojit úroveň hlasitosti se sluchátky prostřednictvím synchronizace hlasitosti. V tomto případě musíte nastavit hlasitost na vašem Bluetooth zařízení nezávisle, abyste dosáhli vhodné úrovně hlasitosti.

## **Nemohu připojit sluchátka k jinému zařízení, co mám dělat?**

- Ujistěte se, že je funkce Bluetooth dříve spárovaného zařízení vypnuta.
- Opakujte párování na vašem druhém zařízení (viz. „Prvotní párování sluchátek se zařízením Bluetooth“ na str. 6).

Další podporu získáte na adrese [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support).



Philips a Philips Shield Emblem jsou registrované ochranné známky společnosti Koninklijke Philips N.V. a používají se na základě licence. Tento produkt byl vyroben společností MMD Hong Kong Holding Limited nebo některou z jejích přidružených společností a je prodáván na její odpovědnost. MMD Hong Kong Holding Limited je ve vztahu k tomuto produktu ručitelem.

UM\_TAA3206\_00\_CS\_V1.0

