

Dodatek

* TAB5105 a TAB5305

Nastavení ekvalizéru (EQ):

Na dálkovém ovladači stiskněte **EQ** pro volbu režimu EQ.

Hudba / Film / Zprávy / Stadion

LED bliká po dobu 3 sekund a zobrazuje aktuální režim EQ:

Položka	Barva indikátoru	Režim EQ
	Bílá	Hudba
	Zelená	Film
	Červená	Zprávy
	Tyrkysová	Stadion