

Addendum





* TAB5105 et TAB5305

Paramètres d'égalisation (EQ) :

Appuyez sur **EQ** sur la télécommande pour choisir le mode d'égalisation.

Musique/Cinéma/Infos/Stade

Le témoin clignote 3 secondes pour indiquer le mode d'égalisation actuel :

Élément	Couleur du témoin	Mode EQ
	Blanc	Musique
	Vert	Cinéma
	Rouge	Infos
	Cyan	Stade