

Priedas





* TAB5105 ir TAB5305

Ekvalaizerio (EQ) nuostatos:

Spauskite **EQ** nuotolinio valdymo pulte ir pasirinkite EQ režimą.

Muzika / Filmas / Žinios / Stadionas

Šviesos diodas mirksi 3 sekundes ir rodo esamą EQ režimą:

Dalis	Indikatoriaus spalva	EQ režimas
	Baltas	Muzika
	Žalias	Filmas
	Raudonas	Žinios
	Žydras	Stadionas