

# Ek




\* TAB5105 ve TAB5305

Ekolayzer (EQ) ayarı:

Uzaktan kumanda üzerinde **EQ** düğmesine basarak EQ modunu seçin.

Müzik/Film/Haberler/Stadyum

Mevcut EQ modunu göstermek için LED 3 saniye boyunca yanıp söner.

Öge	Gösterge rengi	EQ modu
	Beyaz	Müzik
	Yeşil	Film
	Kırmızı	Haberler
	Açık mavi	Stadyum