

Dodatak

* TAB5105 i TAB5305

Postavke ekvilajzera (EQ):

Pritisnite gumb **EQ** na daljinskom upravljaču da biste odabrali EQ način rada.

Glazba / Film / Vijesti / Stadion

LED trepće 3 sekunde kako bi prikazao trenutni način EQ:

Stavka	Boja indikatora	EQ način
	Bijela	Glazba
	Zelena	Film
	Crvena	Vijesti
	Cijan	Stadion