

Függelék

* TAB6305 és TAB6405

Kiegyenlítő (EQ) beállítása:

Nyomja meg a távirányítón lévő **EQ** gombot az EQ mód kiválasztásához.

Zene\Film\Hírek\Stadion

A LED 3 másodpercen keresztül villog, így jelezve a jelenlegi EQ-módot:

