

# Dodatek

\* TAB6305 in TAB6405

Nastavitve izenačevalnika (EQ):

Na daljinskem upravljalniku pritisnite tipko **EQ** in izberite želeni način EQ.

Glasba\Film\Novice\Šport

Lučka LED 3-krat utripne in s tem prikaže nastavljeni način EQ:

