

PHILIPS

Hovedtelefoner

8000 Serien

TAH8505



Brugervejledning

Registrer dit produkt og få support på

www.philips.com/support

Indhold

1	Vigtige sikkerhedsinstruktioner	2
	Høresikkerhed	2
	Generelle oplysninger	2

2	Dine Bluetooth over-ear-hovedtelefoner	3
	Hvad der er i boksen	3
	Andre enheder	3
	Oversigt for dit trådløse Bluetooth-headset	4

3	Sådan kommer du i gang	5
	Oplad batteriet	5
	Opret parring mellem hovedtelefonerne og din mobiltelefon	5

4	Anvend dine hovedtelefoner	6
	Tilslut hovedtelefonerne til en Bluetooth-enhed	6
	Administrer dine opkald og musik	6

5	Tekniske oplysninger	8
---	----------------------	---

6	Varsel	9
	Overensstemmelseserklæring	9
	Bortskaffelse af dit gamle produkt og batteri	9
	Fjern det integrerede batteri	9
	Overholdelse af EMF	9
	Miljømæssige oplysninger	10
	Meddelelse om overholdelse	10

7	Varemærker	11
---	------------	----

8	Ofte stillede spørgsmål	12
---	-------------------------	----

1 Vigtige sikkerhedsinstruktioner

Høresikkerhed



Fare

- For at undgå høreskade skal du begrænse det tidsrum, hvori du anvender hovedtelefonerne med høj lyd og indstille lydstyrken til et sikkert niveau. Jo højere lyden er, jo kortere er den sikre lyttetid.

Sørg for at sikre dig, at du følger følgende retningslinjer, når du anvender dit headset.

- Lyt med rimelig lydstyrke i rimelige mængder tid.
- Vær forsigtig med ikke fortsat at øge lydstyrken, efterhånden som din hørelse tilvænnes.
- Undgå at skrue lyden så højt op, at du ikke kan høre hvad der er rundt om dig.
- Du bør udvise opmærksomhed, eller midlertidigt afbryde brug i potentielt farlige situationer.
- Overdrevent lydtryk fra øretelefoner og hovedtelefoner kan forårsage høretab.
- Anvendelse af hovedtelefonerne med begge ører tildækkede under kørsel er ikke anbefalet, og kan være ulovligt i nogle områder.
- For din sikkerheds skyld, bør du undgå forstyrrelser fra musik eller telefonopkald, når du er i trafikken eller andre omgivelser, som kan være potentielt farlige.

Generelle oplysninger

For at undgå skade eller funktionsfejl:



Forsigtig

- Udsæt ikke hovedtelefonerne for overdreven varme
- Tab ikke dine hovedtelefoner.
- Hovedtelefonerne må ikke udsættes for dryp eller sprøjt.
- Lad ikke dine hovedtelefoner komme i vand.
- Brug ikke rensmidler, som indeholder alkohol, ammoniak, benzen eller slibemidler.
- Hvis rengøring er nødvendig, skal du bruge en blød klud, om nødvendigt med en meget lille mængde vand eller fortyndet mild sæbe, for at rense produktet.
- Det integrerede batteri må ikke udsættes for overdreven varme såsom solskin, ild eller lignende.
- Hvis batteriet erstattes på forkert vis, er der eksplosionsfare. Du må kun erstatte det med samme eller tilsvarende type.
- Brug aldrig dine hovedtelefoner når du betjener et motorkøretøj, cykler, løber eller går i trafikerede områder. Det er farligt og ulovligt mange steder.

Om temperaturer og fugtighed for anvendelse og opbevaring

- Driftstemperatur: 0°C (32°F) til 40°C (104°F)
- Opbevaringstemperatur: -10°C (14°F) til 45°C (113°F)
- Luftfugtighed for drift: 8% - 90% RH (Ingen kondensering)
- Luftfugtighed for opbevaring: 5% - 90% RH (Ingen kondensering)
- Maksimal driftshøjde: 3000m
- Batteriets levetid kan være kortere under høje eller lave temperaturforhold.


2 Dine Bluetooth over-ear-hovedtelefoner

Tillykke med dit køb, og velkommen til Philips! For at drage fordel af al den support Philips tilbyder, skal du registrere dit produkt på www.philips.com/support.


Med disse Philips over-ear-hovedtelefoner, kan du:

- nyde komforten ved trådløse håndfri opkald;
- nyde og styre trådløs musik;
- skifte mellem opkald og musik;
- nyde støjreduktion.


Hvad der er i kassen



Philips Bluetooth over-ear-hovedtelefoner, Philips TAH8505




USB-opladningskabel (kun til opladning)



Lydkabel



Hurtig opstartsvejledning





Bæretaske

Andre enheder

En mobiltelefon eller enhed (f.eks. Notesbog, PAD, Bluetooth-adaptore, MP3-afspillere osv.), som understøtter Bluetooth og er kompatibel med headsettet (se 'Tekniske oplysninger' på side 8).

Øversigt over dit trådløse Bluetooth-hovedsæt



- ① Touch-kontrolpanel
- ② Jackstik til lyd
- ③ Mikrofon
- ④ LED-indikator
- ⑤ ANC/Omgivelseslyd LED-indikator
- ⑥ ⏻ (Tænd/Sluk-knap)
- ⑦ Mikro USB-opladningsstik

3 Kom godt i gang

Oplad batteriet

Bemærk

- Før du anvender dit headset for første gang, placer headsettene i opladningsboksen, og oplad batteriet i 3 timer for optimal batterikapacitet og -levetid.
- Brug kun det originale USB-ladekabel for at undgå skader.
- Afslut dit opkald, før du oplader headsettet, da opladning af headsettet vil slukke for headsettet.

Opladningsboks

Tilslut det medfølgende USB-opladningskabel til:

- Mikro-USB-opladningsstikket på hovedtelefonerne og;
 - Opladnings/USB-porten i en computer.
- ↳ LED-lyset er rødt under opladning og slukker, når hovedtelefonerne er ladt helt op.


Tip

- Normalt tager en fuld opladning 2 timer.

Opret paring mellem hovedtelefonerne og din mobiltelefon

Før du anvender hovedtelefonerne med din mobiltelefon for første gang, skal du først parre dem med en mobiltelefon.

En succesfuld paring giver en unik krypteret forbindelse mellem hovedtelefonerne og mobiltelefonen. Hovedtelefonerne gemmer de seneste 8 enheder i hukommelsen. Hvis du forsøger at parre med mere end 8 enheder, erstattes den enhed, du først har oprettet paring med, med den nye.

- 1 Sørg for, at hovedtelefonerne er fuldt opladet og slukket.
- 2 Tryk og hold  nede i 5 sekunder, indtil det blå og røde LED-lys blinker skiftevis.
 - ↳ Hovedtelefonen forbliver i parrings-tilstand i 2 minutter.
- 3 Sørg for at sikre dig, at mobiltelefonen er tændt, og dens Bluetooth-funktion er aktiveret.
- 4 Opret paring mellem dine hovedtelefoner og din mobiltelefon. For detaljerede oplysninger, kan du se mere i brugervejledningen til din mobiltelefon.

Følgende eksempel viser dig, hvordan du opretter paring mellem dine hovedtelefoner og din mobiltelefon.

- ↳ Aktiver Bluetooth-funktionen på din mobiltelefon, vælg **Philips TAH8505**



Philips TAH8505

4 Anvend dit headset

Tilslut headsettet til din Bluetooth-enhed

- 1 Tænd din mobiltelefon/Bluetooth-enhed.
- 2 Tryk og hold tænd/sluk-knappen nede for at tænde hovedtelefonerne.
 - ↳ Det blå LED-lys tændes efter 3 s.
 - ↳ Hovedtelefonerne gentilsluttes automatisk til den senest tilsluttede mobiltelefon/Bluetooth-enhed.

Tip

- Hvis du tænder mobiltelefonen/Bluetooth-enheden, eller aktiverer Bluetooth-funktionen, efter du har tændt hovedtelefonerne, skal du gentilslutte hovedtelefonerne og mobiltelefonen/Bluetooth-enheden manuelt.

Bemærk

- Hvis det mislykkedes at tilslutte den sidst tilsluttede Bluetooth-enhed inden for rækkevidde i 2 minutter, skifter den til parrings-tilstand, og slukkes derefter automatisk, hvis den stadig ikke er tilsluttet til en Bluetooth-enhed 8 minutter senere når ANC er slået fra.
- Hvis ikke hovedtelefonen har nogen parrings-historik, og ikke tilsluttes en Bluetooth-enhed inden for 2 minutter, slukker den automatisk.

Kabelforbindelse

Du kan også anvende hovedtelefonerne med det medfølgende lyd-kabel. Tilslut det medfølgende lyd-kabel til hovedtelefonerne og den eksterne lydenhed.

Tip

- Funktionstasterne deaktiveres, når du anvender linje-tilstand.

Administrer dine opkald og din musik

Tænd/sluk

Opgave	Knap	Drift
Tænd hovedtelefonerne.	Tænd/Sluk-knap	Tryk og hold nede i 3 sekunder.
Sluk hovedtelefonerne.	Tænd/Sluk-knap	Tryk og hold nede i 3 sekunder. <ul style="list-style-type: none">↳ Det blå LED-lys er tændt og fader ud.

Musikstyring

Opgave	Knap	Drift
Afspil musik eller sæt på pause.	Tænd/Sluk-knap	Tryk en gang.
Tilpas lydstyrke.	Touch-kontrolpanel	Stryg op / Stryg ned

Næste musiknummer.	Tænd/Sluk-knap	Skub ned
Tidligere musiknummer.	Tænd/Sluk-knap	Skub op

Opkaldsstyring

Opgave	Knap	Drift
Besvar/afslut opkald.	Tænd/Sluk-knap	Tryk en gang
Afvise et opkald.	Tænd/Sluk-knap	Tryk to gange
Besvar nyt opkald under igangværende opkald.	Tænd/Sluk-knap	Tryk en gang
Afvis nyt opkald under igangværende opkald.	Tænd/Sluk-knap	Tryk to gange

Opgave	Knap	Drift
Afslut igangværende opkald, og aktiver det andet opkald	Tænd/ Sluk-knap	Tryk en gang
Skift opkald når to opkald besvares	Tænd/ Sluk-knap	Tryk to gange
Skift mellem telefon og hovedtelefon under et opkald	Tænd/ Sluk-knap	Tryk to gange

ANC-kontrol

Opgave	Knap	Drift
ANC TIL /FRA/ Omgivende lyd	Touch-kontrolpanel	Tryk en gang

Stemmeassistent

Opgave	Knap	Drift
Væk standard-stemmeassistent	Touch-kontrolpanel	Tryk, og hold nede i 2 sekunder

Indikator-tilstand for andre hovedtelefoner

Hovedtelefonernes tilstand	Indikator
Hovedtelefonerne er tilsluttet til en Bluetooth-enhed, mens hovedtelefonerne er i standby-tilstand, eller mens du lytter til musik.	Det blå LED-lys er tændt.
Hovedtelefonerne er klar til parring.	LED-lyset blinker skiftevist blå og rødt.
Hovedtelefonerne er tændte, men ikke tilsluttet til en Bluetooth-enhed.	Det røde LED-lys blinker langsomt. Hvis der ikke kan oprettes forbindelse, slukker hovedtelefonerne inden for 8 minutter når ANC er slået fra.
Lavt batteriniveau.	Det røde LED-lys blinker én gang hvert 2. sekund, indtil det er løbet tør for strøm
Batteriet er ladet helt op.	Det røde LED-lys er slukket.

5 Tekniske oplysninger

Headset

- Musiktid: 30 timer
Taletid: 30 timer
- Standby-tid: 160 timer
Opladningstid: 2 timer
- Genopladeligt litiumpolymerbatteri (680 mAh)
- Bluetooth-version: 5.0
Kompatible Bluetooth-profiler:
 - HFP (håndfri profil)
 - A2DP (avanceret lydfordelingsprofil)
 - AVRCP (fjernstyringsprofil for lyd og video)
- Understøttet lyd-codec: SBC
- Frekvensområde: 2,402–2,480 GHz
- Sendestyrke: < 10 dBm
- Driftsrækkevidde: Op til 10 meter (33 fod)
- Digital ekko- og støjreduktion
- Automatisk slukning
- Mikro USB-port til opladning



Bemærk

- Specifikationer kan ændres uden varsel.

6 Varsel

Overensstemmelseserklæring

Hermed erklærer MMD Hong Kong Holding Limited, at dette produkt overholder de vigtige krav og andre relevante bestemmelser af direktiv 2014/53/EU. Du kan finde overensstemmelseserklæringen på www.p4c.philips.com.

Bortskaffelse af dit gamle produkt og batteri



Dit produkt er designet og fremstillet af materialer af høj kvalitet og komponenter, som kan genanvendes.



Dette symbol på et produkt betyder, at produktet er dækket af det europæiske direktiv 2012/19/EU.




Dette symbol betyder, at produktet indeholder et indbygget genopladeligt batteri, som er dækket af det europæiske direktiv 2013/56/EU, som ikke kan bortskaffes med normalt husholdningsaffald. Vi anbefaler dig i høj grad at tage dit produkt til et officielt indsamlingssted eller et Philips-servicecenter, for at få en professionel til at fjerne det genopladelige batteri. Tilegn dig fornøden viden om det lokale separate indsamlingssystem for elektriske og elektroniske produkter og genopladelige batterier. Følg de lokale regler, og bortskaf aldrig produktet og genopladelige batterier med almindeligt husholdningsaffald. Korrekt bortskaffelse af udtjente produkter og genopladelige batterier er med til at forhindre negativ påvirkning af miljø og menneskeligt helbred.

Fjern det integrerede batteri

Hvis ikke der er noget indsamlings-/genanvendelsessystem for elektriske produkter i dit land, kan du beskytte miljøet ved at fjerne og genanvende batteriet, før du bortskaffer hovedtelefonerne.

- Sørg for at sikre dig, at headsettet er koblet fra opladningsboksen, før du fjerner batteriet.



Overholdelse af EMF

Dette produkt overholder alle gældende standarder og regler i forhold til eksponering af elektromagnetiske felter.

Miljøoplysninger

Alt unødigt emballage er udeladt. Vi har forsøgt at gøre emballagen let at adskille i tre materialer: pap (kasse), polystyren skum (buffer) og polyethylen (poser, beskyttende skumfolie.)

Dit system indeholder materialer, som kan genanvendes, hvis de demonteres af en specialiseret virksomhed. Se de lokale regler angående bortskaffelsen af indpakningsmaterialer, opbrugte batterier og gammelt udstyr.

Meddelelse om overholdelse

Enheden overholder FCC-regler, del 15. Anvendelse er underlagt følgende betingelser:

1. Denne enhed må ikke forårsage skadelig interferens, og
2. Denne enhed skal acceptere enhver modtaget interferens, inklusive interferens, som kan forårsage uønsket anvendelse.

FCC-regler

Dette udstyr er testet, og det er fundet at overholde grænserne for en digital enhed i klasse B, i henhold til del 15 af FCC-reglerne. Disse grænser er designede til at give rimelig beskyttelse mod skadelig interferens i en beboelsesinstallation. Dette udstyr genererer, anvender og kan udstråle radiofrekvensenergi, og hvis ikke det er installeret og anvendt i overensstemmelse med instruktionsmanualen, kan det forårsage skadelig interferens af radiokommunikation. Dog er der ingen garanti for, at interferens ikke forekommer for en bestemt installation. Hvis dette udstyr forårsager skadelig interferens af radio eller

Tv-modtagelse, som kan bestemmes ved at tænde og slukke udstyret – brugeren anbefales at forsøge at korrigere

interferensen af én eller flere af følgende:

- Omorienter eller flyt den modtagende antenne igen.
- Forøg adskillelsen mellem udstyret og modtageren
- Tilslut udstyret til en stikkontakt i et kredsløb, som er et andet end det modtageren er tilsluttet til.
- Kontakt forhandleren eller en erfaren radio/TV-tekniker for hjælp.

FCC-erklæring om eksponering af stråling:

Dette udstyr overholder FCC-grænser for eksponering af stråling, som er fremsat for en ukontrolleret omgivelse.

Denne transmitter må ikke placeres eller anvendes i forbindelse med nogen anden antenne eller transmitter.

Forsigtig: Brugere skal være opmærksomme på, at ændringer og modifikationer, som ikke udtrykkeligt er godkendte af den part, som er ansvarlig for overholdelse, kan ugyldiggøre brugerens autoritet til at håndtere udstyret.

Canada:

Denne enhed indeholder licensundtagede transmitter(e)/modtager(e), som overholder Innovation, Science and Economic Development Canada's licensundtaget RSS(er). Anvendelse er underlagt følgende to betingelser: (1) denne enhed må ikke skabe skadelig interferens, og (2) denne enhed skal acceptere enhver modtaget interferens, inklusive interferens, som kan forårsage uønsket anvendelse af enheden. CAN ICES-3(B)/NMB-3(B)

IC-erklæring om eksponering af stråling:

Dette udstyr overholder canadiske grænser for eksponering af stråling, som er fremsat for ukontrollerede omgivelser.

Denne transmitter må ikke placeres eller anvendes i forbindelse med nogen anden antenne eller transmitter.

7 Varemærker

Bluetooth

Bluetooth® Ordmærke og logoer er registrerede varemærker, som ejes af Bluetooth SIG, Inc., og anvendelse af sådanne mærker af Top Victory Investment Limited foregår under licens. Andre varemærker og handelsnavne er tilhørende deres respektive ejere.

Siri

Siri er et varemærke tilhørende Apple Inc., registreret i USA og andre lande.

8 Ofte stillede spørgsmål


Mit Bluetooth-headset vil ikke tænde.

Batteriniveauet er lavt. Lad headsettet op.

Jeg kan ikke oprette parring mellem mit Bluetooth-headset og min Bluetooth-enhed.

Bluetooth er deaktiveret. Aktiver Bluetooth-funktionen på din Bluetooth-enhed, og tænd Bluetooth-enheden, før du tænder headsettet.

Sådan nulstiller du parring.

Lad hovedtelefonen forblive i parrings-tilstand (rødt og blått lys blinker skiftevist), tryk på tænd/sluk-knappen  , hold den nede og dobbelttryk på touch-kontrolpanelet, indtil det lille LED-lys blinker 3 gange.

Jeg kan høre, men ikke styre musikken på min Bluetooth-enhed (f.eks. Afspil/sæt på pause/spring frem/tilbage).

Sørg for at sikre dig, at Bluetooth-lydkilden understøtter AVRCP (se 'Tekniske oplysninger' på side 8).

Headsettets lydstyrkeniveau er for lavt.

Nogle Bluetooth-enheder kan ikke forbinde lydstyrkeniveauet med headsettet gennem lydstyrkesynkronisering. I dette tilfælde, skal du tilpasse lydstyrken på din Bluetooth-enhed uafhængigt, for at opnå et passende lydstyrkeniveau.

Bluetooth-enheden kan ikke finde headsettet.

- Headsettet kan være tilsluttet en tidligere parret enhed. Sluk den tilsluttede enhed, eller flyt den uden for rækkevidde.
- Paring kan være blevet nulstillet, eller headsettet kan tidligere have været parret med anden enhed. Opret paring mellem headsettet og Bluetooth-enheden igen, som beskrevet i brugervejledningen. (se 'Opret paring mellem headsettet og din Bluetooth-enhed for første gang' på side 6).

Mit Bluetooth-headset er tilsluttet til en Bluetooth-stereoaktiveret mobiltelefon, men musikken spiller kun på mobiltelefonens højttaler.

Gå til brugervejledningen til din mobiltelefon. Vælg, for at lytte til musik gennem dit headset.

Lydkvaliteten er dårlig, og der høres skrattelyde.

- Bluetooth-enheden er uden for rækkevidde. Reducer afstanden mellem dit headset og Bluetooth-enhed, og fjern forhindringer mellem dem.
- Lad dit headset op.

Lydkvaliteten er dårlig, når streaming fra mobiltelefonen er meget langsom, eller lydstreaming fungerer overhovedet ikke.

Sørg for at sikre dig, at din mobiltelefon ikke kun understøtter (mono) HFP, men også understøtter A2DP og er kompatibel med BT4.0x (eller nyere), (se 'Tekniske oplysninger' på side 8).

For yderligere support, kan du besøge www.philips.com/support.



Philips og Philips Shield Emblem er registrerede varemærker tilhørende Koninklijke Philips N.V. og anvendes under licens. Dette produkt er fremstillet af og solgt under ansvar af MMD Hong Kong Holding Limited eller et af dens filialer, og MMD Hong Kong Holding Limited er garanten for dette produkt.

UM_TAH8505_00_DA_V1.0

